

FIBARO KEYFOB FGKF-601

FIBARO KeyFob is a Z-Wave Plus compatible, battery-powered, compact remote control.

Six buttons allow you to control other devices through the Z-Wave network and run various scenes defined in FIBARO System.

Configure actions for one, two, three clicks and holding the button to suit all your needs.

Built-in locking system will ensure that unauthorized person will not take control of your home.

For full instruction manual and technical specification please visit our website:

manuals.fibaro.com/en/keyfob




Read the manual before attempting to install the device!

Specifications

Power supply:	3.0V battery
Battery type:	CR2450
Operating temperature:	50 - 104°F
Dimensions (L x W x H):	2.8" x 1.5" x 0.6"

Basic activation of the device

- 1) Using included keyring or a coin, open the battery cover by turning it counter-clockwise.



FIBARO KeyFob - Opening

- 2) Remove the sticker underneath the battery.
- 3) Using included keyring or a coin, close the battery cover by turning it clockwise.
- 4) Locate the device nearby the main Z-Wave controller.
- 5) Set the main Z-Wave controller in add mode.
- 6) Click any button three times.
- 7) LED will pulse white during the adding process.
- 8) Wait for the device to be added into the system.
- 9) Successful adding will be confirmed by the controller and green LED colour.

Attention!

This product is not a toy. Keep away from children and animals!

Compliance with safety standards:

Device compliant with IEC/UL/CSA 60950-1, designed to be used in Z-Wave home automation systems. Integration with another system (e.g. alarm) requires to verify compliance with relevant standards.



FCC ID:
2AA9MFGKF601
IC number:
20430-FGKF601

FIBARO KEYFOB FGKF-601

FIBARO KeyFob est une télécommande compacte, compatible Z-Wave Z-Wave Plus, alimentée par batterie piles. Six boutons vous permettent de contrôler d'autres appareils via le réseau Z-Wave et exécuter diverses scènes définies dans le système FIBARO.

Configurer des actions pour un, deux, trois clics et en maintenant le bouton pour répondre à tous vos besoins. Le système intégré de verrouillage veillera à ce que les personnes non autorisées ne puissent pas prendre le contrôle de votre maison.

Pour le manuel et les spécifications techniques, s'il vous plaît, visiter notre site Web:

manuals.fibaro.com/fr/keyfob



Lisez le manuel avant de tenter d'installer l'appareil!

Spécifications

Alimentation:	Batterie 3.0V
Type de batterie:	CR2450
Température de fonctionnement:	10 - 40°C
Dimensions (L x P x H):	70 x 38 x 15 mm

Activation basique du module

- 1) En utilisant le porte-clés inclus ou une pièce de monnaie, ouvrez le couvercle de la batterie en le tournant dans le sens antihoraire.



FIBARO KeyFob - Ouverture

- 2) Retirez l'autocollant sous la batterie.
- 3) En utilisant le porte-clés inclus ou une pièce de monnaie, fermez le couvercle de la batterie en le tournant dans le sens horaire.
- 4) Amener le périphérique à proximité du contrôleur principal Z-Wave.
- 5) Mettre le contrôleur principal Z-Wave en mode inclusion.
- 6) Appuyez trois fois sur un des bouton.
- 7) La LED clignotera en blanc pendant le processus d'inclusion.
- 8) Attendez que l'appareil soit inclus.
- 9) L'inclusion réussie sera confirmée par le contrôleur et la LED de couleur verte.

Attention!

L'article n'est pas un jouet. Tenez les enfants et les animaux éloignés!

Respecte les normes de sécurité:

Appareil conforme aux normes IEC/UL/CSA 60950-1, conçu pour être utilisé dans les systèmes domotiques Z-Wave. L'intégration avec un autre système (p. ex. alarme) nécessite la vérification du respect des normes en vigueur.



FIBARO KEYFOB FGKF-601

FIBARO KeyFob es un mando de control remoto Z-Wave Plus, emplea baterías. Seis botones permiten controlar otros dispositivos mediante la red Z-Wave y iniciar varias escenas definidas en la aplicación de FIBARO.

Configure acciones apretando una, dos o tres veces o manteniendo apretado el dispositivo durante unos segundos. El mando cuenta con un sistema de seguridad que impide que personas ajenas al sistema puedan acceder.

Para obtener el manual completo de instrucciones y especificaciones técnicas, por favor visite nuestra web:

manuals.fibaro.com/es/keyfob



¡Lea el manual antes de intentar instalar el dispositivo!

Especificaciones

Alimentación:	Batería de 3.0V
Tipo de batería:	CR2450
Temperatura de trabajo:	10 - 40°C
Dimensiones (L x A x Al):	70 x 38 x 15 mm

Activación básica del dispositivo

- 1) Utilizando una moneda o anillo de llavero, abra la tapa de la batería girándola contra el sentido de los punteros del reloj.



FIBARO KeyFob - Apertura

- 2) Remueva el sticker que acciona la batería.
- 3) Utilizando una moneda o anillo de llavero, cierre la tapa de la batería girándola en el sentido de los punteros del reloj.
- 4) Coloque el mando cerca del controlador Z-Wave.
- 5) Dentro de la aplicación del controlador Z-Wave, marque la opción añadir dispositivos.
- 6) Apriete cualquier botón del mando tres veces.
- 7) Durante el proceso de incorporar el mando al controlador, la luz del mando quedará en blanco.
- 8) Esperar hasta que el dispositivo se añada al sistema.
- 9) Una vez el proceso se haya realizado satisfactoriamente, se encenderá una luz verde.

Precaución!

Este producto no es un juguete. Manténgalo lejos del alcance de los niños y animales!

En cumplimiento con estándares de seguridad:

Dispositivo cumple con la norma IEC/UL/CSA 60950-1, diseñado para ser usado en sistemas de automatización residencial basados en Z-Wave. La integración con otros sistemas (ej. alarmas), requiere de verificación del cumplimiento de estándares relevantes.



FIBARO KEYFOB FGKF-601

FIBARO KeyFob é um comando Z-Wave Plus, compacto e alimentado a bateria. Os seis botões permitem-lhe controlar outros dispositivos dentro da rede Z-Wave e correr vários cenários definidos no sistema FIBARO.

Operação configurável para um, dois, três toques e manter pressionado, para corresponder a qualquer necessidade. Sistema interno de bloqueio assegura que pessoas não autorizadas possam controlar a sua habitação.

Para manual de instruções completo e especificações técnicas por favor consulte o nosso website:

manuals.fibaro.com/pt/keyfob



Leia o manual antes de tentar instalar o dispositivo!

Especificações

Alimentação:	Bateria de 3.0V
Tipo de Bateria:	CR2450
Temperatura de funcionamento:	10 - 40°C
Dimensões (C x L x A):	70 x 38 x 15 mm

Ativação Básica do dispositivo

- 1) Usando a chave incluída ou uma moeda, feche a tampa da bateria girando-a no sentido anti-horário.



FIBARO KeyFob - Abertura

- 2) Remova o adesivo por debaixo da bateria.
- 3) Usando a chave incluída ou uma moeda, feche a tampa da bateria girando-a no sentido horário.
- 4) Posicione o dispositivo perto do controlador Z-Wave.
- 5) Coloque o controlador Z-Wave em modo de inclusão.
- 6) Pressione qualquer botão 3 vezes.
- 7) O LED pulsará em branco durante o processo de inclusão.
- 8) Espere até que o dispositivo seja adicionado ao Sistema.
- 9) A inclusão com sucesso será confirmada pelo controlador e pela cor verde do LED.

Cuidado!

Este produto não é um brinquedo. Mantenha longe de crianças e animais!

Conformidade com normas de segurança:

Dispositivo em conformidade com IEC/UL/CSA 60950-1, concebido para ser usado em sistemas Z-Wave domésticos. A integração com outros sistemas (e.g. alarme) requer uma verificação de conformidade com as normas relevantes.



