

Radiační štít tisknutelný na 3D tiskárně

Jan Chroust

Model slouží pro vložení senzoru vlhkosti a teploty SHT31. V případě modifikace modelu je možné vložit i jiný senzor. Integrovaný obvod SHT31 je digitální senzor komunikující po I2C.



1.Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
Napájení	3,3 V nebo 5 V	Dle modulu SHT31V01A
Rozhraní	I2C	



2.Výroba


2.1. Seznam potřebných komponentů






2.2.Postup pro složení radiačního štítu


Zastřihneme vodiče u konektoru RJ11 na 10 cm:



Na vodiče nakrimpujeme konektory:



Následně konektor zasuneme do dílu D04:





Do držáku vložíme senzor SHT31V01A, zajistíme šroubem M3x12 mm a následně zapojíme konektor:



SDA – <u>žlutá</u>

SCL – zelená

GND – černá

VDD - červená

Sešroubujeme dohromady díly D02 a 4x D03:



Do vzniklého setu zašroubujeme držák D05 a následně můžeme zašroubovat díl D04 se senzorem:





Nyní stačí přišroubovat k držáku poslední díl D06 a radiační štít je hotov:



Nyní stačí držák radiačního štítu namontovat na výložník (stožár). Výhodou konstrukce je, že držák senzoru je možné odšroubovávat, takže v případě servisních úkonů, je možné si odnést pouze tento díl bez nutnosti potřeby nářadí. Tato konstrukce umožňuje i snadnou výměnu senzoru za případný jiný typ.

2.3.Použití

Radiační štít slouží pro umístění senzoru vlhkosti a teploty ve venkovním prostředí. Tento díl je použitelný s meteorologickou stanicí MLAB AWS03A:

 $\underline{http://www.mlab.cz/Server/GenIndex/GenIndex.php?path=\%2FDesigns\%2FMeasuring_instrument}\\ \underline{s\&lang=cs}$