

Snímač směru větru tisknutelný na 3D tiskárně

Jan Chroust

Většina dílů senzoru směru větru je tisknutelná na 3D tiskárně. Úhel směru větru je měřen magnetometrem. Jedná se o digitální senzor komunikující po I2C.



1.Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
Napájení	3,3 V	Dle modulu MAG01A
Rozhraní	I2C	
Rozsah měření:		



2.Výroba

2.1. Seznam potřebných komponentů








2.2.Postup pro složení senzoru


Vezmeme si ložisko:



Zakrátíme vodiče na potřebné délky:



8 cm




7 cm




Zasuneme ložisko do dílu S01:



Ložisko je potřeba zajistit šroubem M3x25mm:



Délku vodičů u RJ11 si zkrátíme na potřebných 7 cm:




Smršťovací bužírku o průměru 1,2 mm nastřiháme na 4 ks po 2 cm:







Vodiče ložiska odizolujeme a naneseme cín:



Následně nasuneme připravené bužírky:



Sletujeme vodiče ložiska s vodiči z konektoru RJ11 a následně smrštíme bužírky v místě spoje:






Našroubujeme právě předmontovaný díl do dílu S02 (závit, kde není zarážka na díl S03):



Zasuneme konektor RJ11 do dílu S03 a vložíme do S01. Do dílu S01 zašroubujeme držák D02, aby nám senzor nepadal.







Připravíme si díly potřebné na rotor:



Díly rotoru sešroubujeme dle následujících obrázků:









Přišroubujeme křídlo šrouby M3x8mm:



Na druhou stranu rotoru je potřeba vložit šroub M4x60mm a našroubovat matice (slouží pro vyvážení):



Provlečeme vodiče ložiska otvorem rotoru a narazíme rotor na ložisko:






Po odizolování vodičů provedeme přiletování rovnou na piny modulu MAG01A:

SDA – <u>žlutá</u>

SCL – zelená

GND – černá

VDD - červená



Vodiče od ložiska jsou velmi tenké, tak je potřeba provést jejich zalití na PCB tepelným lepidlem, aby nedošlo k jejich ulomení. Následně je dobré tepelným lepidlem zachytit i modul MAG01A, aby nemohlo dojít k jeho uvolnění.





Na rotor našroubujeme díl R01:



Na závěr přišroubujeme část D01 na držák senzoru a kompletace je hotova:



Následně stačí držák senzoru směru větru namontovat na výložník (stožár). Výhodou konstrukce je, snadná odšroubovatelnost od držáku, takže v případě servisních úkonů, je možné pohodlně senzor odejmout a odnést do dílny pro případnou opravu bez nutnosti použití nářadí.

2.3.Použití

Měření směru větru. Tento díl jde použít s meteorologickou stanicí MLAB AWS03A: http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:aws