


Anemometr tisknutelný na 3D tiskárně

Jan Chroust

Většina dílů anemometru je tisknutelná na 3D tiskárně. K detekci rychlosti otáčení anemometru je užito magnetu, který se otáčí s rotorem a senzoru, který detekuje změnu polohy magnetu. Jedná se o digitální senzor komunikující po I2C.



1.Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
Napájení	3,3 V nebo 5 V	Dle modulu RPS01A
Rozhraní	I2C	
Rozsah měření rychlosti:		



2.Výroba

2.1. Seznam potřebných komponentů







2.2.Postup pro složení anemometru

Vezmeme si matici M6:



Na ní položíme ložisko:





Do otvoru ložiska si připravíme hřídelku a zatlučeme kladivem:





Postupně přidáváme další matice M6 a zarážíme hřídelku:





Dále na hřídelku narazíme komponent R02:





Z druhé strany hřídelky narazíme komponent R03:



Složenou část je potřeba vložit do dílu S01:



Do držáku magnetu vložíme magnet (drží sám, nebo je možné pod magnet dát malé množství lepidla například typu MAMUT):



Do otvorů na šrouby našroubujeme šrouby M3x20 mm a provedeme kontrolu mezery mezi magnetem a senzorem:






Díl R01 našroubujeme na závit naražený na hřídelce:



Na modul RPS01A naletujeme konektor RJ11 a provedeme zalití tepelným lepidlem:







Modul se senzorem namontujeme na své místo:





Vytvořený komplet našroubujeme na díl S02:






Konektor RJ11 zasuneme do dílu S03 a následně vložíme do S02:





Díl D01 spojíme s dílem D02 šrouby M4x20 mm a následně našroubujeme na sestrojený anemometr:



Tímto krokem je anemometr hotov☺.

Následně stačí držák anemometru namontovat na výložník (stožár). Výhodou konstrukce je, že držák je možné od anemometru odšroubovávat, takže v případě servisních úkonů, je možné si pohodlně anemometr odšroubovat a odnést do dílny bez nutnosti nářadí.

2.3.Použití

Anemometr je určen pro měření rychlosti větru. Tento díl jde použít s meteorologickou stanicí MLAB AWS03A:

 $\underline{http://www.mlab.cz/Server/GenIndex/GenIndex.php?path=\%2FDesigns\%2FMeasuring_instrument}\\ \underline{s\&lang=cs}$