# Převodník logiky TTL na PECL TTLPECL01A

### Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz

#### 8. ledna 2017

#### Abstrakt

Modul je jednosměrným translátorem mezi logickými úrovněmi PECL a TTL. Směr převodu je vybrán během osazení modulu zvoleným typem obvodu





# Obsah

1	Technické parametry	2
	Popis konstrukce 2.1 Zapojení	<b>3</b>
3	Výroba a testování3.1 Osazení3.2 Ověření funkce	
4	Použití modulu 4.1 Napájení	<b>5</b>

# 1 Technické parametry


Parametr	Hodnota	Poznámka
Napájecí napětí	3,3 V	10 mA
Frekvenční rozsah	0 - 160 MHz	Pro napájecí napětí 3,3 V
Délka náběžné hrany TTL	1 ns	
Délka náběžné hrany PECL	500 ps	

## 2 Popis konstrukce

- Převod TTL na PECL Realizuje se obvodem SY100ELT22L.
- Převod LVPECL na LVTTL Realizuje se obvodem SY100ELT23L.

Směr převodu je pak označen přeškrtnutím nežádoucího IN nebo OUT v potisku modulu vedle SATA konektoru permanentním fixem. Při osazení obvodem SY100ELT23L je na modulu škrtnuto OUT a při osazení modulu obvodem SY100ELT22L je škrtnuto IN.


### 2.1 Zapojení




Sheet

## 3 Výroba a testování

#### 3.1 Osazení





Obrázek 1: Rozložení součástek na vrchní a spodní straně plošného spoje modulu.

Počet	Označení	Тур	Pouzdro
1	C1	100nF	SMA
1	D1	M4	SMA
1	J1	JUMP2X3	
1	J8	SATA connector	
1	(J9,J10,J11,J12)	JUMP2X4	
2	R1,R2	33	0805
4	R3,R4,R7,R8	$130^{1}$	0805
4	R5,R6,R9,R10	82 <sup>2</sup>	0805
1	U1	$SY100ELT22(23)^3$	SO8

Tabulka 1: Seznam součástek osazovaných na desku plošného spoje.

#### 3.2 Ověření funkce

Moduly otestujeme navzájem proti sobě tak, že použijeme variantu modulu pro převod z LVPECL na LVTTL a variantu modulu pro převod LVTTL na LVPECL. Oba moduly pak propojíme SATA kabelem a vyzkoušíme přenos logických úrovní.

 $<sup>^{1}</sup>$ Terminační rezistory se osazují pouze v případě differenčního vstupu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Terminační rezistory se osazují pouze v případě differenčního vstupu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Konkrétní typ se osazuje podle typu vstupního signálu

## 4 Použití modulu

### 4.1 Napájení

Napájecí napětí modulu by mělo odpovídat napájecímu napětí související logiky. A je 3.3V pro LVPECL a LVTTL a +5V pro PECL a TTL logiku. Je ale silně doporučeno moduly používat pouze s napájecím napětím 3.3~V.

Pozor! V případě použití obvodu SY100ELT23L (Převod LVPECL na LVTTL) je maximální dovolené napájecí napětí pouze 3,6V! Při jeho překročení může dojít ke zničení modulu.