Het stemmen afsluiten

Met dit proces kunt u de verkiezingsstatus van de voorzittermachine veranderen van 'Gestart' naar 'Stemmen afgesloten'.

Eenmaal in deze status, zult u geen officiële stemkaarten meer kunnen activeren

Om het stemmen af te sluiten, doet u het volgende:

- 1.Wacht tot de laatste kiezer een stem heeft uitgebracht en klik daarna op 'Stemmen afsluiten'
- 2. Klik op 'Bevestigen'
- 3. Wacht op het bevestigingsscherm 'Afsluiting van de stemmen'.