Instructies voor de activatie van stemkaarten

Voor u met dit proces begint, is het volgende vereist:

- Er moet voordien minstens één stemmachine geïnstalleerd zijn.
- De smartcardlezer moet correct verbonden zijn met de voorzittermachine.
- Smartcards om te programmeren als officiële stemkaarten.

Om een officiële stemkaart te activeren, doet u het volgende:

- 1. Klik op de nationaliteit van de kiezer.
- 2. Schuif de smartcard in de lezer.
- 3. Wacht op de bevestiging dat de kaart geactiveerd werd.
- 4. Geef de officiële stemkaart aan de kiezer.
- 5. Herhaal de vorige stappen voor iedere smartcard die u dient te activeren als een officiële stemkaart.
- 6. Als u klaar bent, klikt u op het rode kruis (X) in de rechterbovenhoek van het scherm.