## Aide à l'activation de cartes à puce pour voter

Pour démarrer ce processus vous devez:

- avoir installé au moins une machine à voter.
- avoir un lecteur de cartes à puce connecté à la machine du président
- avoir des cartes à puce pour les activer et ainsi permettre d'effectuer des votes

Pour activer une carte à puce officielle, vous devez:

- 1. Cliquer sur la nationalité de l'électeur
- 2. Insérer la carte dans le lecteur de cartes à puce
- 3. Attendre le message indiquant que la carte est activée
- 4. Donner la carte à l'électeur
- 5. Répéter cette procédure pour chaque électeur qui se présentera
- 6. Quand tous les électeurs auront voté, cliquer sur la croix rouge en haut à droite de l'écran.