## Aide au scan des codes barres sur les billets de vote

Ce processus permet de scanner les votes effectués par les électeurs sur la machine à voter, pour pouvoir les valider et les comptabiliser sur la machine du président

Pour démarrer ce processus vous devez avoir:

- une e-urne connectée correctement à la machine du président
- tous les billets imprimés lorsque les électeurs ont terminé leur vote sur la machine à voter.

Il existe deux manières de scanner les codes barres :

- Mode simple: Dans ce cas, seuls les compteurs relatifs au code barre scanné seront mis à jour à l'écran :
  - Nombre total de votes
  - Nombre de votes 'doublons'
  - Votes par nationalité, collège,

## groupe linguistique

- Mode contrôle : Il s'agit du mode simple, avec l'affichage décrypté du code barres qui vient d'être scanné. Ceci permet un contrôle visuel du vote. Pour scanner les codes barres de tous les billets d'un bureau de vote, vous devez :

- 1. Ouvrir l'e-urne pour récupérer les billets
- 2. Choisir le mode selon lequel vous voulez effectuer le scanning des billets
- 3. Pour changer le mode vers 'Mode contrôle', cliquer sur 'Afficher vote'
- 4. Pour revenir au 'mode simple', cliquer sur 'Cacher vote'
- 5. Scanner, à l'aide du lecteur de code barres connecté à la machine du président, le code barres de chaque billet extrait de l'e-urne.
- 6. Si un code barres est illisible, il vous sera possible de recréer le billet de vote, via l'option 'Recréer vote'