Kaartactivatie en afsluiting van het stemmen

In dit scherm kunt u:

- Kaarten activeren en het stemmen starten
- Het stemmen afsluiten.

De taakbalk onderaan bevat nog de volgende opties:

- Onderhoudsmenu
- Een incident registreren
- De stemcomputers installeren
- Leden van het stembureau registreren
- Opmerkingen van de voorzitter registreren
- Proces-verbaal vervolledigen
- Teststemmen uitbrengen

Om de burgers te laten stemmen moet u de kaarten activeren. Om dit de doen klikt u op 'Activeer kaarten'.

Nadat de laatste kiezer zijn stembiljet heeft gescand bent u klaar om het stembureau af te sluiten.

Om het stembureau af te sluiten klikt u op "Afsluiten stemmen". Indien u deze stap bevestigt, kunt u nadien geen kaarten meer activeren en geen stemmen registreren.