Aide à l'installation des ordinateurs de vote

Pour démarrer ce processus, vous devez avoir:

- une ordinateur de vote avec tous les périphériques déjá installés.
- un lecteur de carte à puce correctement connecté à la machine du président
- une carte à puce qui sera activée comme carte d'accès.

Le processus d'installation de l'ordinateur de vote comprend des étapes qui doivent être exécutées simultanément dans l'ordre sur la machine du président et sur l'ordinateur de vote:

- Créer une carte d'accès.
- Préparer la clé USB de l'installation des ordinateurs de vote.
- Initialiser des ordinateurs de vote dans le bureau de vote.

Pour installer une ordinateur de vote, suivre les points suivants:

- 1. Lorsque vous appuyez le bouton 'Installer des ordinateurs de vote' de l'écran principal, le processus d'installation débute avec l'écran Etape O.
- 2. Appuyer sur 'Suivant' pour aller á l'écran Etape 1.
- 3. Introduire la carte á puce dans le lecteur de carte.
- 4. Etape 2 pour programmer la carte á puce comme carte d'accès.
- 5. Etape 3 retirer la carte d'accès du lecteur de carte.
- 6. Etape 4 enlever la clé USB de la machine du président.
- 7. Etape 5 introduire la clé USB dans le port USB de la première ordinateur de vote du bureau de vote.
- 8. Allumez l'ordinateur de vote.
- 9. Insérer la carte d'accès lorsque l'ordinateur de vote le demande.
- 10. Appuyer sur 'Ok'
- 11. Attendre pour le diagnostic est terminé
- 12. Retirer la clé USB du port USB de l'ordinateur de vote.
- 13. Répéter les étapes 7 à 12 pour chaque ordinateur de vote du bureau de vote.
- 14. Après avoir installé toutes des ordinateurs de vote, insérer la clé USB dans le port USB de la machine du président
- 15. Appuyer sur 'Fin' dans l'écran Etape 7.