## Aide à la recréation de code barres illisibles

Pour démarrer ce processus, vous devez:

- avoir installé au moins une machine à voter
- avoir un lecteur de cartes à puce connecté correctement à la machine du président
  avoir une carte à puce qui sera active
- avoir une carte a puce qui sera active comme carte de récupération pour effectuer un nouveau vote sur la machine à voter
- le billet dont le code barres est illisible

Pour effectuer un vote de récupération, vous devez:

- 1. Compléter le code qui est imprimé sur le billet de vote dont le code barres est illisible. Il s'agit du premier code situé juste en dessous du code barres
- 2. Compléter le code du vote imprimé sur le billet de vote dont le code barres est illisible. Il s'agit du second code situé en dessous du code barres
- 3. Insérer la carte à puce dans le lecteur
- 4. Cliquer sur 'activer carte'
- 5. vous présenter à la machine à voter avec la carte et le billet illisible.
- 6. Effectuer le même vote que celui qui se trouve sur le billet illisible. Si le vote n'est pas totalement identique à celui imprimé sur le billet illisible, il vous sera impossible de l'enregistrer comme vote valable sur la machine du président
- 7. Scanner, grâce au lecteur de code barres, le code barres du billet de vote qui vient de s'imprimer.
- 8. Répéter ce processus pour chaque billet dont le code barres serait illisible.
- 9. Quand vous êtes prêt, cliquer sur la croix rouge en haut à droite de l'écran.