COMUNICACIÓN SERIE EN ARDUINO

CONTROLANDO ARDUINO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES

José Luis Núñez José Pujol



ÍNDICE





- 1. Comunicaciones en Arduino
- 2. Comunicación Serie en Arduino
- 3. Ejemplos Arduino → PC
- 4. Control encendido LED desde PC
- 5. Control brillo LED desde PC

COMUNICACIONES EN ARDUINO





- Comunicación USB
- Comunicación SPI
- Comunicación I2C
- Comunicación OneWire




COMUNICACIÓN USB ARDUINO





- Arduino usa comunicación serie asíncrona para comunicarse con el PC a través de Universal Serial Bus USB
- Usa los pines Rx y Tx
- Envía series de 8bits



Aplicaciones de la comunicación serie

- Detección de errores
- Monitorización de sensores
 - Monitor serie
 - Serial plotter
- Control de Arduino desde PC
- Envío y recepción de datos vía BlueTooth

Configuración de la comunicación Serie


Necesitamos configurar la velocidad en el setup:

Serial.begin(baudrate);

baudrate: velocidad de comunicación en baudios por segundo. bits/s

La velocidad por defecto se suele configurar en 9600 baudios/s

Monitor Serie



Impresión por puerto Serie

```
o Serial.print ();
```

- Serial.print ("Texto");
- Serial.print (variable);

Imprime los datos por el puerto serie

Serial.println ();

Añade retorno de carro

EJEMPLOS ARDUINO→ PC






- Realización de un contador de segundos
- Imprimir un sensor por monitor serie



Contador de segundos

```
int contador = 0; // variable para almacenar el valor del contador
void setup() {
// abre el puerto serie
// y establece la velocidad de conexion en baudios
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Iniciamos la cuenta"); // Imprime texto
void loop() {
 Serial.print("CONTADOR="); // Imprime texto
 Serial.println(contador); // Imprime el valor de la variable contador
 delay(1000); // tiempo de espera de 1s
contador ++; // se incrementa el valor del contador en 1
```



Monitorización de sensores

```
2 const int sensorPin = A0; // establece el pin del sensor
 3 int sensorValue = 0;  // variable para almacenar el valor del sensor
 5 void setup() {
 6 // abre el puerto serie
   // y establece la velocidad de conexion en baudios
   Serial.begin(9600);
10
11 void loop() {
12 // lee el valor del sensor
13 sensorValue = analogRead(sensorPin);
14 // Imprime un texto
15 Serial.print("Valor Sensor=");
16 // Imprime el valor de la variable por el puerto serie
17 Serial.println(sensorValue);
18 // tiempo de espera para visibilidad
19
    delay(1000);
20 }
```

RECEPCIÓN DE DATOS EN ARDUINO





- Código ASCII
- Envío de datos desde PC
- Lectura de datos en Arduino
- Lectura de números decimales



Código ASCII

ASCII | Estándar de representación de datos. Establece el significado de determinados códigos.


Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	_[Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	1	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22		66	42	В	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	1	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(72	48	Н	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29)	73	49	1	105	69	i
10	Α	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	В	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	1
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E		78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	0	111	6F	0
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	р
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	ŕ
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	S
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	V
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	X
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Υ	121	79	У
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	Ī
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	1	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

<u>Fuente</u>

Envío de datos

Carácter	Código ASCII
'0'	48
'1'	49
'9'	57
'A'	65
ʻZ'	90
ʻa'	97
ʻz'	122

Transmitimos una letra A Se envía 65 01000001 (en binario)



Lectura de datos en Arduino

Serial.available()

Devuelve el número de bytes almacenados en el buffer de entrada (0 si no hay datos). Máximo 64 bytes

Serial.read()

Lee el primer byte disponible en el buffer de entrada (devuelve -1 si no hay datos).

CONTROL ENCENDIDO LED DESDE PC



Enviar Lapagar





Finalidad | Activar/desactivar un LED desde el monitor serie.





Hardware






Software

```
1 const int ledPin = 9; // pin al que el led esta conectado
 2 int incomingByte; // variable para leer los bytes de entrada
 4⊟void setup() {
     // inicializamos la comunicación serie
     Serial.begin(9600);
    // inicializamos el led como pin digital salida
     pinMode(ledPin, OUTPUT);
 9 }
10
11⊟void loop() {
     // comprobamos si hay datos de entrada
    if (Serial.available() > 0) {
      // lectura del byte mas antiguo del buffer serial
14
       incomingByte = Serial.read();
15
      // si el byte es H (ASCII 72) enciende el LED
16
       if (incomingByte == 'H') {
17⊡
18
         digitalWrite(ledPin, HIGH);
19
20
      // si el byte es L (ASCII 76) apaga el LED
       if (incomingByte == 'L') {
210
         digitalWrite(ledPin, LOW);
22
23
24
25
```

Ejemplos→ Communication→ Physical Pixel



La velocidad de conexión debe ser la misma que estamos utilizando en nuestro programa.

Propuesta de actividades

- Probar el sistema
- Probar a que reconozca también las letras h y l

CONTROL BRILLO LED DESDE PC





Finalidad | Controlar el valor de PWM de una salida vía Serie.


Puerto Serie:
125

ARDUINO

SALIDAS


LED (A)


Escribimos en el puerto serie un valor que será leído por Arduino y el LED mostrará el nivel de brillo correspondiente.





Salidas PWM





Frecuencia en Arduino UNO: 490Hz

Salidas PWM




Salidas PWM (6) marcadas con ~

Las salidas PWM no necesitan configuración


Salidas PWM

Estableceremos el % del ciclo ON (Duty cycle) con la siguiente función:



Valor	Duty Cycle
0	0
255	100

Simulación TinkerCAD



Lectura de números decimales

Carácter	Código ASCII
'0'	48
'1'	49
'9'	57
'A'	65
ʻZ'	90
ʻa'	97
ʻz'	122

Al enviar el número 125 (desde el terminal serie) Enviamos '1','2','5'

'1'	'2'	'5'		
49	50	53		
00110000	00110001	00110101		


```
1

1 \times 10 + 2

(1 \times 10 + 2) \times 10 + 5

1 \times 100 + 2 \times 10 + 5 = 125
```

Hardware



Software

```
1 const int ledPin = 9; // pin al que el LED esta conectado
                                                                                                         - - X
                                                                               com3
 3 int incomingByte; // variable para leer los bytes de entrada
 4 int value = 0; // variable para almacenar el valor numerico
                                                                                125>
                                                                                                              Send
 5 int pwmValue = 0; // variable para enviar el codigo pwm al led
7⊟void setup() {
    // inicializamos la comunicacion serie
    Serial.begin(9600);
10 }
11
12 □ void loop() {
    // comprueba si hay datos entrantes en el puerto serie
14 if (Serial.available() > 0) {
      // lectura del byte mas antiguo del buffer serial
15
16
       incomingByte = Serial.read();
      // si es un caracter ASCII entre 0 y 9
17

▼ Autoscroll

                                                                                                Newline
                                                                                                         9600 baud
       if (incomingByte >= '0' && incomingByte <= '9') {</pre>
18□
         //Acumula los datos numericos multiplicando por 10 el valor acumulado
19
         value = (value * 10) + (incomingByte - '0'); // Resta 48 que es el valor decimal del 0 ASCII
20
21
22
       else if (incomingByte == '>') // uso > como finalizador
23□
24
         pwmValue = value; // Guarda el valor en la variable pwmValue
         Serial.println(pwmValue);
                                     // Lo imprime por monitor serie
25
         value = 0; // Dejamos lista la variable para volver a escribir en ella
26
27
28
     analogWrite(ledPin, pwmValue); // Escribimos el valor PWM en el LED
```

Propuesta de actividades

- Limitar el rango a valores entre 0 y 255
- Añadir un mensaje de error si el valor PWM es mayor de 255 o menor de 0

LICENCIA





Esta guía se distribuye bajo licencia Reconocimiento-Compartirlgual Creative commons 4.0

Las diapositivas son obra de Jose Pujol y Jose Luis Núñez creadas para el curso "Controlando Arduino desde el teléfono móvil" para el CEP de Sevilla y han sido creadas a partir del material elaborado para el curso "Tech Project: Arduino en el aula" que fue realizado por Jose Antonio Vacas y Jose Pujol en colaboración con Avante s.l.

