第四章-中央处理器

(一)CPU 的功能和组成

CPU 的功能:指令顺序控制、操作控制、时间控制、数据加工。

CPU 的组成:运算器、控制器、数据通路、Cache。

数据通路是指各部件之间通过数据线的相互连接。CPU 执行一条指令,实际上就是由控制器对计算机的部件发操作控制信号、并对数据通路进行设置来实现。

指令执行的三个基本步骤: 取址、译码、执行。

(二)关于模型机

1. 模型机

MIPS 结构的一种简单实现。

2. 所包含的指令

算术逻辑运算指令(R类型): add, sub, and, or, slt. Op=0 存储器访问指令(I类型): lw(load word, Op=35), sw(store word, Op=43) 等于 0 分支(I类型格式): begz, Op=63

- 3. 指令字长: 4 Bytes (32 bits)
- 4. 指令格式:

(1) R 类型

操作码=0 (6位)	rs(5位)	rt(5位)	rd(5位)	shamt(5位)	funct(6位)
------------	--------	--------	--------	-----------	-----------

Op: 操作码字段。

rs: 第一源操作数字段。

rt: 第二源操作数字段。

rd: 目标操作数字段(结果字段)。

shamt: 无用。

funct: ALU 指令的运算函数码字段。

(2) I 类型

操作码(6位) rs(5位) rt(5位)	adr(16 位)
-----------------------	-----------

rs: 基址寄存器字段。

adr: 偏移量字段。

rt:对 load 指令, rt 指出的寄存器是存放所取的数据,对 store 指令,是存放要写入存储器的数据,对 begz 指令来说,是存放被检测的数据。


- 5. 从计算机组成的角度来看, CPU 的设计步骤:
 - 根据各指令的执行步骤来简历数据通路;
 - 定义各个部件的控制信号;
 - 确定时钟周期;
 - 完成控制器的设计。

(三)逻辑设计的约定和定时方法

1. 逻辑设计约定:

中央处理器设计中应有两种逻辑部件:组合逻辑电路(操作数值)、时序电路(包含状态)。 状态部件包含时钟输入和另外至少一个输入,还有至少一个输出。(2输入,1输出)

2. 定时方法:确定什么时候可以进行读或写 采用边缘触发的定时方法。 传输时间 T: 信号从状态部件 1 出发,经过组合逻辑,再到达状态部件 2 所需的时间。




➤ T的最大值确定了时钟周期的大小。

如果一个状态部件每个周期都会进行写操作,那么它就不需要写信号,可用时钟信号替代。

(四)实现 MIPS 的一个基本方案

- 1. 两种数据通路组织方式
 - 基于总线的结构
 - 直接连接(√)
- 2. 构建数据通路要用到的一些基本构建
 - **程序计数器 PC**: 用于指出当前正在执行的指令的地址,执行一次后加 4 (一条指令 4 Bytes)。
 - 指令存储器 IM: 地址加载到其输入端 IA, 就能在其输出端 Ins 得到相应的指令码。
 - **数据存储区 DM**: 有两个输入端 DA(Data Address,用于给出要写入或者读出的存储单元的地址) 和 WD(Write Data,用于给出要写入 DM 的数据),一个输出端 RD,两个信号 DMRead 和 DMWrite (二者最多只能有一个有效)。
 - 通用寄存器组 Reg: 有两个读端口,一个写端口,能同时进行两个读操作和一个写操作。 RR1 和 RR2 为两个读操作的地址(5 位), WR 为给出写操作的地址(5 位), WD 为给出要写入的数据(32 位)。两个输出端 RD1 和 RD2 分别给出地址是 RR1 和 RR2 的寄存器的数据(32 位)。 RegWrite 为 Reg 的控制信号,为高时表示对寄存器组进行写操作。
 - ALU: 输入为两个 32 位的数据,输出 ALUo 为两个数据进行运算的结果(32 位)。有一个 4 位控制信号 ALUCtrl 确定进行什么操作。
 - 加法器 ADD: 把两个输入的数据相加,把结果放到输出端 SUM。
 - **符号位拓展部件**:用于把 16 位的数据按符号拓展为 32 位的数据。
 - 判 0 部件(=0?): 输入一个 32 位数据 X, 若 X == 0,则输出 1(1位),否则输出 0(1位)。

(五)多周期实现方案【暴力背下来】



PC:程序计数器 IM:指令存储器 IR:指令寄存器 Reg:通用寄存器组DM:数据存储器 A、B、ALUo、LMD、Imm、cond:临时寄存器

(六)控制器的设计

1. 控制器的一般组成:

指令部件:用于取指令和分析指令。例如程序计数器 PC、指令寄存器 IR、指令译码器 ID 以及地址形成部件。

时序控制部件:用来产生一系列时序信号,为各个微操作定时,以保证微操作的顺序执行。例如时钟 CP、时序信号发生器 TSG。

微操作控制信号形成部件:根据指令部件提供的操作控制电位、时序控制部件所提供的各种时序信号,以及有关的状态条件,产生计算机所需要的各种微操作的控制信号。

中断控制逻辑: 称为中断机构,用于异常或突发情况的处理。

程序状态寄存器 PSR: 存放程序状态字 PSW。

2. 控制方式与时序系统

控制方式: **同步控制**(有时间浪费但是控制方便便于调试)、**异步控制**(没有时间上的浪费但是设计难度大而且可靠性不易保证)。


时序系统:时钟、节拍和节拍电位构成了计算机的时序系统。

指令周期:从取指令、分析指令到执行完该指令所需的全部时间。一般由若干个时钟周期组成。 节拍:一般用具有一定宽度的电位信号表示,称为节拍电位。

脉冲:用于寄存器的复位或打入脉冲等。

指令周期、节拍、脉冲之间的关系:

每个指令周期包含 5 个节拍 T0~T4,每个节拍有一个脉冲。如下图所示:



3. 模型机控制器的设计

【懒得写了,看课件4.6.3 去】