# 타이니파머 허브 사용자 설명서

[2016-08-08] Mediaflow 김명수



# 내용

. 개요	
2. 제품 구성	5
2.1. 하드웨어	5
2.2. 소프트웨어	8
2.3. 타이니파머 허브 1.0	8
3. 설치 및 설정	9
3.1. Tinyfarmer Hub Daemon Application	9
3.2. Tinyfarmer Hub Web Application.	



# 1. 개요

이 문서는, **타이니파머 허브**를 설치 및 설정하는 문서입니다.

타이니파머 허브를 구매하신 분은 이 문서의 내용 중 설정(3.2.2. 운용방법) 부분부터 보면 됩니다.

# 2. 제품 구성

## 2.1. 하드웨어

타이니파머 허브 어플리케이션이 설치되는 하드웨어 정보입니다.

항목	내용
라즈베리파이 3 Model B	Single Board Computer (OS : 라즈비안)
전원공급 Adapter	MICRO 5 Pin, 5V/2.5A Adapter
저장 매체	Micro SD 8G
USB 포트	USB 2.0 4X 포트
Ethernet	10/100 Ethernet
그래픽 출력	HDMI















# 2.2. 소프트웨어

타이니파머 허브 어플리케이션을 실행하고 설정하기 위한 소프트웨어 정보입니다.

항목	내용	비고 (버전)
Java	Java SE Runtime Enviroment	1.8.0_65
Apache-Tomcat	Servlet Container - WAS (Web Application Server)	8.0.36

# 2.3. 탁이니프머 허브 1.0

타이니마머 허브 어플리케이션 입니다.

항목	내용	비고 (버전)
Tinyfarmer Hub	Tinyfarmer Hub Daemon Application	1.0
	Tinyfarmer Hub Web Application	

※ 하드웨어와 소프트웨어에 대한 설치 및 설정 정보는 **3.1.1.라즈베리파이\_설치설명서.pdf** 를 참 조하세요.



## 3. 설치 및 설정

하드웨어와 소프트웨어에 대한 설치 및 설정 정보는 **3.1.1.라즈베리파이\_설치설명서.pdf** 를참조하세요.

## 3.1. Tinyfarmer Hub Daemon Application

- 센서 비트모스와 컨트롤러 비트 모스와 이더넷을 통해 연결되며, 클라우드 서버의 Daemon Application 과 이더넷을 통해 연결되어 중계서버 역할을 합니다.

## 3.1.1. 설치

- 1. 타이니파머 허브를 설치할 라즈베리에 로그인 합니다.
  - mediaflow 계정으로 로그인하면 디렉토리는 /home/mediaflow 입니다.
- 2. 압축파일로 제공되는 소프트웨어를 <mark>타이니파머 홈페이지에서 다운로드 받습니다.</mark>
  - 현재 위치가 /home/mediaflow 가 아니라면 cd 명령어로 이동 한 후 다운로드 받습니다.

\$ cd /home/mediaflow

\$ wget http://my.tinyfarmer.co.kr/download/TinyfarmerHub.tar.

3. 받은 파일을 압축을 풉니다.

\$ tar xvf TinyfarmerHub.tar

4. 압축을 풀면 TinyfarmerHub 디렉토리가 생기는 데 이동합니다.

\$ cd TinyfarmerHub

5. Is -al 명령어로 설치된 디렉토리를 확인합니다.



\$ Is –al total 28

drwxr-xr-x 7 mediaflow mediaflow 4096 Jun 10 16:12.

drwxr-xr-x 20 mediaflow mediaflow 4096 Jul 27 19:03 ...

drwxr-xr-x 2 mediaflow mediaflow 4096 Jul 25 18:45 bin

drwxr-xr-x 6 mediaflow mediaflow 4096 Jul 25 18:10 classes

drwxr-xr-x 2 mediaflow mediaflow 4096 Jun 10 15:29 libs

drwxr-xr-x 5 mediaflow mediaflow 4096 Aug 10 01:00 logs

- bin : TinyfarmerHub 실행 스크립트 파일이 있는 디렉토리

- classes : 설정파일과 프로그램 binary 파일이 있는 디렉토리

- libs: 프로그램에서 사용하고 있는 Library 파일이 있는 디렉토리

- logs : 로그파일이 있는 디렉토리

## 3.1.2. 설정

- 1. 보안상 프로그램 실행 스크립트 소유자를 root 로 변경 합니다.
  - bin 디렉토리로 이동한 후 chown 명령어로 소유자를 변경합니다.

\$ cd bin

\$ sudo chown root:root TinyfarmerHub.sh

- 2. 프로그램 실행을 root 만 할 수 있게 변경 합니다.
  - chmod 명령어로 권한을 변경합니다.

\$ sudo chmod 744 TinyfarmerHub.sh

- 3. 부팅 시 자동 실행
  - vi 또는 nano 에디터를 이용해 /etc/profile 파일을 엽니다.

\$ sudo vi /etc/rc.local

- 파일 맨 아래 fi 와 exit 0 사이에 아래 내용을 추가합니다.

sleep 20

sudo /home/mediaflow/TinyfarmerHub/bin/TinyfarerHub.sh start



## 3.1.3. 운용방법

## 1. 시작

- cd 명령어로 실행 스크립트가 있는 디렉토리로 이동합니다.

```
$ cd /home/mediaflow/TinyfarmerHub/bin $ sudo ./TinyfarmerHub.sh start
```

- 또는 절대 path 로 실행할 수도 있습니다.

```
$ sudo /home/mediaflow/TinyfarerHub/bin/TinyfarmerHub.sh start
```

- ps 명령어로 정상적으로 실행되었는지 프로세스 ID 를 확인합니다. 숫자로 표현됩니다.

```
$ ps -ef|grep java|grep TinyfarmerHub|awk '{print $2}'
```

- 또는 로그 파일을 통해 확인할 수 있습니다.



#### 2. 종료

- cd 명령어로 실행 스크립트가 있는 디렉토리로 이동합니다.

```
$ cd /home/mediaflow/TinyfarmerHub/bin $ sudo ./TinyfarmerHub.sh stop
```

- 또는 절대 path 로 실행할 수도 있습니다.

```
$ sudo /home/mediaflow/TinyfarerHub/bin/TinyfarmerHub.sh stop
```

- ps 명령어로 정상적으로 실행되었는지 프로세스 ID 를 확인합니다. 없으면 정상입니다.

```
$ ps -ef|grep java|grep TinyfarmerHub|awk '{print $2}'
```

- 또는 로그 파일을 통해 확인할 수 있습니다.

※ Tinyfarmer Hub Web Application 사용자 화면에서도 시작, 종료 할 수 있습니다.



## 3.2. Tinyfarmer Hub Web Application

- Tinyfarmer Hub Daemon Application 의 설정정보를 관리하고 실행, 종료, 재시작 할 수 있는과 사용자 화면을 제공합니다.

## 3.2.1. 설치

- 1. 타이니파머 허브가 설치될 라즈베리에 로그인 합니다.
  - mediaflow 계정으로 로그인하면 디렉토리는 /home/mediaflow 입니다.
- 2. 압축파일로 제공되는 소프트웨어를 <mark>타이니파머 홈페이지에서 다운로드 받습니다.</mark>
  - 현재 위치가 /home/mediaflow 가 아니라면 cd 명령어로 이동 한 후 다운로드 받습니다.

\$ cd /home/mediaflow

\$ wget http://my.tinyfarmer.co.kr/download/TinyfarmerHubWeb.tar

3. 받은 파일을 압축을 풉니다.

\$ tar xvf TinyfarmerHubWeb.tar

4. 압축을 풀면 TinyfarmerHubWeb 디렉토리가 생기는 데 이동합니다.

\$ cd TinyfarmerHubWeb

5. ls -al 명령어로 설치된 디렉토리를 확인합니다.

```
$ Is -al drwxr-xr-x 10 mediaflow mediaflow 4096 Feb 2 14:35 . drwxr-xr-x 22 mediaflow mediaflow 4096 Feb 2 14:34 .. drwxr-xr-x 5 mediaflow mediaflow 4096 Feb 2 11:37 bootstrap-3.3.0 drwxr-xr-x 2 mediaflow mediaflow 4096 Feb 2 11:37 css drwxr-xr-x 2 mediaflow mediaflow 4096 Feb 2 11:37 img -rwxr-xr-x 1 mediaflow mediaflow 100 Jul 18 2016 index.html drwxr-xr-x 3 mediaflow mediaflow 4096 Feb 2 11:37 js drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 2 14:35 logs drwxr-xr-x 2 mediaflow mediaflow 4096 Feb 2 11:37 META-INF
```



drwxr-xr-x 2 mediaflow mediaflow 4096 Feb 2 11:39 view drwxr-xr-x 4 mediaflow mediaflow 4096 Feb 2 11:37 WEB-INF

- css: 스타일 시트 파일 디렉토리

- img : 이미지 파일 디렉토리

- js : 자바스크립트 파일 디렉토리

- WEB-INF: 프로그램 binary 파일과 Library 파일이 있는 디렉토리

- logs : 실행하면 생성되는 로그파일이 있는 디렉토리 (초기 설치에는 없음)

## 3.2.1. 설정

1. Web Application Server (Apache-Tomcat)에 배포합니다.

- vi 또는 nano 에디터를 이용해 /usr/local/tomcat-8.0.36/conf/Catalina/localhost/ROOT.xml 파일을 생성합니다.

\$ sudo vi /usr/local/tomcat-8.0.36/conf/Catalina/localhost/ROOT.xml

- 아래내용을 기술하고 저장합니다.

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<Context crossContext="true" path=""
docBase="/home/mediaflow/TinyfarmerHubWeb">
</Context>

2. Web Application Server (Apache-Tomcat)를 재시작합니다.

\$ sudo service tomcat restart

3. 인터넷 브라우저를 열고 주소창에 타이니파머허브의 주소를 입력합니다. 로그인 화면이 보이면 정상적으로 설치 되었습니다.

ex ) http://192.168.0.59






※브라우저는 크롬을 권장합니다.

## 3.2.1. 운용방법


## 1. 로그인



- 클라우드 서버에 회원가입한 사용자만 로그인 할 수 있습니다. 가입하지 않은 사용자라면 http://my.tinyfarmer.co.kr 에 가입 후 사용하세요.
- ID 와 PASSWORD 를 입력 후 Sign in 버튼을 누르면 설정화면으로 이동합니다.



#### 2. 기본설정



## 1) 제품등록

- 타이니파머 제품을 사용하기 전 클라우드 서버에 등록되어 있어야 합니다.
- 로그인하면 제품등록유무를 체크하여 보여줍니다.

## 2) Service 관리

- 타이니파머에 설치된 Daemon Application 를 Start / Stop / Restart 합니다.
- Cloud Server Information 정보를 수정한 후에는 Restart 해야 합니다.

## 3) 설정정보

- Cloud Server Information : Tinyfarmer Hub Daemon Application 설정 정보
- Sensor Node Information : Sensor Master Node 설정정보




#### 3. 제품등록

- 타이니파머 허브를 미디어플로우를 통해 구매할 경우 제품은 등록되어 있습니다.

제품 등록 [제품번호 - b8:27:eb:ea:d1:ee]

▶ 등록된 제품입니다.

- 사용자가 별도로 타이니파머 허브용 하드웨어를 구매했을 경우 클라우드 서버에 등록해 야 사용할 수 있습니다.



- 제품 번호는 이더넷 또는 무선 네트워크의 맥 주소 입니다. 이더넷을 사용하다 무선을 사용할 경우 다시 등록해야 합니다.
  - Register » : 클라우드 서버에 제품을 등록합니다.

## 4. 서비스 관리

- PROCESS ID 를 통해 현재 Tinyfarmer Hub 서비스의 실행유무를 알 수 있습니다.
- Tinyfarmer Hub 서비스의 Start, Stop, Restart 를 실행할 수 있습니다.



- [ PROCESS ID 8794 ] : Tinyfarmer Hub 서비스의 프로세스가 현재 실행중 일 때표시됩니다. 프로세스 아이디는 종료 후 다시 시작하면 변경됩니다.
- Start » : Tinyfarmer Hub 서비스를 시작합니다.

현재 실행 중일 경우 Disabled 되어 사용할 수 없습니다.

- Stop » : Tinyfarmer Hub 서비스를 종료합니다.



현재 실행 중이 아닐 경우 Disabled 되어 사용할 수 없습니다.


- Restart » : Tinyfarmer Hub 서비스를 시작합니다.

현재 실행 중이 아닐 경우 Disabled 되어 사용할 수 없습니다.

- 버튼을 누르면 완료될 때 까지  $3 \sim 5$  초 정도의 시간이 소요됩니다. 이 때에는 어떤 버튼도 누를 수 없습니다.



## 5. Cloud Server Information




- Host : 클라우드 서버의 IP 주소 또는 도메인 주소를 입니다.
- Socket Port : 클라우드 서버에서 실행중인 소켓서버의 포트번호 입니다.
- Http Port : 클라우드 서버의 웹 어플리케이션의 포트번호 입니다.
- Save » : 편집 후 변경 사항을 저장합니다.
- Cancel » : 편집 후 변경 사항을 취소합니다. 저장버튼을 누른 후 취소할 수 없습니다.



## 5. Sensor Node Information

- Sensor Master Node 의 설정 정보입니다.



- Sensor Node Type : 센서노트 타입을 선택합니다. RFM69 와 HC12 가 있습니다.
- Baudrate : 통신속도 입니다.
- Channel : 통신채널 입니다.
- Data Delay : 전송주기 입니다.
- Save » : 편집 후 변경 사항을 저장합니다.
- Cancel » : 편집 후 변경 사항을 취소합니다. 저장버튼을 누른 후 취소할 수 없습니다.
- Restart » : Sensor Master Node 를 재시작합니다. 정보를 수정한 후에 재시작해야 적용됩니다.