NOTEBOOK

BLOCOS CONTRUTIVOS

NOT (Inversora) a c
$$c = \overline{a}$$

Entrada	Saída	
a	С	
0	1	
1	0	

$$c = a.b$$

Entradas		Saída
a	b	С
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$c = a + b$$
 $b \stackrel{a}{\longrightarrow} c$


Entrada		Saida
а	b	С
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

SOMADOR DE 1 BIT


SOMA: A + B + "VAI 1", E GERA O RESULTADO DO "VAI 1".


	Entradas		Saídas		Comentários
Α	В	Vem 1	Soma	Vai 1	
0	0	0	0	0	0+0+0 = 00
0	0	1	1	0	0+0+1 = 01
0	1	0	1	0	0+1+0 = 01
0	1	1	0	1	0+1+1 = 10
1	0	0	1	0	1+0+0 = 01
1	0	1	0	1	1+0+1 = 10
1	1	0	0	1	1+1+0 = 10
1	1	1	1	1	1+1+1 = 11

MEIO SOMADOR



FAZENDO A SOMA BINÁRIA, VOCÊ TEM 2 OPÇÕES DE SAÍDA (0, 1). CASO A SOMA SEJA 1+1 OCORRE O ESTOURO. ENTÃO USAMOS A TÉCNICA ACIMA COMO DEMONSTRADO.





DIANTE DISTO, TEMOS O
CIRCUITO DO MEIO SOMADOR
CASO A ENTRADA Á FOR
DIFERENTE DA ENTRADA B, A
PORTA XOR SERÁ ATIVA, E CASO
AS PORTAS Á E B FOREM 1, A
PORTA AND SERÁ ATIVA

MODELO MATEMÁTICOS

CONVERSÃO DE BASES PARA BINÁRIO

DIVISÃO POR 2.

Ex: 1984

```
1984 % 2 = 992, RESTO 0
992 % 2 = 496, RESTO 0
496 % 2 = 248, RESTO 0
248 % 2 = 124, RESTO 0
124 % 2 = 62, RESTO 0
62
    % 2 = 31, RESTO 0
    % 2 =15, RESTO 1
    % 2 =7,
15
              RESTO 1
    % 2 =3, RESTO 1
    % 2 =1,
              RESTO 1
    % 2 =0,
              RESTO 1
```

LENDO OS
NÚMEROS DE
BAIXO
PARADIGMA
TEMOS O
NÚMERO
CONVERTIDO
DA BASE 10
PARA BINARIO

RESPOSTA: 11111000000

DA BASE 16 PARA BINÁRIO, PEGAMOS CARA CARÁCTER SEPARADO E CONVERTEMOS.

Ex: 4B0

4 --> 0100

0 --> 0000

CONVERTO CADA
CARACTERE
SEPARADAMENTE E LOGO
APÓS JUNTO TODOS.

RESPOSTA: 0100 1011 0000

•DA BASE 8 PARA 16, CONVERTEMOS O NÚMERO PARA A BASE 10 E COM O RESULTADO PASSAMOS PARA A BASE 16.

Ex: 806

806 NA BASE 8 EQUIVALE A: $8 * 8^2 + 0 * 8^1 * 6 * 8^0 = 518$

OU SEJA, 806 (BASE 8) É 518 NA BASE 10.

PARA TRANSFORMARMOS O NÚMERO PARA BASE 16, VAMOS DIVIDINDO POR 16.

 $518 \div 16 = 32$, COM O RESTO 6 $32 \div 16 = 2$, COM O RESTO 0 2. $\div 16 = 0$, COM O RESTO 2

PORTANTO 518 NA BASE 10 SE TORNA 206 NA BASE HEXADECIMAL.

ASSIM CHEGAMOS A CONCLUSÃO QUE 806 NA BASE 8 E EQUIVALENTE A 206 NA BASE HEXADECIMAL.

LIMITES DE DÍGITOS POR BASE

BASE 2 (BINARIA): NÚMEROS COMPOSTOS POR 0 OU 1.

BASE 8 (OCTAL): NÚMEROS COMPOSTOS DE 0 A 7.

BASE 10 (DECIMAL): NÚMEROS COMPOSTOS DE 0 A 9.

Base 16 (Hexa): Números compostos de 0 a 9 e letras de A a F.

MIPS

MIPS É UMA LINGUAGEM COMPUTACIONAL.

EM ASSEMBLY NÃO USAMOS VARIÁVEIS, USAMOS REGISTRADORES. E DENTRO DO MIPS EXISTEM 32 REGISTRADORES.

CADA REGISTRADOR TEM 32 BITS, E SÃO NUMERADOS DE 0 A 31. POR CONVENÇÃO CADA REGISTRADOR TEM UM NOME PARA FACILITAR A CODIFICAÇÃO, DESTES NOMES SE INICIAM COM \$.

MIP	L	INGUAGEM (
add A, B, C		A = B + C
SUB D, E, F		D = E - F

EXEMPLO 1

ADIÇÃO EM ASSEMBLY EM COMPARAÇÃO COM C:

```
EM C:
INT F, G, H;
F = G + H;
```

EM MIPS:

```
# INÍCIO
F ---> $S0
G ---> $S1
H ---> $S2
```

ADD \$\$0, \$\$1, \$\$2 # F = G + H #FIM

EM MIPS É O MESMO QUE // EM C (COMENTÁRIO)

EXEMPLO 2

ADIÇÃO EM ASSEMBLY EM COMPARAÇÃO COM C:

```
ем С:
INT F, G, H, I, J;
F = (G + H) - (I + J);
EM MIPS:
# INÍCIO
F ---> $$0
G ---> $$1
H ---> $S2
I ---> $S3
J ---> $S4
$T0
$T1
ADD $T0, $S1, $S2 # T0 = G + H
ADD $T1, $S3, $S4 # T1 = I + J
SUB $S0, $T0, $T1 # F = T0 - T1
#FIM
```

IMEDIATOS

IMEDIATOS: SÃO CONSTANTES NUMÉRICAS.

```
ADDI $50, $51, 10 # $0 = $1 + 10
```

PORQUE ADDI E NÃO ADD?

ADD SERVE PARA SOMAR APENAS REGISTRADORES E ADDI SERVE PARA ADICIONAR IMEDIATOS AOS REGISTRADORES.

```
ADD = REGISTRADORES + REGISTRADORES
ADDI = REGISTRADORES + IMEDIATOS
```

Exercício 1:

LINGUAGEM C:

```
A = 10:
B = -1;
A = 4 * A + 1;
C = A + B:
MIPS:
A ---> $S0
B ---> $S1
C ---> $S2
ADDI $$0, $$0, 10
                    \# A = A + 10
ADDI $$1, $$1, -1 # B = B - 1
LI $T0. 4
                     # COLOCA O NÚMERO 4 NO REGIS $TO
MULT $50, $50, $T0 # A = A * 4
ADDI $50, $50, 1 # A = A + 1
ADD $S3, $S0, $S1
                   \# C = A + B
```

UM IMEDIATO PARTICULAR, O NÚMERO ZERO (0) APARECE MUITO FREQUENTEMENTE EM CÓDIGO.

ENTÃO NÓS DEFINIMOS O REGISTRADOR ZERO (\$0 \$ZERO) PARA SEMPRE TER O VALOR 0.

OPERADORES LÓGICOS

AND - SAÍDA 1 SOMENTE SE AMBAS AS ENTRADAS FOREM 1.
OR - SAÍDA 1 SE PELO MENOS UMA ENTRADA FOR 1

AND, OR: AMBAS ESPERAM UM TERCEIRO ARGUMENTO SER UM REGISTRADOR.

ANDI, ORI : AMBAS ESPERAM UM TERCEIRO ARGUMENTO SER UM IMEDIATO.

ANDI \$T0, \$s1, 3 #
$$T0 = s1 & 3$$

ORI \$T0, \$s1, 3 # $T0 = s1 | | 3$

SHIFT

MOVE TODOS OS BITS NA PALAVRA PARAVA ESQUERDA OU DIREITA UM CERTO NÚMERO DE BITS.

EXEMPLO: SHIFT RIGTH POR 8 BITS 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110

EXEMPLO: SHIFT LEFT POR 8 BITS 001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0011 0100 0101 0110 0111 1000 0000 0000

SINTAXE DA INSTRUÇÃO SHIFT

- 1- Operação
- 2- REGISTRADOR QUE RECEBERÁ O VALOR
- 3- REGISTRADOR QUE SERÁ DESLOCADO
- 4- QUANTIDADE DE DESLOCAMENTO (<= 32)

EXEMPLO: SLL \$\$1, \$\$2, 8 # \$1 = \$2 << 8

SLL (SHIFT LEFT LOGICAL): DESLOCA PARA ESQUERDA E COMPLETA OS BITS ESVAZIANDO COM 0S.

SRL (SHIFT RIGTH LOGICAL): DESLOCA PARA DIREITA E COMPLETA OS BITS ESVAZIANDO COM OS.

SRA (SHIFT RIGTH ARITHMETIC): DESLOCA PARA DIREITA E PREENCHE OS BITS ESVAZIADOS ESTENDENDO O SINAL.

EXEMPLO: SHIFT RIGTH ARITH POR 8 BITS: **0**001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110

1001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

1111 1111 1001 0010 0011 0100 0101 0110

Instrução	O que faz	Preenche com	Usa para
sll	Desloca bits para a esquerda	0	Multiplicação por 2 ⁿ
srl	Desloca bits para a direita	0	Divisão sem sinal
sra	Desloca bits para a direita	Bit de sinal	Divisão com sinal preservado

EM DECIMAL:

Multiplicar por 10 e o mesmo que deslocar para a Esquerda por 1

$$714 \times 10 = 7140$$

Multiplicar por 100 e o mesmo que deslocar para a Esquerda por 2

Multiplicar por 10ⁿ e o mesmo que deslocar para a esquerda N vezes.

EM BINARIO:

MULTIPLICAR POR 2 E O MESMO QUE DESLOCAR PARA A ESQUERDA POR 1

$$11 \times 10 = 110$$

MULTIPLICAR POR 4 E O MESMO QUE DESLOCAR PARA A ESQUERDA POR 2

Multiplicar por 2ⁿ e o mesmo que deslocar para a esquerda N vezes.

EM C MULTIPLICAMOS POR UMA POTÊNCIA DE 2 E VEMOS A COMPARAÇÃO DA INSTRUÇÃO SHIFT A ELE:

$$A *= 8 ; (EM C)$$

SERIA COMPILADO COMO:

SLL \$50, \$50, 3 (EM MIPS)

*DA MESMA FORMA DESLOQUE PARA A DIREITA PARA DIVIDIR POR POTÊNCIA DE 2.

MEMÓRIA

Instruções para transferência de dados. Transferem dados entre registradores e a memória

- MEMÓRIA PARA O REGISTRADOR -----> LOAD
- REGISTRADOR PARA A MEMÓRIA ----> STORE

SINTAXE DA INSTRUÇÃO LOAD

- 1- NOME DA OPERAÇÃO (LW)
- 2- REGISTRADOR QUE RECEBERÁ O VALOR
- 3- DESLOCAMENTO NUMÉRICO EM BYTES
- 4- REGISTRADOR CONTENDO O PONTEIRO PARA A MEMÓRIA


EXEMPLO: LW \$T0, 12 (\$s0)

\$50 É CHAMADO DE REGISTRADOR BASE 12 É A QUANTIDADE DE DESLOCAMENTO (OFFSET)


*SINTAXE DA INSTRUÇÃO STORE E MESMA QUE LOAD, PORÉM AO INVÉS DE LW, É SW.

IF, IF-ELSE

EM C É MUITO HABITUAL USAR IF ELSE, AGORA VAMOS VER COM ESSE EXEMPLO COMO FAZEMOS EM MIPS.



BEQ \$T0, \$T1 TRUE # SE X == Y, VA PARA TRUE SUB \$S1, \$S2, \$S3 # (FALSO) ELSE F = G - H J FIM # USADO PARA PULAR O IF TRUE: ADD \$S1, \$S2, \$S3 # (TRUE) IF F = G + H FIM: # FIM DA CONDIÇÃO



BLE \$T0, \$T1 TRUE # SE I > J, VÁ PARA TRUE

SUB \$S1, \$S2, \$S3 # (FALSO) ELSE F = G - HJ FIM # USADO PARA PULAR O IF

TRUE: ADD \$S1, \$S2, \$S3 # (TRUE) IF F = G + HFIM: # FIM DA CONDIÇÃO

- beq \$s1, \$s2, label if s1 == s2
- bne \$s1, \$s2, label if s1 != s2
- blt \$s1, \$s2, label if s1 < s2 (pseudo-instrução)
- bgt \$s1, \$s2, label if s1 > s2 (pseudo-instrução)
- ble \$s1, \$s2, label − if s1 <= s2 (pseudo-instrução)
- bge \$s1, \$s2, label if s1 >= s2 (pseudo-instrução)

DO WHILE