#### Introdução aos Sistemas Embebidos



1

### Conteúdo a abordar

- O que são sistemas de computação embebidos
- Desafios no design de sistemas de computação embebidos
- ☐ Metodologias de design/conceção


### **Definição**

- Sistema de computação embebido: qualquer dispositivo que <u>inclui um computador programável</u> mas não é um computador de propósito geral.
- Não necessita de todas as caraterísticas de propósito geral (ex: interrupções, interfaces, etc.)
- É uma combinação de hardware e software personalizados que executam uma tarefa específica.
- É uma subcategoria da Internet das Coisas (IoT), dispositivos que podem ou não estar conectados à Internet.

3

3

#### Sistema de Computador Embebido



4

### **Exemplos**

- Telemóveis
- Impressoras
- Automóveis: motor, travões, airbag, etc.
- Aviões: motor, controlo de voo, navegação/comando
- □ Televisão digital
- Eletrodomésticos

5

5

## Histórico (1)

- Final dos anos 40: MIT desenvolve o computador
   Whirlwind para aplicações de tempo real
  - Originalmente desenvolvido para controlar um simulador de voo
- O primeiro microprocessador surgiu nos anos 70 Intel 4004 (4bit 740 kHz)





6

## Histórico (2)

Em 1972 a calculadora HP-35 utilizava vários ICs (circuito integrados) para implementar um microprocessador.





7

## Histórico (3)

- Nos anos 70 também os automóveis começam a utilizar controladores do motor baseados em microprocessadores
  - Controlo da mistura combustível/ar, sincronismo do motor, etc.
  - Múltiplos modos de operação: aquecimento, cruzeiro, montanha, etc.
  - Proporciona emissões reduzidas, maior eficiência de combustível, etc.

#### **Tipos de Microprocessadores**

- Microcontrolador: inclui periféricos de I/O e memória integrada
- Processador de sinal digital (DSP): µprocessador otimizado para o processamento de sinais digitais (áudio/vídeo, etc,)
- Dimensão típica das word nos sistemas embebidos: 8-bit, 16-bit, 32-bit

ć

#### 9

### Exemplos de aplicações

- Controlo simples: painel frontal do forno microondas, etc.
- Máquina fotográfica Canon EOS3 tem 3µprocessadores
  - CPU 32-bit RISC executam o autofócus e controlo ocular
- TV Digital: CPUs programáveis + hardware lógico para descodificação de vídeo/áudio, menus, etc.

### Sistemas Embebidos em Automóveis

- Os automóveis atuais podem integrar mais de 100 microprocessadores:
  - Microcontroladores de 4-bits verificam os cintos de segurança
  - Microcontroladores operam os dispositivos de instrumentação
  - Um microprocessador de 16/32-bit controla o motor


11

11

## BMW 850i - Sistema de Travagem e Controlo de Estabilidade

- ABS: sistema hidráulico de travagem intermitente para reduzir a derrapagem
- Controlo automático de estabilidade e tração (ASC+T): controlo do motor e travões para aumentar a estabilidade
- □ ABS e ASC+T comunicam
  - ABS foi introduzido primeiro, necessidade de interface com módulos de ABS existentes

## **BMW** 850i (2)



13

13

### Caraterísticas dos Sistemas Embebidos

- Funcionalidade sofisticada
- Operação em tempo real
- □ Baixo custo de fabrico
- Baixo consumo
- Projetados para deadlines reduzidos por equipas pequenas

## Operação em Tempo Real

- Devem finalizar operações com <u>restrições</u> <u>temporais</u>
  - Hard real time: o não cumprimento das restrições causa a falha da ação
  - Soft real time: o não cumprimento das restrições causa redução da performance

15

15

## Requisitos Não-Funcionais

- Muitos SE são itens de mercado de massa que devem ter baixo custo de fabrico.
  - Memória limitada, baixa freq. processador...
- O consumo de energia é crítico em dispositivos alimentados por bateria.
  - O consumo excessivo de energia aumenta o custo do sistema (melhores sistemas de alimentação).

### Equipas de projeto

- Normalmente desenvolvidos por equipas de poucos elementos
- Habitualmente devem cumprir prazos apertados
  - Janela de mercado de 6 meses é comum
  - Pouco espaço para falhas

17

17

## Porque utilizar Microprocessadores?

- Alternativas: field-programmable gate arrays (FPGAs), lógica customizada, etc.
- Microprocessadores são muito eficientes: podem utilizar a mesma lógica para realizar diferentes funções
- Microprocessadores simplificam o desenvolvimento de famílias de produtos

#### O Paradoxo da Performance

- Microprocessadores utilizam muito mais lógica para implementar uma função do que a lógica customizada
- Contudo os microprocessadores são tipicamente mais rápidos:
  - Fortemente pipelined;
  - Concebidos por grandes equipas de desenvolvimento;
  - ☐ Tecnologia *VLSI* agressiva.

VLSI = Very-Large-Scale Integration

19

19

### **Energia**

- A lógica customizada requer menos energia, mas os CPUs possuem vantagens:
  - Microprocessadores modernos possuem caraterísticas que permitem controlar o consumo de energia
  - Técnicas de design de software podem ajudar a reduzir o consumo de energia
- Sistemas heterogéneos: lógica customizada para funções bem definidas, CPUs + software para tudo o resto.

#### **Plataformas**

- Plataforma de computação embebida:
  - arquitetura de hardware + software associado
- Muitas plataformas integram vários microprocessadores

#### **Exemplos:**

- Multiprocessadores em telemóveis
- Redes de processadores em automóveis

21

21

### O Que Significa "Performance"?

- Na computação de propósito geral, performance significa throughput médio, que pode não ser bem definido.
- Em sistemas tempo real, performance significa cumprir as restrições
  - ☐ Falhar o *deadline* pode resultar em consequências graves
  - Término após o deadline pode ser igual a não executar!

### Caraterização da Performance

- Necessitamos de analisar o sistema a vários níveis de abstração para compreender a performance:
  - CPU
  - Plataforma
  - Programa
  - □ Tarefas
  - Multiprocessadores

23

23

# Desafios no desenvolvimento de Sistemas Embebidos (1)

- Qual a quantidade de hardware necessária?
  - Qual a frequência do CPU? Memória?
- Como cumprir as restrições temporais?
  - ☐ Hardware rápido ou software inteligente?
- Como minimizar o consumo de energia?
  - Desativar lógica desnecessária? Reduzir acessos à memória?

# Desafios no desenvolvimento de Sistemas Embebidos (2)

- Funciona realmente?
  - ☐ A especificação está correta?
  - A implementação está de acordo com a especificação?
  - Como testar para características de tempo real?
  - Como testar com dados reais?
- Qual o princípio de ação no sistema?
  - Monitorização, controlo?
  - Qual é a plataforma de desenvolvimento?

25

25

## Metodologias de conceção

- Procedimento para projetar um sistema
- □ Compreender a metodologia de desenvolvimento ajuda a garantir que nada é suprido
- Compiladores, ferramentas de engenharia de software, ferramentas de CAD, etc., podem ser utilizadas para:
  - ☐ Automatizar as etapas da metodologia;
  - □ acompanhar a própria metodologia.

## Objetivos de conceção

- Performance
  - □ Velocidade, restrições temporais
- Funcionalidade e interface com o utilizador
- Custo de fabrico
- Consumo de energia
- Outros requisitos (dimensão física, materiais, etc.)

27

27

## Níveis de Abstração



28

### Top-down vs. bottom-up

- ☐ Conceção *top-down*:
  - Começa com a descrição mais abstrata;
  - Alcança a descrição mais detalhada.
- ☐ Conceção *bottom-up* :
  - Inicia com componentes pequenos até atingir um sistema de grandes dimensões.
- Tipicamente são utilizadas ambas as técnicas!

29

29

### **Refinar Passo-a-Passo**

- A cada nível de abstração deve-se:
  - Analisar o design para determinar características do estado corrente de design;
  - Refinar o design para acrescentar detalhe.

### **Requisitos**

- Descrição em linguagem corrente das necessidades e expetativas do utilizador.
- Podem ser obtidos de várias formas:
  - Contacto direto com os clientes;
  - Contacto direto com os representantes de marketing;
  - Disponibilizar protótipos para comentário dos utilizadores.

31

31

# Requisitos Funcionais vs. Não-Funcionais

- Requisitos funcionais:
  - indica o que o sistema deve fazer, em termos de tarefas e serviços - output como uma função de input
- Requisitos não-funcionais:
  - ☐ Tempo necessário para processar o *output*,
  - Tamanho, peso, etc.;
  - Consumo de energia;
  - ☐ Fiabilidade, etc.

## Formulário de Requisitos


nome
propósito
inputs
outputs
funções
performance
custo fabrico
consumo energia
dimensão/peso

33

33

# Exemplo: requisitos de um mapa de GPS (1)

As coordenadas GPS identificam a posição no mapa, definem o traçado a partir de uma base de dados local.



# Exemplo: requisitos de um mapa de GPS (2)

- Funcionalidade: Para uso automóvel. Apresenta principais estradas e marcos.
- Interface com o utilizador: pelo menos um ecrã de 400 x 600 pixéis. Três botões no máximo. Menu pop-up.
- Performance: O mapa deve varrer-se lentamente.
   Menos de 1 segundo para ligar. Estabilizar no GPS em 15 segundos.
- Custo: 100€ preço venda mercado = aprox. 30€ custo de venda fábrica

35

35

# Exemplo: requisitos de um mapa de GPS (3)

- Dimensão/Peso: Deve caber numa mão
- Consumo de energia: Autonomia de 8 horas com 4 pilhas AAA.

# Exemplo: requisitos de um mapa de GPS (4)- Formulário

Nome GPS mapa

Propósito Mapa movimento para

condução

Inputs
Botão de energia, 2
botões de controlo
Outputs
LCD 400 X 600
Funções
Recetor de 5 sat.

GPS; três resoluções; apresenta lat/lon

actual

Performance Actualizar o ecrã a

0.25 s de movimento

Custo de fabrico 100€ Consumo energia 100 mW

Dimensão/Peso < 5 X 12 cm, 400 g

37

#### 37

## **Especificação**

- Descrição mais precisa do sistema:
  - Não deve implicar uma arquitetura particular;
  - permite *input* ao processo de desenvolvimento da arquitetura.
- Pode incluir elementos funcionais e não funcionais
- Pode ser executável ou em forma matemática para prova

### Especificação do GPS

- Deve incluir:
  - O que é recebido pelo GPS;
  - Dados do mapa;
  - Interface com o utilizador;
  - Operações necessárias para satisfazer os pedidos do utilizador;
  - Operações de background necessárias para manter o sistema em execução.


39

39


### Desenvolvimento da Arquitectura

- Quais os componentes fundamentais para satisfazer a especificação?
- Componentes de hardware:
  - □ *CPUs*, periféricos, etc.
- Componentes de software:
  - Principais programas e suas operações
- Deve considerar as especificações funcionais e não-funcionais


## Diagrama de Blocos - GPS



## Arquitetura de hardware - GPS



### Arquitetura de software - GPS



43

43

# Conceção de componentes de hardware e software

- Antes da codificação é necessário arquitetar o sistema
  - Alguns componentes já existem,
  - outros podem ser alterados de projetos existentes,
  - outros têm de ser totalmente desenvolvidos

## Integração do Sistema

- Juntar os vários componentes do sistema
  - Surgem vários bugs nesta fase
- Deve possuir-se um plano para detetar bugs rapidamente
- Deve testar-se a máxima funcionalidade tão cedo quanto possível

45

45

#### Resumo

- Os computadores embebidos fazem parte do nosso dia-a-dia
  - Muitos sistemas possuem hardware e software embebido complexo
- Os sistemas embebidos apresentam vários desafios de desenvolvimento: tempo de conceção, restrições, energia, etc.
- As metodologias de desenvolvimento ajudam a gerir o processo de conceção