Como criar sua própria mão robótica

Você precisará dos seguintes materiais:

Componentes eletrônicos:











Montagem da mão:

















Luva de controle:













Montagem da mão:

Dedos:

Para a montagem dos dedos, vamos utilizar o cabo de vassoura comum, nas seguintes medidas aproximadas:




Dedão: 2 pedaços com 3 e 2,5 cm;

Indicador: 3 pedaços com 3, 2,5 e 1,8 cm;
Médio: 3 pedaços com 3,5, 2,5 e 2,3 cm;
Anelar: 3 pedaços com 3, 2,5 e 2 cm;

• Mindinho: 3 pedaços com 2,3, 2 e 1,5 cm;

Com os pedaços cortados, iniciamos a montagem dos dedos. Você precisará de, aproximadamente, 18 dobradiças de 1", cortadas ao meio para caber no diâmetro dos cabos.







Cada dedo possui três dobradiças, exceto o dedão, que tem duas.

Para unir os pedaços, posicione a articulação no centro e fixe-a com pregos para garantir a estabilidade. Você também pode aplicar uma mistura de bicarbonato de sódio com cola instantâneamente ao redor da dobradiça, mas tenha cuidado para não deixar a cola escorrer e colar a articulação da dobradica.

Com os dedos já montados, é hora de mantê-los em pé. Para isso, usaremos ganchinhos e borrachas de dinheiro. Coloque 3 ganchinhos em cada dedo e 2 no dedão. Fixe os ganchinhos no meio de cada parte; eles servirão como pontos para passar o elástico, garantindo que os dedos fiquem firmes e na posição desejada.

Para calibrar o elástico, utilize os ganchos como suporte e enrole-o ao redor de cada um. Essa é a etapa mais desafiadora do processo, pois pode exigir várias tentativas. Teste diferentes voltas até encontrar a tensão ideal que ofereça um resultado satisfatório.





Seguimos para colar a guia para o fio de nylon. Para isso, utilizamos o canudo dos suportes de balão, por serem mais resistentes.

Preferimos utilizar cola quente, mas a mistura de bicarbonato com cola também pode ser utilizada.


Cole um pedaço em cada parte do dedo e um na palma.

Montagem da mão:

Palma da mão:


Para a palma da mão, a madeira deve ser macia, para facilitar o corte e modelagem. Tenha como base as seguintes medidas:

- Total: 12 x 12 cm;
- Servo motor dedão: 2 x 4 cm;
- Servos geral: 8,5cm largura;



Posicionamento dos Servomotores:

É essencial posicionar os servomotores de forma estratégica para garantir fluidez nos movimentos.



Certifique-se de variar as posições dos servos para que não se sobreponham ou enrosquem durante o funcionamento. Além disso, atente para as elevações na estrutura, que devem ser adequadas para que cada servo tenha o espaço necessário para realizar o movimento completo, sem obstruções.

Esse cuidado com o posicionamento evita atritos entre os componentes e assegura uma maior precisão na simulação dos movimentos dos dedos, resultando em uma operação mais suave e eficiente da mão robótica.

Potenciômetros:

Esquema de ligação:



IMPORTANTE: Anote as cores das ligações de cada potenciômetro para não se confundir na hora de conectar

Caixa potenciômetros:



Para a caixinha, é necessário fazer uma abertura na parte inferior com dimensões aproximadas de 4,5 x 5 cm, para acomodar cinco potenciômetros. Utilizamos cola quente para fixar os potenciômetros de forma segura na caixinha. Além disso, serão necessárias duas aberturas nas laterais, permitindo a passagem da coleira, que servirá para prender a caixinha ao antebraço. E uma abertura para saída dos fios.

Com os potenciômetros devidamente soldados e colados na caixa, chegou a hora de organizar o fundo, que ficará em contato com a pele.

Para criar as elevações fáceis na estrutura, utilizamos duas peças feitas de papelão, enroladas para alcançar a altura desejada, você também pode utilizar espuma. Essas elevações foram então cobertas com fita crepe para fornecer uma base estável e uniforme



Luva de controle:

Luva:

Para o desenvolvimento da luva de controle, optamos por uma luva de pedreiro comum para a mão direita. Fios de nylon foram fixados nas pontas dos dedos da luva e estendidos até os potenciômetros deslizantes.





Para garantir uma leitura precisa, os fios de nylon devem ser tensionados, criando a resistência necessária para responder aos movimentos. Para direcionar e manter os fios no lugar, utilizamos pedaços de canudo, posicionados nas articulações, de forma a acompanhar as dobras naturais da mão.

Código:

O código que utilizamos é simples, utilizando linguagem C e Arduino IDE. Ele lê os valores dos potenciômetros deslizantes e os converte em movimentos para os servomotores.

O funcionamento se dá da seguinte maneira: os potenciômetros deslizantes capturam a posição dos dedos, enviando valores analógicos para o microcontrolador. O código interpreta esses valores e ajusta a posição dos servomotores correspondentes, resultando em um movimento suave e coordenado dos dedos da mão robótica.

Fonte de energia:

O microcontrolador Arduino foi alimentado diretamente pelo notebook, enquanto os potenciômetros foram conectados ao Arduino, permitindo a leitura dos movimentos da luva. Para os servomotores, optamos por uma fonte de energia externa, utilizando uma fonte de PC com saída de 9V, o que garante potência suficiente para um funcionamento eficaz.

Para a conexão elétrica dos servomotores na fonte, montamos dois chicotes utilizando cabos de rede, que foram adaptados para ligar os terminais positivo e negativo à fonte.

Esquema de ligação:

Para ajudar na compreenção do esquema de ligação, ilustramos abaixo como deve funcionar.

