Jetson Nano Dev-Board Expansion Header

Alt Function	Linux(BCM)	Board Label			Board Label	Linux(BCM)	Alt Function
DAP4_DOUT	78(21)	D21	40	39	GND		
DAP4_DIN	77(20)	D20	38	37	D26	12(26)	SPI2_MOSI
UART2_CTS	51(16)	D16	36	35	D19	76(19)	DAP4_FS
		GND	34	33	D13	38(13)	GPIO_PE6
LCD_BL_PWM	168(12)	D12	32	31	D6	200(6)	GPIO_PZ0
		GND	30	29	D5	149(5)	CAM_AF_EN
	d	D1/ID_SC	28	27	DO/ID_SD		
SPI1_CS1	20(7)	D7	26	25	GND		
SPI1_CSO	19(8)	D8	24	23	D11	18(11)	SPI1_SCK
SPI2_MISO	13(25)	D25	22	21	D9	17(9)	SPI1_MISO
		GND	20	19	D10	16(10)	SPI1_MOSI
SPI2_CSO	15(24)	D24	18	17	3.3V		
SPI2_CS1	232(23)	D23	16	15	D22	194(22)	LCD_TE
		GND	14	13	D27	14(27)	SPI2_SCK
DAP4_SCLK	79(18)	D18	12	11	D17	50(17)	UART2_RTS
		RXD/D15	10	9	GND		
		TXD/D14	8	7	D4	216(4)	AUDIO_MCLK
		GND	6	5	SCL/D3		
		5V	4	3	SDA/D2		
		5V	2	1	3.3V		

