Instrucciones Para

INSTALACION Y MANTNIMIENTO DEL DISPENSADOR DE ALCOHOL



CONTENIDOS

O1 Instrucciones de Instalacion

Diagrama de flujo de Instalación

O3 Instrucciones de Mantenimiento

O4
Diagrama de Flujo de
Mantenimiento

INSTALACION DEL DISPENSADOR

Definir un lugar seguro cerca de alguna fuente de alimentacion, para colocar el dispensador.


Realice los agujeros nesesarios en la pared donde se ubica el dispositivo.

Con la ayuda de tacos tarugos de 1/8 sujete el dispositvo a la pared y conecte a la fuente de alimentacion.

- Dispensador de Alcohol
- Taladro con broca 1/8
- 2 Tacos tarugos de 1/8
- Cable adaptador de la fuente de poder
- 2 personas encargadas
- Electricidad
- Nivel Manual
- Espacio de instalacion escogido

RECURSOS NESESARIOS PARA LA INSTALACION:

DIAGRAMA DE FLUJO INSTALACION



MANTENIMIENTO DEL DISPENSADOR

- Se realiza mantenimiento cada vez que se agote el alchol en gel del dispensador, para ello desconecte el mismo.
- Al prototipo tener su propia botella esta debe ser retirada, con cuidado de no dañar la manguera de dispensado.

Rellene la misma botella e introdusca de nuevo en el dispositvo, coloque la tapa y cierre el dispensador.

RECURSOS DE MANTENIEMO

- Alcohol en gel 500 ml
- Botella del dispensador
- tapa de la botella
- 1 persona encargada

DIAGRAMA DE FLUJO DE MANTENIMIENTO

