

## <u>Tutorial de Configuração da STM32CubeIDE para programação em Bare Metal</u>

- -1. Instale a STM32CubeIDE
  - O. Faça o download ou localize o repositório da STM32CubeF1
- 01. Acesse o menu: File/New/STM32Project;
- 02. Selecione o STM32F103C8T6, click NEXT;
- 03. Nomeie o seu projeto, selecione Empty em Target Project Type, click FINISH;





04. Click com o botão direito do mouse no nome do projeto e selecione NEW/FOLDER;

05. Chame a pasta de F1\_Header, click Finish;




- 06. No aplicativo de gerenciamento de arquivos do sistema (Explorer) abra a pasta do repositório Drivers/CMSIS;
- 07. Selecione e arraste as pastas **DEVICE** e **INCLUDE** para dentro da pasta F1\_Header na STM32CubeIDE;
- 08. Click em OK na janela pop-up que irá abrir;






09. Click novamente com o botão direito do mouse sobre o projeto e selecione a opção **PROPERTIES**;

- 10. Acesse a opção <a href="C/C++ General">C/C++ General</a> // Path and Symbols;
- 11. Acesse a aba **INCLUDE**;
- 12. Apague todo o conteúdo dessa aba;




13. Ainda na aba **INCLUDE**, adicione os seguintes caminhos:

/\${ProjName}/Inc /\${ProjName}/F1\_Header/Include /\${ProjName}/F1\_Header/Device/ST/STM32F1xx/Include



- 14. Acesse a aba SYMBOLS;
- 15. Adicione o Símbolo STM32F103xB;



- 16. Click em Apply and Close;
- 17. Na pop-up que irá abrir, click em Rebuild Index;
- 18. Copie o código fonte abaixo e teste o seu projeto;

```
#include "stm32f1xx.h"
int main(void)
{
    RCC->APB2ENR |= (1 << 4); //Enable GPIOC Clock

    GPIOC->CRH &= 0xFF0FFFFF; //Set C13 as Output
    GPIOC->CRH |= 0x00200000;

    while(1) //Blink LED in Blue-Pill C13 pin
    {
        GPIOC->ODR &=~0x00002000;
        for(int i=0;i<100000;i++);/*Delay*/
        GPIOC->ODR |= 0x00002000;
        for(int i=0;i<100000;i++);/*Delay*/
    }
}</pre>
```