## LABORATÓRIO RTOS



# Prática 02: Gerenciamento de Tarefas

Prof. Francisco Helder

## 1 Aplicação baseada em tarefas

#### 1.1 Função Task

As tarefas são implementadas como funções em C, a única coisa especial sobre eles é seu protótipo, que deve retornar void e receber um parâmetro de ponteiro void, como é demonstrado na Figura 1.

```
void ATaskFunction( void *pvParameters );
```

Figura 1: Protótipo da função Task

Cada tarefa é um pequeno programa por si só. Ele tem um ponto de entrada, normalmente rodará para sempre dentro de um loop infinito e não sairá. A estrutura de uma tarefa típica é mostrada na Figura 2.

As tarefas do FreeRTOS não devem ter permissão para retornar de sua função de forma alguma – elas não devem conter uma instrução 'return' e não devem ter permissão para serem executadas após o final da função. Se uma tarefa não for mais necessária, ela deverá ser explicitamente excluída. Isto também é demonstrado na Figura 2.

Uma única definição de função tarefa pode ser usada para criar qualquer número de tarefas – cada tarefa criada sendo uma instância de execução separada com sua própria pilha e sua própria cópia de quaisquer variáveis automáticas (pilha). definido dentro da própria tarefa.

```
void ATaskFunction( void *pvParameters ) {
    /* Variables can be declared just as per a normal function. Each instance
    of a task created using this function will have its own copy of the
    iVariableExample variable. This would not be true if the variable was
    declared static - in which case only one copy of the variable would exist
    and this copy would be shared by each created instance of the task. */
    int iVariableExample = 0;

/* A task will normally be implemented as in infinite loop. */
    for(;;) {
        /* The code to implement the task functionality will go here. */
    }

/* Should the task implementation ever break out of the above loop
    then the task must be deleted before reaching the end of this function.
    The NULL parameter passed to the vTaskDelete() function indicates that
    the task to be deleted is the calling (this) task. */
    vTaskDelete( NULL );
}
```

Figura 2: A estrutura típica da função tarefa

## 1.2 Estados da Tarefa de Nível Superior

Um aplicativo pode consistir em muitas tarefas. Se o microcontrolador que executa o aplicativo contém apenas um único núcleo, apenas uma tarefa pode realmente estar em execução a qualquer momento. Isso implica que uma tarefa pode existir em um dos dois estados, Running e Not Running. Consideraremos este modelo simplista primeiro – mas tenha em mente que esta é uma simplificação excessiva, pois mais tarde veremos que o estado Not Running contém, na verdade, vários subestados.

Quando uma tarefa está no estado Running, o processador está na verdade executando seu código. Quando uma tarefa está no estado Not Running, a tarefa fica inativa, seu status foi

salvo, pronto para retomar a execução na próxima vez que o escalonador decidir que deve entrar no estado Running. Quando uma tarefa retoma a Running, ela o faz exatamente a partir da instrução que estava prestes a executar antes de sair do estado Running pela última vez. Como visto na Figura 3.




Figura 3: Estados e transições das tarefas de nível superior.

#### 1.3 Criando Tasks

As tarefas são criadas usando a API xTaskCreate() do FreeRTOS. Esta é provavelmente a mais complexa de todas as funções da API, por isso é lamentável que seja a primeira encontrada, mas as tarefas devem ser dominadas primeiro, pois é o componente mais fundamental de um sistema multitarefa.

Figura 4: Protótipo da função xTaskCreate()

### 1.4 Exemplo de criação de Task

Nessa atividade iremos desenvolver nossa primeira aplicação baseada em tarefas. Vamos escrever duas tarefas, cada uma responsável por enviar mensagens de textos via USB. Copie o projeto "Freertos-01" e renomeie para "Task-01", e apague o conteúdo do arquivo main.c e insira os includes dos arquivos de cabeçalho do kernel FreeRTOS e Raspberry Pico, além da rotina de delay que utilizaremos nas tarefas:

```
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include stdio.h>
#include "pico/stdlib.h"

#define TICK_PERIOD_MS 2000000
#define mainRUN_ON_CORE 0

void delay(){
    unsigned int i;
    for(i = 0; i < TICK_PERIOD_MS; i++)
    asm("nop");
}
</pre>
```

Agora insira a implementação das tarefas:

```
void task1(void *pvParameters) {
    /* Remove compiler warning about unused parameter. */
    (void ) pvParameters;
    for (;;) {
        delay();
        printf("running_task_l\n");
        delay();
    }
}

void task2(void *pvParameters) {
    /* Remove compiler warning about unused parameter. */
    (void ) pvParameters;
    for (;;) {
        printf("running_task_l\n");
        delay();
    }
}

printf("running_task_l\n");
    delay();
}
```

E por último, implemente a função main():

Compile e teste o funcionamento do FreeRTOS. A execução do exemplo deve gerar um resultado como mostrado na Figura 5.



Figura 5: Executando o exemplo de com duas tarefas.

#### 1.5 Atividades práticas

Neste prática você deve criar etapas necessárias para criar duas tarefas simples e iniciar a execução das tarefas. Nas tarefas apenas envie sinal pelo GPIO, usando um loop de delay para criar o atraso do período. Ambas as tarefas são criadas com a mesma prioridade e são idênticas, exceto pela saída do GPIO, pois usam pinos de GPIO diferentes.

Como as duas tarefas tem o mesmo objetivo (piscar um led), altere-as para compartilharem o mesmo código da tarefa. Para isso, a aplicação deverá passar como parâmetro para a função xTaskCreate() o led a ser piscado.

Crie uma outra tarefa para piscar um dos leds apenas três vezes e finalizar sua execução. Neste caso, a tarefa deverá chamar no fim a função vTaskDelete().

Não esqueça de verificar se a opção INCLUDE\_vTaskDelete esta habilitada no arquivo de configuração FreeRTOSConfig.h.

Ambas as tarefas estão sendo executadas com a mesma prioridade, portanto, compartilhe o tempo no processador, você deve apresentar o padrão de execução real como mostrado na Figura 6.




Figura 6: O padrão de execução real das duas tarefas que você deve apresentar