




INTRODUCCIÓN A MICROCONTROLADORES

José Luis Muñiz Traviesas

CONTENIDOS

- Introducción Qué es un microcontrolador
- Arquitecturas/Familias actuales en sistemas embebidos
- Circuitos Integrados
- Concepto de Dev board
- Conversor Analógico/Digital (ADC)
- Protocolos de Comunicación Serie (12C, SPI, UART)
- Programación en
- Frameworks de Software en sistemas embebidos
- Programación en Arduino ∞
- Proyectos: Monitor Serie, Lectura BME280, GPS, TOUCH, ...



QUE ES UN MICROCONTROLADOR?

Un **microcontrolador** es un tipo de **circuito integrado** que puede programarse.


Podéis pensar en ello como un "ordenador" con recursos muy limitados.

Sus recursos son tan limitados que **no se consideran un ordenador** (no puedes cargarle un **sistema operativo** (*OS*))

Existen ordenadores pequeños contenidos en una sola placa, denominados **Single Board Computers** (*SBC*). (Ejemplo más famoso las **Raspberry Pi**)

CHIP MICROCONTROLADOR

QUE ES UN MICROCONTROLADOR?



COMPONENTES DE UN MICROCONTROLADOR

Los **microcontroladores** normalmente cuentan con cierto tipo de **componentes**, todos **integrados en un chip**:

- **Microprocesador**: La CPU en un solo integrado, ejecuta el código en la memoria de programa.
- **Memoria de Programa**: Memoria interna para almacenar código.
- Pines de entrada y salida de propósito general (GPIO):
- Oscilador: Para general señales de reloj.
- **Relojes**: Para contar el paso del tiempo de forma precisa (tareas temporizadas).
- **RAM**: Memoria volátil, podéis pensar en ella como "memoria a corto plazo". No se queda guardada, la usas en el momento.
- **ADC**: Conversor Analógico digital para convertir señales analógicas en digitales.

arm







ARQUITECTURAS ACTUALES En sistemas embebidos



ARM es una arquitectura **RISC** de **32 bits**. Es muy popular y se está usando mucho en ordenadores portátiles y tablets. Ejemplo de microcontrolador: Familia **STM32**



AVR es la familia de microcontroladores de **8 bit** que usan los modelos de **Arduino** (UNO, Mega, Nano...).



Espressif es una empresa china que desarrolla la familia de microcontroladores de **32 bits ESP32**. El **ESP32** original usa la arquitectura **xtensa**, pero actualmente hay otros modelos que usan **RISC-V**. Destacan por contar con Wi-Fi/BLE integrado.



RISC V es un juego de instrucciones Open Source que está teniendo mucha adoptación recientemente para competir con ARM.


CIRCUITOS INTEGRADOS


En la actualidad es raro realizar circuitos electrónicos a mano. Salvo **componentes pasivos** (resistencias, condensadores, diodos...) los circuitos electrónicos se realizan combinando **circuitos integrados** que cumplen cometidos específicos.

En la imagen podemos ver varios circuitos integrados:

- 11747-511: En desuso, no encontré referencias.
- LS123: Multivibrador monoestable. (En desuso)

Además se pueden ver varias **resistencias**, **condensadores** y **bobinas** de **SMD**.






STM32F411 "BLACK PILL"

DEV BOARD

Una **dev board** no es más que una placa de circuito impreso (**PCB**) con todos los **componentes necesarios** para el funcionamiento correcto de un **microcontrolador**.

(Regulador para alimentación, diodos, resistencias, condensadores de desacoplo, pulsadores de reset, acceso a pines...)

ESP32 DEVKIT C





GRAFICA
CODIGOS VS
ESCALA DE
RANGO
COMPLETO


Para convertir las señales analógicas (variable continua) en señales digitales (variable discreta) se utilizan unos componentes llamados **Conversores Analógico-Digitales (ADC)**.


Los parámetros más importantes de un **ADC** son:


- ${\bf n^o}$ de bits (n): el número de bits de un convertidor te delimita el número de códigos posibles para representar el rango de una señal. 2^n códigos
- rango de trabajo: Diferencia entre la **tensión** máxima y mínima del convertidor.


Es importante destacar que los **ADC** siempre usan una **referencia de voltaje**, ya sea interna o externa.


CONEXIONADO











PROTOCOLOS DE COMUNICACION SERIE



Comunicación **serie síncrona** de **2 pines**, **half dúplex** (comunicación en ambos sentidos pero no a la vez).

- 2 cables, 1 bus.
- Necesita resistencias de polarización (pull-up)
- 127 direcciones posibles en un bus
- Distancias cortas, sensible a interferencias.



Comunicación **serie síncrona** de **4 pines**, **full dúplex** comunicación en ambos sentidos simultáneamente)

- 4 cables, 1 bus
- No necesita resistencias de polarización
- Es muy rápido, se suele usar en tarjetas SD.



Comunicación serie asíncrona de 3 pines, full dúplex.

- 3 cables, 2 dispositivos
- No envía señal de reloj → Configurar baudios
- Se puede configurar como TX, RX, semidúplex o full dúplex.
- Más resistente a interferencias.

media lab_ PROGRAMACION



C es un lenguaje de programación compilado de tipado estático (static typing). Suele utilizarse ampliamente como lenguaje de sistemas. (Sistemas operativos, microcontroladores, ...)

- En **C** las instrucciones se empiezan a leer de arriba abajo.
- Cada instrucción acaba con un ;
- El programa empieza con la función main() (main() es el *punto de entrada*)
 - En microcontroladores suele usarse el **bucle de ejecución continua**. (Imagen superior)

HELLO JORLD EN C

```
// Programa bucle de ejecución continua
     #include <stdio.h>
     #include <stdbool.h>
     bool SENSOR_CONFIGURADO = false;
     void configurar_sensor();
     float dato = 0;
     int main(){
         // setup
11
         configurar_sensor();
         SENSOR CONFIGURADO = true;
         // bucle de ejecución continua
14
         while(1){
             dato = leer sensor();
             printf("El dato es: %f", dato);
17
18
19
         return 0;
```

```
// Programa hello world en C
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("Hello world");
    return 0;
}
```

FRAMEWORKS



Arduino: es un **framework** de software que facilita escribir **software** para **microcontroladores**. En principio enfocado para *hobbyistas* cada vez tiene más uso profesional.

- **Ventajas:** Facilidad de implementación, amplio soporte de la comunidad, "*multiplataforma*".
- **Desventajas:** Te esconde detalles, poca adaptabilidad.



ESP-IDF: Framework oficial de la familia de microcontroladores **ESP32**. Más avanzado.

- **Ventajas:** soporte del fabricante, acceso nativo a librerías, mayor control de periféricos, coprocesador ULP, ...
- Desventajas: más difícil, sólo funciona para ESP's.



GNU C/C++ for Arm: Compilador de código libre para procesadores basados en **ARM**.

- Ventajas: Ecosistema maduro, sintaxis más similar a C "clásico",
- **Desventajas:** Compilación lenta, código no tan optimizado VS Code (ESP-IDF) como compiladores de pago (**Keil**, etc...)







Arduino IDE (Arduino Framework)



CubeIDE (GNU ARM)

media lab_ PROGRAMACION EN ARDUINO

Arduino es un framework de una versión no-estándar de C++. Inicialmente diseñado para la programación de dev boards diseñadas por la empresa del mismo nombre para hobbyistas, actualmente cuenta con soporte para un amplio número de microcontroladores.

Como mencionábamos anteriormente Arduino te oculta detalles y llama a main() internamente, dejando al usuario definir dos **funciones**:

- **setup()**: Función que se ejecuta una vez al inicio del programa.
- loop(): Función que se ejecuta en bucle constantemente.

Teniendo esto en cuenta estamos haciendo un bucle de ejecución continua. PROGRAMA

```
#if defined(ESP8266)
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <ESPAsyncTCP.h>
#elif defined(ESP32)
  #include <WiFi.h>
  #include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h> // https://github.com/ESP32Async/ESPAsyncWebServer
#include <WebSerialLite.h>
                                // https://github.com/asjdf/WebSerialLite
const int PORT = 80;
AsyncWebServer server(PORT);
      IPAddress LOCAL IP(192,168,4,1);
      IPAddress GATEWAY(192,168,1,1);
     IPAddress SUBNET(255,255,255,0);
const char* SSID = "Webserial"; // WiFi AP SSID
 const char* PASSWORD = ""; // WiFi AP Password
/* Message callback of WebSerial */
void recvMsg(uint8 t *data, size t len){
    WebSerial.print(String("Received Data...") + "\n");
    switch(data[0]){
        case 's':
            WebSerial.print(String("S COMMAND") + "\n");
            WebSerial.print(String("D COMMAND") + "\n");
            WebSerial.print(String("DEFAULT COMMAND") + "\n");
```

void setup() {

void loop() {

```
// put your setup code here, to run once:
// put your main code here, to run repeatedly
```



Librerías:

• BME280: para el sensor de temperatura.

https://docs.arduino.cc/libraries/bme280/

Arduino ESP32: Para los pines de sensor de toque (TOUCH), bluetooth, etc. Ya incluido cuando descargas el board manager de ESP32.

• TinyGPS: Para el GPS. https://docs.arduino.cc/libraries/tinygps/

PROYECTOS

Mediante el uso de Arduino IDE:



- 1. Programar la lectura de la **temperatura** y **presión** cada 5 segundos con un sensor **BME280** (*I2C*).
- 2. Configurar un pin **TOUCH** para que funcione como un "pulsador". **Mostrar en pantalla** (*terminal serie*) cada vez que se pulsa.
- 3. Hacer que el **ESP32** imprima en el **terminal serie** las **redes Wi-Fi** disponibles. Intentar obtener la hora de internet (buscar *NTP*).
- 4. Conectar dos **ESP32** entre sí con **bluetooth**. Enviar primero **mensajes fijos** y luego cadenas de texto que escribáis en el **terminal serie.**
- 5. Sacar los datos del **módulo GPS** para que te diga **el timestamp** y la **posición** (coordenadas) e imprimirlos en pantalla. (*Tarda en pillar el satélite en un cold-start*)

Componentes:

- ESP32: Microcontrolador con funcionalidad Wi-Fi/BLE.
- BME280: Sensor de temperatura, humedad y presión. Funciona por I2C y se alimenta a 3.3V.
- GY-NEO-6MV2: Módulo GPS.
- Cable USB-A a micro-USB: Para alimentar + UART.

