

建立一个模板工程

• 步骤一: 打开CubeMX后, 初始化**时钟RCC**, 使用无源外部晶振;



• 步骤二:调整系统主频至80MHz;




• 步骤三: 配置工程信息;




Pinout	& Configuration	Clock Configuration	Project Manager
Project	STM32Cube MCU packages and embedde Copy all used libraries into the project for Copy only the necessary library files Add necessary library files as reference Generated files Generate peripheral initialization as a page.	in the toolchain project configuration file	
	Backup previously generated files when Keep User Code when re-generating Delete previously generated files when r HAL Settings Set all free pins as analog (to optimize the	ot re-generated	
	☐ Enable Full Assert -Template Settings Select a template to generate customized or	ode Settings	

LED

原理图



- CubeMX配置:
 - 。 PC8-PC15 配置成 GPIO_OutPut,将默认电平电平设置成高电平,不加上拉下拉;
 - 。 PD2配置成GPIO_OutPut,将默认电平设置成低电平,不加上拉下拉;




- 使用说明:
 - 由于LCD与LED的部分引脚是重合的,**初始化完成LCD后,还需要强制关闭LED**; 操作完LCD,**再次操作LED时需要重置所有LED的状态**,不然 LED的工作状态就会 出现问题;


- 每次使用LED时一定要记得将PD2拉高拉低,也就是打开关闭锁存器;
- 样例代码:

按键

原理图



- CubeMX配置
 - 。 按键的引脚模式为上拉模式输入模式(GPIO Input)



• 样例按键扫描代码:

```
/**************
* 函数功能:按键扫描 含按键消抖 无长按短按设计
*函数参数:无
* 函数返回值:按键的位置
       返回值说明: B1-1 B2-2 B3-3 B4-4
************************************
unsigned char scanKey(void)
{
  //按键锁
  static unsigned char keyLock = 1;
 //记录按键消抖时间
  // static uint16 t keyCount = 0;
  //按键按下
  if((HAL GPIO ReadPin(GPIOB,GPIO PIN 0) == RESET ||
HAL GPIO ReadPin(GPIOB,GPIO PIN 1) == RESET
   || HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_2) == RESET ||
HAL GPIO ReadPin(GPIOA,GPIO PIN 0) == RESET)
   && keyLock == 1){
    //给按键上锁 避免多次触发按键
    keyLock = 0;
    //按键消抖 这里最好不要使用延时函数进行消抖 会影响系统的实时性
    // if(++keyCount % 10 < 5) return 0;
    // if(HAL GetTick()%15 < 10) return 0;
    HAL Delay(10);
    //按键B1
    if(HAL GPIO ReadPin(GPIOB,GPIO PIN 0) == RESET){
      return 1;
    }
    //按键B2
    if(HAL GPIO ReadPin(GPIOB,GPIO PIN 1) == RESET){
      return 2;
    }
    //按键B3
    if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_2) == RESET){
      return 3;
    }
    //按键B4
    if(HAL GPIO ReadPin(GPIOA,GPIO PIN 0) == RESET){
      return 4;
    }
  }
  //按键松开
  if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_0) == SET &&
HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_1) == SET
   && HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_2) == SET &&
HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0) == SET)
   && keyLock == 0){
    //开锁
```


```
keyLock = 1;
}
return 0;
}
```

LCD

LCD**不需要经过CubeMX配置初始化**,官方会提供相关代码,直接使用官方代码即可。下面是初始化的示例:

串口

- CubeMX配置
 - usart1串口默认配置是PC4、PC5,在这里我们要将其改成PA9、PA10;



• 串口接收数据


 在使用下述中断接收串口数据时还需要注意的是需要在串口初始化完成后使用 HAL_UART_Receive_IT(huart,(uint8_t *)&_rxBuff,1)函数使能中断,使用 中断接收数据的样例代码:

```
//* 存储串口1接收的数据
uint8 t Rxbuff[USARTMAXLENTH], rxBuff[1];
//记录串口接收到的数据的大小
uint16 t RxCount = 0;
/***使用HAL UART Receive IT中断接收数据每次接收完成数据后就会执行该函数***/
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  if(huart->Instance == USART1){
   //加上下面两句可以使得串口数据接收变成接收变长数据
   Rxbuff[RxCount++] = rxBuff[0];
   RxCount %= 7;
   // 重新使能中断
   HAL UART Receive IT(huart,(uint8 t *)& rxBuff,1);
 }
}
/*如果需要定长的数据只需要传入接收数据的buff,不需要再定义变量记录长度。如上述的就
可以将Rxbuff的两句去掉*/
   • 串口发送发送数据
        。 使用中断发送串口数据需要用到的函数:
/***使用HAL UART Transmit IT中断发送数据 每次发送完成数据后就会执行该函数***/
void HAL UART TxCpltCallback (UART HandleTypeDef *huart)
}
 不过,在实际情况中个人更偏向于使用函数HAL StatusTypeDef
 HAL UART Transmit(UART HandleTypeDef *huart, const uint8 t *pData,
 uint16 t Size, uint32 t Timeout), 函数解析:
 HAL StatusTypeDef HAL UART Transmit(UART HandleTypeDef *huart, const uint8 t
*pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
UART HandleTypeDef *huart:串口通道
const uint8_t *pData:发送的数据
uint16_t Size:发送数据的大小
uint32_t Timeout:发送数据超时时间
*/
使用示例:
   发送一个字符串"hi",其超时时间为50ms
  HAL_UART_Transmit(&huart1,(unsigned char*)"hi",sizeof("hi"),50);
```

定时器


使用基本定时器的定时功能

- CubeMX配置:
 - 。 在使用cubem配置完成定时器后,定时器是无法正常使用定时与中断的,我们一定一定要使用函数HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3)打开定时器的中断。




使用通用定时器的PWM输出功能

- CubeMX配置
 - 使用CubeMX配置完成后,还需要使用函数HAL_TIM_PWM_Start(&htim3,TIM_CHANNEL_2)打开定时器的PWM功能;



使用定时器的输入捕获功能

- 用于电位器R39与R40;
- CubeMX配置
 - 初始化完成后还需要用HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim3,TIM_CHANNEL_1)函数打开中断;



• 在程序运行时整PWM输出频率的方法:

//设置重装载值


__HAL_TIM_SetAutoreload(&htim2,500-1);

//设置比较值 用于得到占空比

__HAL_TIM_SetCompare(&htim2,TIM_CHANNEL_2,50);


模拟输入ADC (R37、R38)

• 原理图



- CubeMX配置
 - 。 *R37*与PB15直接相连接,位于ADC2的通道IN15

• R38*与PB12直接相连接,位于ADC1的通道IN11



• 获取ADC值的样例代码

```
//获取adc的值
double adcValue = 0;
函数功能:获取ADC的值
* 函数参数:
     ADC HandleTypeDef *hadc: ADC的通道值
* 函数返回值:
     double:转换后的ADC值
***********
double getADC(ADC_HandleTypeDef *hadc)
{
 unsigned int value = 0;
 //开启转换ADC并且获取值
 HAL_ADC_Start(hadc);
 value = HAL_ADC_GetValue(hadc);
 //ADC值的转换 3.3V是电压 4096是ADC的精度为12位也就是2^12=4096
 return value*3.3/4096;
}
```

EEPROM

eeprom的初始化不用在CubeMx中进行,官方提供的资源包中含有初始化函数,直接使用就好。

eeprom的读取函数

- * 函数参数:
- * unsigned char ucAddr:读取的地址
- * 函数返回值:

```
ucRes: 读取到的值
**********************************
unsigned char readEepromByBit(unsigned char ucAddr)
  unsigned char ucRes = 0;
 //发送起始信号
 I2CStart();
 //发送设备地址
 I2CSendByte(0xa0);
 //等待应答
 I2CWaitAck();
  //发送读取地址
 I2CSendByte(ucAddr);
 //等待应答
 I2CWaitAck();
 //发送停止信号
 I2CStop();
 //发送起始信号
 I2CStart();
 //发送读取数据命令
 I2CSendByte(0xa1);
 //等待应答
 I2CWaitAck();
  //接收数据
 ucRes = I2CReceiveByte();
 //发送应答
 I2CSendAck();
 //发送停止信号
 I2CStop();
  return ucRes;
}
   • eeprom的写入函数
* 函数功能:向eeprom对应地址写入数据
* 函数参数:
      unsigned char ucAddr: 写入的地址
      unsigned char ucData: 写入的数据
* 函数返回值:无
***********************************/
void writeEepromByBit(unsigned char ucAddr,unsigned char ucData)
 //发送起始信号
 I2CStart();
 //发送设备地址
 I2CSendByte(0xa0);
  //等待应答
  I2CWaitAck();
```

```
//发送写入地址
I2CSendByte(ucAddr);
//发送应答
I2CSendAck();
//发送写入数据
I2CSendByte(ucData);
//等待应答
I2CWaitAck();
//发送停止信号
I2CStop();
}
```

小tips

- 变量以百分数显示时显示*%号*的方法:可以使用函数**sprintf(temp,"%d%%",date)**, 这里的三个百分号一个都不能少;
- 定时器中断服务函数总结
 - 。 1.输入捕获中断服务函数

```
/**

* @brief Input Capture callback in non-blocking mode

* @param htim TIM IC handle

* @retval None

*/

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
```

。 2.定时器溢出后触发的中断服务函数

```
/**

* @brief Period elapsed callback in non-blocking mode

* @param htim TIM handle

* @retval None

*/

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
```