HƯỚNG DẪN GỘP BIN

Bước	Hình ảnh	Thao tác
Bước 1 Khởi động ứng dụng		 Tìm biểu tượng như hình trên màn hình Sử dụng con trỏ chuột () bấm chuột trái 2 lần vào biểu tượng để khởi động ứng dụng
Bước 2 Chọn công đoạn gộp bin	Bổ Sung Khối Lượng Công Đoạn Gộp Bin	Sử dụng con trỏ chuột () bấm chuột trái vào nút " Công Đoạn Gộp Bin " Nhấp chuột 1 lần
Bước 3 Nhập LOT mới	LOT Mới B3	Trong nhóm Bảng Nhập liệu - LOT mới: Nhập lần lượt theo cấu trúc: Máy – Số hành trình / STT công đoạn – STT Bin – Số Bin Mục (1) hiển thị dữ liệu thì LOT mới coi là hợp lệ
Bước 4 Nhập tên Sản Phẩm sau gộp	LOT Tên sản phẩm c	 Nhấp chuột trái vào ô tên sản phẩm Viết tên Thành Phẩm sẽ gộp (Không cần viết toàn bộ) Lựa chọn tên sản phẩm phù hợp ở danh sách sổ xuống: Dùng chuột hoặc phím và phím enter ở bàn phím Nhập khối lượng của bin Mục (2) ≠ 0 thì tên sản phẩm coi là hợp lệ

