

Labo-opdracht 2: Interrupts

Labo-opdracht 2.1: interrupt met een drukknop

Toon aan dat je interrupts kan verwerken. Gebruik SW1 om een interrupt te genereren (*EXTI1*) en vang die op in de *EXTIO_1_IRQHandler* functie. Zodra je drukt op SW1, gaan alle LED's branden.

Je kan de LED's enkel doven door je microcontroller te resetten.

Labo-opdracht 2.2: dendereffect

Als je de SW1 gebruikt om een interrupt te genereren, kan je ook het dendereffect aantonen. Zorg dat bij ieder dalende flank van SW1 een teller met één verhoogd wordt en gebruik de *main()* om de waarde van de teller op de LED's te zetten.

Je zal zien dat bij het drukken op SW1, de teller dikwijls/meestal meer dan één verhoogt... De ene knop is echter de andere niet... Je kan het dendereffect niet steeds heel goed waarnemen.

Opmerking: meestal is het dendereffect ongewenst! Hier kan het geen kwaad.

Labo-opdracht 2.3: twee interrupts

Gebruik SW1 en SW2 om een interrupt op te vangen waarbij je met SW1 alle LED's inschakelt en SW2 alle LED's uitschakelt.