TALLER MME – PRÁCTICA 11 – Cooler Master Intel			
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS		Apelidos, Nome
	Coordinador/a:		
Respons		ole Limpeza:	
	Responsable Documentación:		
Material necesario		Práctica: Arranque e indicadores de diagnóstico.	
 Alfombra condutora Panel lateral caixa ATX/BTX [1]Manual da placa base Procesadores Compatibles 		 (1) Descargarse da electricidade estática. (2) Estender e "conectarse" a alfombra condutora. (3) Colocar semitorre na alfombra condutora. (4) Comprobar arranque do equipo. (5) Verificar indicadores de diagnóstico. 	

Procedemento:

(1) Descargarse da electricidade estática tocando coas mans algo metálico desconectado e desenchufado da corrente eléctrica. Así, tocar coas mans unha chapa metálica: panel lateral

dunha caixa ATX/BTX de ordenador.

- (2) Estender a alfombra condutora na mesa.
- (3) Conectar a pinza da alfombra condutora á chapa metálica.
- (4) No outro extremo da pinza temos unha pulseira antiestática, a cal poñemos.
- (5) Coller a semitorre e situala enriba da alfombra antiestática.
- (6) Conectar: equipo, pantalla, teclado, rato.
- (7) Comprobar o arranque do equipo:
 - a) Se o equipo arranca correctamente: Verificar os indicadores de diagnóstico (páxina 47 de [1]), é dicir, ir provocando e probando todos os casos indicados no apartado.
 - b) Se o equipo non arranca correctamente: Verificar os indicadores de diagnóstico (páxina 75 de [1]), é dicir, identificar o problema e conseguir que o equipo arranque de forma correcta. Unha vez arranque facer o apartado a).
- (8) Documenta o problema e resolución de dous erro, para elo realiza en vídeo indicando o erro e a correspondencia a solución que indica o manual.