

Arquitectura de Computadoras


Curso 2020 – Prof. Jorge Runco

Ejemplos: interrupciones por software y hardware



Ejemplo interrupciones por hardware





Ejemplo interrupciones por software

EJ5TP2

```
NOW DB &
```

ORG 1000H

MSJ1 DB "CARACTER NO VÁLIDO"

FIN1 DB ?

MSJ2 DB "CARACTER VÁLIDO"

FIN2 DB ?

ORG 3000H

ES_NUM: MOV AH, [BX]

SUB AH, 30H CMP AH, 10

JNC NO_ES

MOV AH, OFFH

JMP FIN

NO_ES: MOV AH, 00H

FIN: RET

ORG 2000H

MOV BX, OFFSET NUM

INT 6

CALL ES_NUM

CMP AH, 00H

JZ NO_ES_NUM

MOV BX, OFFSET MSJ2

MOV AL, OFFSET FIN2 - OFFSET MSJ2

INT 7

JMP AFUERA

NO_ES_NUM: MOV BX, OFFSET MSJ1

MOV AL, OFFSET FIN1 - OFFSET MSJ1

INT 7

AFUERA: HLT

END

Modificar el programa anterior agregando una subrutina llamada ES_NUM que verifique si el caracter ingresado es realmente un número. De no serlo, el programa debe mostrar el mensaje "CARACTER NO VALIDO". La subrutina debe recibir el código del caracter por referencia desde el programa principal y debe devolver vía registro el valor 0FFH en caso de tratarse de un número o el valor 00H en caso contrario. Tener en cuenta que el código del "0" es 30H y el del "9" es 39H.

ORG 2000H

MOV BX, OFFSET NUM

INT 6

CALL ES_NUM

CMP AH, 00H

JZ NO_ES_NUM

MOV BX, OFFSET MSJ2

MOV AL, OFFSET FIN2 - OFFSET MSJ2

INT 7

JMP AFUERA

NO_ES_NUM: MOV BX, OFFSET MSJ1

MOV AL, OFFSET FIN1 - OFFSET MSJ1

INT 7

AFUERA: HLT

END

En BX se carga con la dirección donde se almacena el caracter

El caracter ingresado por teclado se almacenó en NUM (BX). Ahora llamamos a la rutina que comprueba si es un número. Si es un número AH=FF y si no AH=00 ORG 3000H

ES_NUM: MOV AH, [BX]

EJ5TP2

SUB AH, 30H

CMP AH, 10

JNC NO_ES

MOV AH, OFFH

JMP FIN

NO ES: MOV AH, 00H

FIN: RET

BX 1000H

Supongamos que el carácter ingresado es un 8.

AY 20 00H

A Si es un número el resultado de la cuenta estará entre 0 y 9. Al restar 10 habrá borrow (Carry=1). Si no es un número no hay borrow (Carry=0).

Estas 4 instrucciones funcionan como un if

→ if (no hay carry) then AH=00 else AH=FF

ORG 3000H

ES_NUM: MOV AH, [BX]

SUB AH, 30H

CMP AH, 10

JNC NO ES

MOV AH, OFFH

JMP FIN


NO_ES: MOV AH, 00H

FIN: RET

Si hay carry no salta (es un número). Hace el else AH=FF. El JMP hace falta para no ejecutar el then también.

Si no hay carry salta a NO_ES (no es un número).





Estas 4 instrucciones funcionan como un if

→ if (no hay carry) then AH=00 else AH=FF

ORG 2000H

MOV BX, OFFSET NUM

INT 6

CALL ES_NUM

CMP AH, 00H

JZ NO_ES_NUM

MOV BX, OFFSET MSJ2

MOV AL, OFFSET FIN2 - OFFSET MSJ2

INT 7

JMP AFUERA

NO_ES_NUM: MOV BX, OFFSET MSJ1

MOV AL, OFFSET FIN1 - OFFSET MSJ1

INT 7

AFUERA: HLT

END

ORG 2000H

MOV BX, OFFSET NUM

INT 6

CALL ES_NUM

CMP AH, 00H

JZ NO_ES_NUM

MOV BX, OFFSET MSJ2

MOV AL, OFFSET FIN2 - OFFSET MSJ2

INT 7

JMP AFUERA

NO_ES_NUM: MOV BX, OFFSET MSJ1

MOV AL, OFFSET FIN1 - OFFSET MSJ1

INT 7

AFUERA: HLT

END

Es un if que analiza el valor devuelto por la subrutina en AH. Llama a INT 7 para mostrar un cartel en la pantalla. Recordemos que antes de llamar a la función que imprime en pantalla, los parámetros pasados son BX= dirección donde empieza el mensaje y AL= cantidad de elementos a mostrar.