## Arquitectura de Computadoras

Curso 2020 Clase 1 Pasaje de parámetros

#### Temas de clase


- Programas
- Subrutinas
- Pasaje de parámetros
- Funcionamiento de la pila
- Push/Pop

#### Subrutinas

- Misma idea de los procedimientos en Pascal.
- También tiene una definición determinada. Encabezamiento y final. Cuerpo del procedimiento (instrucciones).
- Vamos a ver ésto para el simulador.

## Definición de subrutinas (simulador)

#### **ORG 3000H**



3000H=Distinta a 2000H (programa principal). La subrutina no debe sobre escribir otras zonas del programa

Prof. Jorge Runco

## Pasaje de parámetros a subrutinas

- Procedimientos (subrutinas), en general requieren datos de entrada y proveen datos de salidas.
- Parámetros son estos datos pasados a y desde el procedimiento.
- Estos parámetros pueden ser pasados de dos maneras :
  - Por valor
  - Por referencia

## Parámetros por valor

- Es eso: se pasa el valor de una variable al procedimiento.
- Son sólo parámetros de entrada.
- Independientemente del uso de este valor por parte del procedimiento, éste no puede ser modificado.

## Parámetros por referencia

- Aquí es pasada la dirección de la variable y no su valor.
- Es necesario cuando hay que modificar el valor del parámetro (retorno).
- En general menos eficiente que pasar por valor. Tenemos la dir y hay que acceder a memoria para buscar el dato.
- Pero más eficiente cuando hay que transferir un arreglo datos entre proc. Así se pasa la dir del arreglo.

## ¿Dónde se pasan los parámetros?

#### Vía registros

- El número de registros es la principal limitación
- Es importante documentar que registros se usan

#### Vía memoria

- Variables definidas en el programa ("globales")
- Se usa un área definida de memoria (RAM).
- Difícil de estandarizar

## ¿Dónde se pasan los parámetros?

- Vía pila (stack)
  - Es el método más ampliamente usado.
  - La pila (ó stack) es una zona de memoria (RAM) destinada a este uso específico.
  - Lo usa la mayoría de los lenguajes de alto nivel.
  - Independiente de memoria y registros.
  - Hay que comprender bien como funciona porque la pila (stack) es usada por el usuario y por el sistema.
  - Aunque es más complicado, en general los registros son recursos muy preciados.

## Funcionamiento de la pila

- Zona de memoria destinada a un uso específico
  - Uso del sistema: salva la dirección de retorno cuando es llamada una subrutina ó se produce una interrupción por hardware
  - Uso del usuario: pasaje de parámetros
- Cada vez que se ejecuta un programa, el so inicializa el reg SP apuntando a la pila
  - El simulador inicializa SP=8000H


## Operaciones de apilar/desapilar

- PUSH: apila datos. El SP apunta al último dato almacenado, por lo tanto primero se decrementa y luego almacena el dato.
- POP: desapila datos. Desapila el dato y luego incrementa el SP. Operación inversa a la anterior.
- PUSH y POP apilan y desapilan datos de 16 bits (2 bytes).

#### MOV AX, 9234H PUSH AX

## Apilar

7FFBH	00H
7FFCH	00H
7FFDH	00H
7FFEH	00H
7FFFH	00H
8000H	00H




Antes de ejecutar el push

Después de ejecutar el push


SP

#### POP BX

### Desapilar



7FFBH	00H
7FFCH	00H
7FFDH	00H
7FFEH	34H
7FFFH	92H
8000H	00H



00H
00H
00H
34H
92H
00H

Antes de ejecutar el pop

Después de ejecutar el pop

ВХ

00 00

ВХ


92 34



AX	92	34
ВХ	76	81

POP CX POP DX

AX	92	34
ВХ	76	81



7FFBH	00H
7FFCH	81H
7FFDH	76H
7FFEH	34H
7FFFH	92H
8000H	00H

SP


00H
81H
76H
34H
92H
00H

Después de ejecutar el push

Después de ejecutar el pop

CX 76 81 DX 92 34

# Resumiendo: funcionamiento de la pila



- Mover dato
- Modificar SP
- Siempre 2 bytes (la figura muestra solo 1)

Prof. Jorge Runco Curso 2020 15

En HLL y por valor	En x86 por valor en registros	En x86 por valor en la pila
Procedure Mio (I)	Mio Proc	Mio Proc
	El dato está en ax	El dato está en la
		pila
	Mio Enp	
Begin		Mio Enp
	dato dw	dato dw
Mio (x);		mov ax, dato
	mov ax, dato	push ax
	call Mio	call Mio

En HLL y por referencia	En x86 por referencia en registros	En x86 por referencia y en la pila
Procedure Mio (Var:I)	Mio Proc	Mio Proc
	La dir de dato enax	La dir de dato en la pila
Begin	Mio Enp	Mio Enp
	dato dw	dato dw
Mio (x);		
I-110 (X),		mov ax,offset dato
	mov ax, offset dato	push ax
	call Mio	call Mio

## Llamada al procedimiento y pasaje de parámetros por pila

#### En programa principal

. . .

Push Parámetro 1

Push Parámetro 2

Call Nombre

. . .

...

## Uso de registros con la pila (1)

- SP = Stack pointer (Puntero de pila).
- Apunta al último dato almacenado en la pila :
- Por el usuario con push y pop
- Por el sistema al salvar la dirección de retorno en el llamado a una subrutina ó cuando se produce una interrupción (la veremos más adelante).

## Uso de registros con la pila (2)


- BP= Base pointer (Puntero base). Como SP no es un registro base ó índice, no puede ser usado para direccionar entre corchetes. No está permitido [SP].
- Para direccionar la pila se usa BP. Así si se ejecutan instrucciones push y pop se modifica sp; si hay una llamada a procedimiento también se modifica SP.
- BP está manejado por el usuario.

## Posibles pasos en un procedimiento

- Salvar el estado de BP (viejo BP)
- 2. Salvar estado de SP (BP=SP)
- Reservar espacio para datos locales (opcional)
- 4. Salvar valores de otros registros (opcional)
- Acceder a parámetros
- 6. Escribir sentencias a ejecutar
- Retornar parámetro (opcional)
- 8. Regresar correctamente del procedimiento

#### En el procedimiento......

Paso 1:salvar el estado de bp (anterior)



Prof. Jorge Runco

Curso 2020

El procedimiento comenzaría con:


push BP mov BP, SP

 Esto establece a BP como puntero de referencia y es usado para acceder a los parámetros y datos locales en la pila. SP no puede ser usado para éste propósito porque no es un registro base ó índice. El valor de SP puede cambiar pero BP permanece fijo.

Prof. Jorge Runco Curso 2020

- Así la primera instrucción salva BP y la segunda carga el valor de SP en BP (en el momento de entrar al procedimiento).
- BP es el puntero al área de la pila asignada al procedimiento (frame pointer).
- Para acceder a los datos se deberá sumar un desplazamiento fijo a BP.


- Reservar espacio para variables locales
  - se decrementa SP, reservando lugar en la pila sub SP, 2
  - Este ej. reserva 2 bytes para datos locales.
- El sistema puede utilizar al SP sin escribir sobre el área de trabajo (o frame) del procedimiento.



- Salvar otros registros
  - por ej. ax

#### push ax

 Si el procedimiento no cambia el valor de los registros, éstos no necesitan ser salvados. Normalmente los registros son salvados después de establecer el puntero (frame pointer) y los datos locales.




Prof. Jorge Runco Curso 2020 29

## Pasos.....dentro del procedimiento acceso a los parámetros

- En general el desplazamiento de BP para acceder a un parámetro es igual a:
- 2 (es el tamaño de BP apilado) + tamaño de dirección de retorno + total de tamaño de parámetros entre el buscado y BP
- Para acceder al Parámetro 1 deberá ser:
   mov CX, [BP + 8]

Prof. Jorge Runco Curso 2020



## Salida del procedimiento

- Los registros salvados en la pila deben ser descargados en orden inverso.
- Si se reservó espacio para variables locales, se debe reponer SP con el valor de BP que no cambió durante el procedimiento.
- Reponer BP.
- Volver al programa que llamó al procedimiento con ret.

### Salida del procedimiento

En nuestro ej.

```
pop AX
add SP, 2
pop BP
ret
```

Prof. Jorge Runco Curso 2020

#### Anidamiento de subrutinas

Programa principal

Push Param1

Call Proce1

Proce1 Proc

Push BP1 Call Proce2

Pop Param2

Pop BP1

Ret

Proce1 Endp

Proce2 Proc

Push BP2 🙂


Instrucciones

Pop BP2

Ret

Proce2 Endp

#### El simulador no tiene BP, hay que usar BX



Prof. Jorge Runco Curso 2020

#### Para el simulador

 Declaración del procedimiento org 3000h nombre: instrucción

ret

- En lugar de BP se usa BX
- Las direcciones son de 16 bits. La dirección de retorno salvada en la pila es de 2 bytes.


Prof. Jorge Runco Curso 2020

#### Para el simulador

- En lugar de mov bp,sp tenemos que hacer mov bx,sp
- En lugar de mov cx, [bp + 8] tenemos que hacer
- □ add bx,8
- mov cx,[bx]
- El sp=8000h arranca para cada programa

60 56			
AX 63 56	7FF6H	00H	
DX 11 22	7FF7H	00H	
	7FF8H	00H	
ORG 1000H A DW 5234H	7FF9H	00H	
B DW 1122H	7FFAH	00H	
ORG 3000H SUMA: ADD AX,DX	7FFBH	00H	
RET	7FFCH	00H	
ORG 2000H MOV AX, A	7FFDH	00H	
CALL SUMA	7FFEH	0BH	
(200B) HLT END	7FFFH	20H	
	8000H	00H	

Prof. Jorge Runco Curso 2020




7FF7H 00H 7FF8H 00H 7FF9H 00H 7FFAH 00H 7FFBH 00H 7FFCH 00H 7FFDH 00H **7FFEH** 0BH **7FFFH** 20H 8000H 00H

00H

7FF6H

Prof. Jorge Runco

Curso 2020



**Curso 2020** 

40