

UNIDAD 8: EXERGÍA O DISPONIBILIDAD

8.A. Concepto


Concepto de exergía: energía útil y no útil. Estado muerto. Exergía Mecánica: cinética y potencial. Sistemas cerrados. Exergía por Presión: expansión y compresión. Diagramas P-v. Trabajo reversible e irreversible. Irreversibilidad. Exergía Térmica. Exergía Termomecánica. Cálculo de la exergía para sistemas cerrados. Diagrama T-s.


8.B. Sistemas Abiertos


Máquinas Térmicas: rendimiento exergético. Balance de exergía: transformaciones reversibles e irreversibles. Sistemas cerrados y abiertos.


TERMODINÁMICA


FAC INGENIERÍA - UNCuyo 2/44




























Trabajo Reversible y Exergía


- Trabajo Reversible: máximo trabajo útil que se produce cuando un sistema se transforma entre 2 estados de equilibrio.
- Exergía: máximo trabajo útil que se produce cuando un sistema se transforma entre un estado de equilibrio y el estado muerto.

Requiere que se cumplan 2 condiciones:

$$Exerg$$
ía — $W_{ ext{útil reversible}}$
 $Estado\ final = Estado\ muerto$

Trabajo reversible e irreversibilidad

Trabajo irreversible: trabajo útil que se produce o se consume cuando un sistema se transforma entre 2 estados de equilibrio mediante una transformación irreversible.



$$W_{ ilde{u}til} \neq W_{ ext{reversible}}$$

$$I=W_{\it reversible}$$
 - $W_{\it útil}$

I = irreversibilidad

Trabajo Reversible e Irreversible

Trabajo Reversible:

no genera entropía no destruye Exergía

irreversibilidad I = 0

Trabajo Irreversible:


Dispositivos productores de W W rev > W util


Dispositivos consumidores de W W rev < W util


Siempre: 1 ≥ 0

Irreversibilidad: potencial de trabajo desperdiciado


/ 44


























- Exergía asociada a la Energía Mecánica
 - Energía Cinética: puede transformarse totalmente en Trabajo Útil

$$Ex_{ec} = \frac{1}{2}mc^2$$

$$ex_{ec} = \frac{1}{2}c^2$$

Energía Potencial: puede transformarse totalmente en Trabajo Útil

$$Ex_{ep} = m g z$$
 $ex_{ep} = g z$

EXERGÍA _ 2021 TERMODINÁMICA FAC INGENIERÍA - UNCuyo 31/44

Exergía Termomecánica, Cinética y Potencial

$$Ex = (U - U_o) + P_o(V - V_o) - T_o(S - S_o) + m\frac{c^2}{2} + mgZ$$
 kJ

Exergía total específica

$$ex = (u - u_o) + P_o(v - v_o) - T_o(s - s_o) + \frac{c^2}{2} + gZ \qquad kJ / kg$$

Cambios de Exergía total específica entre 2 estados :

$$ex_{1} = (u_{1} - u_{0}) + P_{0}(v_{1} - v_{0}) - T_{0}(s_{1} - s_{0}) + \frac{(c_{1}^{2})}{2} + g(Z_{1})$$

$$ex_{2} = (u_{2} - u_{0}) + P_{0}(v_{2} - v_{0}) - T_{0}(s_{2} - s_{0}) + \frac{(c_{2}^{2})}{2} + g(Z_{2})$$

$$\Delta ex = (u_2 - u_1) + P_0(v_2 - v_1) - T_0(s_2 - s_1) + \frac{(c_2^2 - c_1^2)}{2} + g(Z_2 - Z_1)$$

32 / 44

• Exergía de Flujo: Sistemas Abiertos

• Energía necesaria para mantener el flujo en una tubería:

$$W_{flujo} = PV$$

• Como el aire ejerce una contrapresión: $ex_{flujo} = (P - P_o)V$

$$ex_{sist\ abierto} = ex_{sist\ cerrado} + ex_{flujo}$$

• Reemplazando:

$$ex_{sist ab} = (u)(u_o) + P_o(v - v_o) - T_o(s - s_o) + (P + P)(v - v_o) - T_o(s - s_o)$$

$$ex_{sist ab} = (u + Pv) - (u_o + P_o v_o) - T_o(s - s_o)$$

Exergía específica para sistemas abiertos será:

$$ex_{sist ab} = (h - h_o) - T_o(s - s_o) \text{ kJ / kg}$$

EXERGÍA _ 2021

TERMODINÁMICA

FAC INGENIERÍA - UNCuyo

Exergía de Flujo: Sistemas Abiertos

Cambios de Exergía para sistemas abiertos:

$$\Delta ex_{sist ab} = (h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1) + \frac{(c^2 - c^2)}{2} + g(z_2 - z_1)$$


TERMODINÁMICA

FAC INGENIERÍA - UNCuyo 34 / 44

Exergía Termomecánica, Cinética y Potencial

• Cambios de Exergía en Volumen de control:

La Exergía es una propiedad del sistema. Si las propiedades no cambian, la exergía tampoco



Ejemplo: Tobera de Flujo Estable

$$\dot{Q} \approx 0$$
 $Ps < Pe$
 $\Delta ep \cong 0$
 $Ts < Te$
 $W = 0$

$$\Delta ex_{punto sist} = 0$$

La Exergía de un sistema cerrado es siempre positiva o cero:


$$ex \ge 0$$

$$P < P_o$$

35 / 4

• Eficiencia de las Máquinas Térmicas

• Según el 1er. Principio para Sistemas Cerrados



$$\left(Q_{1-2}-W_{1-2}\right)=\Delta U$$

_v∙ Su eficiencia según el 1er. Ppio será:

$$n_{1er\,ppio} = \frac{W_{1-2}}{Q_{1-2}}$$


• Su eficiencia según el 2do. Ppio será:


$$n_{Carnot} = 1 - \frac{T_o}{T}$$
 $n_{2do\ ppio} = \frac{n_{m\'aquina\ termica}}{n_{Carnot}}$


EXERGÍA _ 2021

TERMODINÁMICA

FAC INGENIERÍA - UNCuyo 36 / 44









- Eficiencia de las Máquinas Térmicas
- Rendimiento Exergético

$$\eta_{\text{ex}} = rac{\textit{Ex}_{\textit{recuperada}}}{\textit{Ex}_{\textit{suministrada}}} = 1 - rac{\textit{Ex}_{\textit{destruída}}}{\textit{Ex}_{\textit{suministrada}}}$$

Para Bombas de calor / Máquinas Frigoríficas:

Exergía Suministrada: W recibido por la BC / MF

Exergía recuperada:

Bomba Calor: cantidad de calor total recibido por la Fuente Caliente

M Frigorífica: cantidad de calor extraída de la Fuente Fria

EXERGÍA _ 2021 TERMODINÁMICA FAC INGENIERÍA - UNCuyo 41/44

Balance de Exergía.

• Entropía:

Surge por intercambios de: calor (Q), masa (m) o por irreversibilidades (I).

• Exergía:

Surge por intercambios de: calor (Q), trabajo (W), masa (m) o por irreversibilidades (I).

EXERGÍA _ 2021

TERMODINÁMICA

FAC INGENIERÍA - UNCuyo 42/44

Balance de Exergía.

• Transformaciones Reversibles:

```
egin{bmatrix} Exergía \ Total \ entrada \end{bmatrix} - egin{bmatrix} Exergía \ Total \ salida \end{bmatrix} = egin{bmatrix} Variación \ Exergía \ Total \ sistema \end{bmatrix}
```

· Transformaciones Irreversibles:

$$\begin{bmatrix} Exergía \ Total \\ entrada \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Exergía \ Total \\ salida \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Exergía \ Total \\ destruida \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Variación \\ Exergía \ Total \\ sistema \end{bmatrix}$$

EXERGÍA _ 2021 TERMODINÁMICA FAC INGENIERÍA - UNCuyo 43 / 44

Balance de Exergía.

Transformaciones irreversibles como exergía:

$$X_{ent} - X_{sal} - X_{dest} = \Delta X_{sistema} \quad \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

• Transformaciones Irreversibles como flujo de exergía:

$$\dot{X}_{ent} - \dot{X}_{sal} - \dot{X}_{dest} = \Delta \dot{X}_{sistema}$$
 [kW]

EXERGÍA _ 2021

TERMODINÁMICA

FAC INGENIERÍA - UNCuyo 44 / 44

