


ROSCAS

1 ROSCAS

1.1 Introducción

El tornillo es una de las máquinas simples más empleadas en mecánica, su construcción está basada en la hélice, la cual es una trayectoria de un punto material animado por dos movimientos, uno de rotación alrededor de un eje y el otro de traslación rectilínea con una dirección paralela al mismo eje; ambos movimientos, simultáneos y uniformes.

Si en lugar de considerar solamente el movimiento de un punto consideramos tres o cuatro, dispuestos sobre dos cilindros concéntricos, de tal manera que los puntos estén unidos entre sí por medio de rectas, obtendremos el elemento tornillo, en el cual los puntos unidos entre si forman la rosca, cuyo perfil será triangular o rectangular, o de un perfil cualquiera, si generalizamos el procedimiento. En la figura siguiente vemos la generación de una rosca.



1.2 Clasificación de las roscas según su uso

El perfil de la rosca adoptado permite clasificarlas en dos grandes grupos:

- a)Roscas para movimientos.
- b)Roscas para sujeción.

1.2.1 a)Roscas para Movimientos


Estas roscas se usan para transmitir el movimiento en prensas, criques, balancines, gatos, etc.

Las roscas deben ser fuertes, pues la transmisión no es exclusivamente de movimientos sino que deben transmitirse fuerzas, a veces considerables, con el consiguiente rozamiento. Estas roscas tienen perfiles cuadrados, redondos, trapeciales, etc.

Además el movimiento puede ser lento o rápido, para ello se recurre a roscas de uno o más filetes de paso (rosca de una, dos y tres entradas. Ver



figuras:



El movimiento se produce como consecuencia de la consideración de dos elementos, el tornillo y la tuerca; a veces esta ultima no es realmente una tuerca sino una pieza móvil, como por ejemplo el carro porta pieza de una fresadora o la coliza porta estampa de una prensa de tornillo.

El movimiento se produce de cuatro maneras distintas:


- 1) Tornillo fijo y la tuerca gira y avanza o retrocede.
- 2) Tuerca fija, el tornillo gira y avanza o retrocede.
- 3) Tornillo gira y la tuerca avanza o retrocede.
- 4) Tuerca gira y el tornillo avanza y retrocede.

Los distintos tipos de rosca para movimientos son: trapecial, en diente de sierra y redonda.

- **1.2.1.1** <u>Rosca Cuadrada</u>: Este tipo de rosca ha sido eliminada en las normas DIN, aunque se usa en casos muy especiales. Ella ha sido sustituida por la rosca trapecial, lo que simplifica su talla, dada la forma helicoidal de sus dientes y además por reforzar su resistencia en la base.
- **1.2.1.2** <u>Rosca Trapecial</u>: Presenta un perfil de 30° y se emplea especialmente para tornillos de movimientos, pues la inclinación de sus flancos disminuye el rozamiento, además asegura el apoyo de los flancos y permite cierto juego en los vértices, es más robusta y puede ejecutarse no solamente con torno sino con fresa. Esta normalizada por la DIN 103. En la figura siguiente podemos ver el perfil de dicha rosca.








1.2.1.3 Rosca Diente de Sierra: Esta rosca se utiliza sólo para grandes presiones en husillos de fuerza ejercida en un solo sentido.


Se diferencia de la rosca trapecial en que la superficie presionante es casi perpendicular al eje del tornillo (Aprox.3º) mientras que la otra superficie esta inclinada a 30º. En la figura siguiente vemos el perfil de esta rosca.



1.2.1.4 <u>Roscas Redondas</u>: Se utilizan cuando el tornillo debe trabajar en contacto con materiales arenosos, barro, etc., los cuales producen desgastes excesivos en los cantos vivos de otros tipos de roscas. En la figura vemos el perfil de esta rosca.








Este tipo de rosca se usa en tornillos de accionamiento de válvulas y otros accesorios en tuberías. Esta normalizada por DIN 405.

Las roscas redondas con juego DIN 262, son usadas en tornillos de acoplamiento de enganche de vagones ferroviarios, el paso es siempre de 7 mm para todos los ϕ . Esta rosca la podemos ver en la figura siguiente:





1.3 a) Roscas para Sujeción


Estas roscas se utilizan en tornillos, cuya misión es sujetar, unir o fijar dos o más piezas, de una manera temporaria, es decir que pueden ser fácilmente separables. La unión o sujeción se hace por lo general de tres maneras diferentes, dando lugar a tres tipos de tornillos, según la siguiente figura.











La rosca de los tornillos de fijación se ejecuta a mano o bien en forma mecánica, ello depende del tipo de máquina donde va colocado.

El perfil que adopta la rosca, es por lo general, triangular, de paso reducido, con el objeto de hacer más estable la unión.

Solamente cuando además de unir, deben contribuir a la estanqueidad (evitar fugas o escapes de los fluidos contenidos en un recipiente), las roscas del tornillo y de la tuerca deben hacer contacto en toda su extensión, es decir no deben tener juego (Roscas Cónicas para tubos o caños).

1.3.1 Roscas para sujeción mas usadas

Para este tipo de uniones se usan normalmente roscas tales como; Métricas, Whitworth, Unificadas Americanas, SAE, etc.

Dentro de las Roscas más difundidas comercialmente por su uso en las distintas ramas de la industria podemos citar:

Las Métricas según Norma DIN 13.

Las Whitworth segun Normas British Standard 84 (B.S.84).

Las Unificadas Americanas según Normas ANSI.


1.3.2 Roscas Métricas

Las roscas Métricas son actualmente las más difundidas y usadas por la Industria y están normalizadas por la DIN 13 e ISO.

Se expresan en milímetros (mm) tanto el diámetro como el paso y el ángulo de sus filetes es de 60°.

Ejemplos de como se expresan las roscas métricas:





M 10 x 1,5 6h.

Según la tolerancia usada en el diámetro medio de una rosca será el juego que exista entre el tornillo y la tuerca. Esto se maneja de acuerdo al uso de los tornillos. Si son comerciales es para uso común (estanterías metálicas, construcciones metálicas, etc.) existirá el máximo de juego. En cambio en máquinas y construcciones especiales se usan juegos normales y juegos mínimos.

1.3.2.1 Calidades de ajuste de tornillos y tuercas según DIN 13

Este juego se maneja, como ya dijimos, con la variación de la tolerancia del ϕ Medio y se expresa como ya vimos en los ejemplos.


En la Din 13 se ha previsto las posiciones de tolerancias siguientes:

Calidades para tuercas:

HyG.

Calidades para tornillos:

e, g, h.



a = desviación fundamental (Negativa) para tornillo. A = desviación fundamental (positiva) para tuerca.

1.3.2.2 Calidades Tornillo

La posición **h**, se emplea solamente cuando se necesita reducir al mínimo el juego radial del acoplamiento tornillo-tuerca.

La posición **g**, se emplea en todas las aplicaciones normales, se adapta para proteger al tornillo por fosfatizado, galvanizado o cadmiado.

La posición **e**, es de uso excepcional y solamente cuando está previsto un recubrimiento galvánico de gran





espesor y no sea posible usar la posición g.

1.3.2.3 Calidades Tuerca

Posición H, se emplea en todas las aplicaciones normales.

Posición **G**, se usa excepcionalmente, solo cuando esté previsto un recubrimiento galvánico de gran espesor que no permite el uso de la posición **H**.

Rosca	Tornillo			Tuerca			Juegos entre	
	Ajuste	Medio		Ajuste	Medio		Tornillo y tuerca	
M50	S	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.
X	4h	49,026	48,926	5H	49,026	49,196	0,27	0
1,5	6g	48,994	48,834	6H	49,026	49239	0,4	0,032
	8g	48,994	48,744	7H	49,026	49,291	0,55	0,032


En la tabla anterior podemos ver un ejemplo de los ajustes más comúnmente usados en la construcción de tornillos. Los mismos están enunciados en la norma DIN 13:

En el primer caso el ajuste es **4h – 5H,** esta es la mejor calidad de fabricación, pues vemos que los juegos entre tuerca y tornillo son los mínimos posibles. Este ajuste es usado en construcciones especiales y tornillos de máquinas herramientas.

El segundo caso **6g – 6H (calidad media**), es el más usado de todos pues vemos que el juego es de un valor intermedio. Esta calidad es usada en la industria automotriz en general.

El tercer caso **8g – 7H**, tenemos el huelgo máximo admitido por la norma. Esta calidad es usada en construcciones mecánicas con pocas solicitudes de calidad, por ejemplo estanterías metálicas, estructura de galpones, etc.. A continuación se muestran los perfiles de la rosca Métrica según DIN 13, tanto de un tornillo como de una tuerca

1.3.2.4 Croquis y Parámetros de una Rosca Tornillo







d = Diámetro Mayor = Diámetro Nominal.

d2= Diámetro Medio.


 $d2 = d - 0.64952 \times P$.

d1= Diámetro Menor.

P = Paso.

d1= d - 1,22686 x P. H=<u>P</u>.

1.3.2.5 Croquis y Parámetros de una Rosca Tuerca



D = Diámetro Mayor = Diámetro Nominal.

D2= Diámetro Medio.

 $D2=d - 0.64952 \times P.$

D3= Diámetro Menor.


 $D1 = D - 1,22686 \times P$.

P = Paso.

Es de vital importancia que se respete el radio (r) en el fondo del filete de las rosca, tal como lo especifica la Norma Din 13. Radio r máximo H/6, radio r Mínimo H/8. Este radio evita la concentración de tensiones en el fondo del filete y por lo tanto disminuye la posibilidad de una fisura.

1.3.2.6 A continuación podemos ver una tabla de dimensiones de Roscas Métricas según DIN 13 en distintos diámetros y pasos.





1.3.2.7 Tabla de dimensiones de la Rosca Métrica Según ISO para usos generales, Paso Fino y Paso Grueso.



