

Microprocesadores y Microcontroladores

Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Cuyo


Sistema de Cómputo Programable




Sistema de Cómputo Programable (2)




Sistema de Cómputo Programable (3)



Sistema de Cómputo Programable (4)



Arquitectura Von Neumann



CPU: Unidad de Control y Procesamiento

RAM: Random Access Memory

ROM: Read Only Memory (EPROM, FLASH, PROM etc)

E/S: Interfaces de Entrada-Salida "mapeadas" como RAM

Data Bus: n bits


Address Bus: m bits

BUS DE DATOS de 8 bits

- •8 bits para código de instrucción (hasta 256)
- •8 bits para operandos (0..255)
- •8 ó 16 bits para direcciones de operandos

BUS DE DIRECCIONES de 16 bits

•Hasta 65536 posiciones RAM-ROM-ES




bit 15

Microcontroladores/Microprocesadores Von Neumann


- •Más de un ciclo de reloj por instrucción
- •Repertorio de instrucciones complejo (CISC)
- •Normalmente mayor capacidad de direccionamiento y de pila


Arquitectura Harvard (µC de Microchip, Atmel etc)



- •Instrucciones en un ciclo
- •Repertorio de instrucciones reducido (RISC)


Arquitectura Harvard (µC de Microchip, Atmel)





CPU tipo Von Neumann

bus de Datos **RE** ALU m CP **RD** RI AC ckRD ckAC ckCP ckRI m m ckCP ckRD selB ckRI Unidad de ckAC Control selA selB R/W m bus de Direcciones



Registros básicos de la CPU Von Neumann

CP: Contador de programa.

- a) (Mux en 0) Incrementa de 1 en 1
- b) (Mux en 1) Carga valor (salto de programa)

RD: Registro de Direcciones.

Carga dirección de operando, desde el bus de datos, para presentar en el bus de direcciones.


RI: Registro de Instrucciones.

Carga código de operación para ser decodificada en la Unidad de Control y la ALU.

AC: Acumulador

Almacena los resultados de la ALU

ALU y Unidad de Control



ALU: Unidad Aritmético-Lógica

Realiza la operación indicada por el código de operación (proveniente del RI), entre el resultado almacenado en el acumulador AC y el dato que ingresa por la rama derecha. El resultado solamente es tomado por el acumulador AC cuando se da el clock ckAC.

El resultado de la operación (Cero, Positivo, Negativo, Acarreo, Desborde etc) activa los bits correspondientes en el Registro de Estado RE

UC: Unidad de Control

Es un sistema secuencial que, en función del código de operación (proveniente del RI) - y en ocasiones de los bits del registro de estado RE - genera los pulsos de reloj ckCP, ckRD, ckRI, ckAC y los niveles para los multiplexores, selA y selB.

Su velocidad depende de la del reloj de sistema (generador de pulsos)

Ejemplo: Un juego de instrucciones (1)

c o	Mnemónic		Sintaxis	Explicación
d	0			
0	LEEC	2	LEEC k	Carga constante k en el acumulador AC. El segundo byte es k. AC←k
1	ANDC	2	ANDC k	AND bit a bit entre el contenido de AC y la constante k. El segundo byte es k. El resultado se carga en AC. AC←AC and k
2	ORC	2	ORC k	OR bit a bit entre el contenido de AC y la constante k. El segundo byte es k. AC←AC or k
3	RESTAC	2	RESTAC k	Resta al contenido de AC la constante k. El segundo byte es k. AC←AC – k
4	SUMAC	2	SUMAC k	Suma aritmética entre el contenido de AC y la constante k. El segundo byte es k. AC←AC + k
5	SALTA	2	SALTA D	Salto incondicional del programa. D es la dirección donde continúa la ejecución del programa. CP← D
6	SALTAZ	2	SALTAZ D	Salto de programa si el resultado de la última operación de la ALU es cero (bit Z del RE activado). D es la dirección donde continúa la ejecución del programa. CP← D si Z='1'
7	SALTAN	2	SALTAN D	Salto de programa si el resultado de la última operación de la ALU es negativo (bit N del RE activado). D es la dirección donde continúa la ejecución del programa. CP← D si N='1'

juego de instrucciones (2)

c o d	Mnemónico		Sintaxis	Explicación
8	LEE	2	LEE [X]	Carga variable X en el acumulador AC. El segundo byte es la dirección de N. AC ←[X]
9	AND	2	AND [X]	AND bit a bit entre AC y la variable X. El segundo byte es la dirección de X. El resultado se carga en AC. AC←AC and [X]
A	OR	2	OR [X]	OR bit a bit entre AC y la variable X. El segundo byte es la dirección de X. El resultado se carga en AC. AC←AC or [X]
В	RESTA	2	RESTA [X]	Resta al contenido de AC la variable X.El segundo byte es la dirección de X. El resultado se carga en AC. AC←AC - [X]
С	SUMA	2	SUMA [X]	Suma aritmética entre el contenido de AC y la variable N. El segundo byte es la dirección de N. El resultado queda en AC. AC←AC + [N]
D	NOT	1	NOT	Complementa a '1' el acumulador AC←not AC
Е	ESCRIBE	2	ESCRIBE [X]	Escribe en variable N el valor de AC. [N] ←AC
F	NOP	1	NOP	No realiza operación aritmético-lógica. Sólo se incrementa CP

Una instrucción en lenguaje de alto nivel (Basic, Pascal, C etc) tal como:


$$Y = 6 + X$$

ó

$$Y = X + 6$$

Se realiza en el microprocesador como:

LEEC	6	lee constante 6
SUMA	[X]	suma variable X
ESCRIBE	[Y]	escribe en Y
ó		
LEE	[X]	lee variable X
SUMAC	6	suma constante 6
ESCRIBE	[Y]	escribe en Y



Operación a nivel registros

bus de Datos **RESET** 00 **LEEC** 00 01 06 6 0C SUMA 02 RE ALU selA 0 03 81 [X] **ESCRIBE** 04 0E 05 ckRI RI [Y] ckCP ckRD ckAC ckCP selB 0 1 ckRD ckRI X 81 15 Unidad de ckAC Control selA 82 ?? R/W.


bus de Direcciones

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP

selB

1 - Un reset pone al Contador de programa CP en cero (inicio de programa).


La señal RW está en '1', por lo que la ROM/RAM es leída



bus de Direcciones


00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP

2 – El valor 00 (LEERC) es almacenado en el Registro de Instrucciones RI.
 La Unidad de Control decodifica la instrucción, y la ALU se pone en modo
 LEER (deja pasar el dato presente en su rama derecha)




0E 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0F **LEEC ANDC ORC SUMA** LEE **ESCR REST** SALTA SALTA SALT **AND** OR **REST SUMA** NOT NOP AC **IBF** AN

3 – Al activar ckCP el contador de programa CP se incrementa, por lo que ahora se direcciona la posición '01' de la memoria En esa posición está la CONSTANTE a ser leída, en este caso '06'



0E 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0F **LEEC ANDC ORC SUMA** SALT SALT LEE OR **SUMA ESCR REST** SALT **AND REST** NOT NOP AC A7 **IBF** AN

4 – Dicha constante se almacena en el acumulador AC Una vez almacenada también está presente en la rama izquierda de la ALU y en la entrada del buffer Triestate




02 0D 0E 00 01 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0F **LEEC ANDC ORC SUMA** SALT SALT LEE **SUMA ESCR REST** SALT **AND** OR **REST** NOT NOP AC A7 **IBF** AN

5 – El contador de programa CP se incrementa, apuntando ahora a la posición '02' de la memoria.

En esa posición está el CÓDIGO de la siguiente instrucción, en este caso '0C' (Sumar variable)


bus de Datos



bus de Direcciones

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP


6 – Este valor es almacenado en el Registro de Instrucciones RI. La Unidad de Control decodifica la instrucción, y la ALU se pone en modo SUMAR (suma aritmética de ambas ramas)



0E 00 01 02 03 04 05 06 07 80 09 0A 0B 0C 0D 0F **LEEC ANDC ORC SUMA** SALT LEE **SUMA ESCR REST** SALT SALT **AND** OR **REST** NOT NOP AC A7 **IBF** AN

5 – El contador de programa CP se incrementa, por lo que ahora se direcciona la posición '03' de la memoria. Como la instrucción SUMA es sumar variable, lo que sigue no es el valor sino la DIRECCIÓN en la que se encuentra la variable a sumar, en este caso '81'


bus de Datos



bus de Direcciones


00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP

6 – Dicha dirección se almacena en el Registro de Direcciones RD



01 02 03 04 05 06 07 08 0A 0B 0C 0D 0E 00 09 0F **LEEC ANDC ORC REST SUMA** SALT SALT SALT LEE **AND** OR REST **SUMA ESCR** NOP NOT AC ΑZ AN **IBE**


7 – Moviendo selB el multiplexor inferior deja pasar el valor de RD (81) al bus de direcciones. Con este mecanismo, el '81' se transfirió desde el bus de datos al bus de direcciones para apuntar a la variable X.



0E 00 01 02 03 04 05 06 07 80 09 0A 0B 0C 0D 0F **LEEC ANDC ORC SUMA** LEE **ESCR REST** SALT SALT SALT **AND** OR **REST SUMA** NOT NOP AC A7 **IBF** AN

8 – La Memoria presenta el valor almacenado en dicha posición, en este caso '15' (hexadecimal). La ALU, que está en modo suma, presenta el resultado de la misma a la entrada de AC, en este caso 06+15=1B (hexadecimal) El resultado se almacena en el acumulador, y también está presente en la rama izquierda de la ALU y en la entrada del buffer Triestate


bus de Datos



bus de Direcciones


00	01		02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEE	AND	С	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP

9 – El contador de programa CP se incrementa y el selector selB vuelve a dejar pasar el CP al bus de direcciones apuntando a la posición '04' de la memoria. En esa posición está el CÓDIGO de la siguiente instrucción, en este caso '0E' (Escribir variable)




00 01 02 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F **LEEC ANDC ORC SUMA** SALT LEE **ESCR REST** SALT SALT **AND** OR **REST SUMA** NOT NOP AC A7 **IBF** AN

10 – Este valor es almacenado en el Registro de Instrucciones RI. La Unidad de Control decodifica la instrucción. La operación que realice la ALU es indiferente.




02 0A 0D 0E 00 01 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0F **LEEC ANDC ORC SUMA** SALT SALT LEE OR **SUMA ESCR REST** SALT **AND REST** NOT NOP AC A7 **IBF** AN

11 – El contador de programa CP se incrementa, por lo que ahora se direcciona la posición '05' de la memoria. Esa posición (82) es la DIRECCIÓN de Y, donde debe escribirse lo que contiene el acumulador




00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP

12 – Dicha dirección se almacena en el Registro de Direcciones RD para realizar el mismo mecanismo de direccionamiento utilizado en la lectura de X.




01 02 0A 0D 0E 00 03 04 05 06 07 80 09 0B 0C 0F **LEEC ANDC ORC SUMA** SALT **SALT** LEE OR **SUMA ESCR** NOP **REST** SALT **AND REST** NOT AC A7 **IBE** AN

13 – Moviendo selB el multiplexor inferior deja pasar el valor de RD (82) al bus de direcciones, quedando así apuntada la variable Y.



01 02 0A 0D 0E 00 03 04 05 06 07 80 09 0B 0C 0F **LEEC ANDC ORC REST SUMA** SALT **SALT** LEE **AND** OR **REST SUMA ESCR** NOP SALT NOT AC A7 **IBE** AN


14 – Al poner la señal R/-W en '0' el buffer Triestate deja pasar el valor del acumulador (1B) al Bus de Datos. Al mismo tiempo pone a la RAM en modo escritura. El dato (1B) se escribe en la posición 82




bus de Direcciones

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP

Señales de control para la operación Y=6+X




Señales de control para la operación C=A+B



Operación de Salto

1-El CP apunta a la dirección 31 donde hay una instrucción de salto. La instrucción de salto se presenta en el Bus de Datos



02 0D 0E 00 01 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0F **LEEC ANDC ORC SUMA SALT** SALT LEE OR **REST SUMA ESCR** NOP **REST** SALT **AND** NOT AC A7 **IBE** AN

Operación de Salto


2-La instrucción de salto se carga en el RI – La ALU es indiferente

bus de Datos **RESET** 05 30 SALTA 05 32 40 40 RE 33 selA 34 35 ckCP ckCP ckRD selB ckRI 40 LEE 00 Unidad de ckAC Control selA 41 91 [91] R/W selB

bus de Direcciones

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP

4-El CP se incrementa y apunta a 32, donde se encuentra la dirección de destino del salto (en este ejemplo 40)




00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP

Operación de Salto 6-El multiplexor A selecciona el bus de datos (en vez de CP+1)

bus de Datos **RESET** 40 30 SALTA 31 05 40 RE 33 34 35 ckAC ckCP selB ckRI 40 LEE 00 Unidad de ckAC Control selA 41 91 [91] R/W selB

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP


7- Al dar clock a CP, éste adopta el valor 40. El programa continúa en dicha dirección.



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP

8-El multiplexor A vuelve a la posición habitual (CP+1). Se apunta a la instrucción Lee

bus de Datos



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP


(...) – Cuando se produce un nuevo clock en CP éste se incrementa al valor 41

bus de Datos RESET 91 30 SALTA 31 05 40 40 RE 33 34 ckAC 35 ckCP ckRD selB ckRI LEE 40 08 Unidad de ckAC Control selA 91 [91] R/W selB

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
LEEC	ANDC	ORC	REST AC	SUMA C	SALT A	SALT AZ	SALT AN	LEE	AND	OR	REST A	SUMA	NOT	ESCR IBE	NOP


Llamados a subrutina

En el programa puede repetirse un conjunto de instrucciones más o menos complejo, por ejemplo la división entre dos números mediante el mecanismo de restas sucesivas, la aproximación de una función trascendente mediante polinomios etc. En tal caso es útil, para ahorrar memoria y simplificar la comprensión del programa, agrupar este conjunto de instrucciones en una "subrutina", que pueda utilizarse desde distintos puntos del programa "principal".



Llamados a subrutina:


Hardware que no soporta llamado a subrutina



bus de Direcciones


Llamados a subrutina:

Hardware que soporta 1 nivel de llamado a subrutina



bus de Direcciones

Llamados a subrutina: Subrutinas anidadas




Resumen


- •Un sistema de cómputo programable está constituido por una unidad de Procesamiento, una unidad de Memoria y una interfaz de E/S.
- •El modo en que se implementa este sistema da lugar a las arquitecturas Harvard o Von Neumann. Esta última es la que se ha analizado porque es la más utilizada.
- •Un sistema con arquitectura Von Neumann tiene una única memoria para instrucciones y datos, una unidad de procesamiento y una unidad de E/S, conectados por 3 buses: de datos, de direcciones y de control. El bus de datos transfiere tanto instrucciones de programa como datos.
- •Un μP es básicamente un conjunto de registros, dispositivos de selección, una ALU y una Unidad de Control UC, que es un circuito generador de secuencias, que se denomina también Máquina de Estados.
- •La UC de un μP elemental con un reducido repertorio de instrucciones –16 en nuestro ejemplodebe realizar para cada una de ellas alguno de estos cuatro tipos de secuencia: de lectura inmediata (LEEC ANDC ..), de lectura direccionada (LEE AND SUMA ...), de escritura o de salto.
- •Una instrucción típica está compuesta por dos campos, un campo código de operación (qué hay que hacer) y un campo operando (dato para ejecutar dicha operación). El campo operando puede ser el valor con el cual operar (instrucciones de lectura inmediata), o la dirección de memoria de datos donde se encuentra el valor a operar (instrucciones de lectura direccionada o de escritura), o la dirección de memoria donde debe continuar el programa (instrucciones de salto).
- •El uso de llamado a subrutinas (y el correspondiente retorno) permite escribir programas más cortos, escribiendo una sola vez las rutinas más utilizadas. Para el retorno se requiere resguardar el contador de programa. En un esquema de subrutinas anidadas es necesario contar con una pila y un puntero de pila.

Microcontroladores


Bloques de un microcontrolador (µC)




Bloques de un microcontrolador (2)



PIC 16F83/84







Características de los modelos 16F8x

Device	Program Memory (words)	Data RAM (bytes)	Data EEPROM (bytes)	Max. Freq (MHz)
PIC16F83	512 Flash	36	64	10
PIC16F84	1 K Flash	68	64	10
PIC16CR83	512 ROM	36	64	10
PIC16CR84	1 K ROM	68	64	10

PIC 16F627/628/648







Características de los modelos 16F6xx

	PIC16F627A	PIC16F628A	PIC16F648A	PIC16LF627A	PIC16LF628A	PIC16LF648A
Maximum Frequency of Operation (MHz)	20	20	20	4	4	4
Flash Program Mem- ory (words)	1024	2048	4096	1024	2048	4096
RAM Data Memory (bytes)	224	224	256	224	224	256
EEPROM Data Mem- ory (bytes)	128	128	256	128	128	256
Timer module(s)	TMR0, TMR1, TMR2					
Comparator(s)	2	2	2	2	2	2
Capture/Compare/ PWM modules	1	1	1	1	1	1
Serial Communications	USART	USART	USART	USART	USART	USART
Internal Voltage Reference	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Interrupt Sources	10	10	10	10	10	10
I/O Pins	16	16	16	1 6	16	16
Voltage Range (Volts)	3.0-5.5	3.0-5.5	3.0-5.5	2.0-5.5	2.0-5.5	2.0-5.5
Brown-out Reset	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Packages	18-pin DIP, SOIC, 20-pin SSOP, 28-pin QFN					

PIC 16F873/876/874/877






Características de los modelos 16F87x

Key Features PlCmicro™ Mid-Range Reference Manual (D\$33023)	PIC16F873	PIC16F874	PIC16F876	PIC16F877
Operating Frequency	DC - 20 MHz			
RESETS (and Delays)	POR, BOR (PWRT, OST)	POR, BOR (PWRT, OST)	POR, BOR (PWRT, OST)	POR, BOR (PWRT, OST)
FLASH Program Memory (14-bit words)	4K	4K	8K	8K
Data Memory (bytes)	192	192	368	368
EEPROM Data Memory	128	128	256	256
Interrupts	13	14	13	14
I/O Ports	Ports A,B,C	Ports A,B,C,D,E	Ports A,B,C	Ports A,B,C,D,E
Timers	3	3	3	3
Capture/Compare/PWM Modules	2	2	2	2
Serial Communications	MSSP, USART	MSSP, USART	MSSP, USART	MSSP, USART
Parallel Communications		PSP		PSP
10-bit Analog-to-Digital Module	5 input channels	8 input channels	5 input channels	8 input channels
Instruction Set	35 instructions	35 instructions	35 instructions	35 instructions

Algunos µC de 14 bits (12F y 16F)



Estructura general de un programa

CONFIGURACIÓN

Elegir los pines E/S de acuerdo a un esquema y los periféricos a utilizar en la aplicación (timers, puerto serie etc).


Escribir los registros de activación y configuración de E/S y periféricos

INICIALIZACIÓN

Poner los periféricos y las E/S en un estado inicial adecuado (ej. las salidas en '0')

CICLO DE SCAN

El programa principal, que por lo general se ejecuta cíclicamente.



Lenguajes de Programación de µC

ALTO NIVEL (C, Basic, Pascal)	Ensamblador (assembler)
Requiere compilador	Traducción directa a lenguaje de máquina.
Código portable	Específico del Hardware
 Comprensible. Facilidad para trabajar programas grandes, operaciones aritméticas y de formateo de datos. 	Difícil seguimiento y concepción de programas grandes
 Los compiladores incluyen funciones para manejo de periféricos. 	Debe manipularse los registros que controlan cada periférico.
 Menos eficiente en velocidad y en tamaño del código. 	Puede optimizarse en velocidad y tamaño.

Se suele utilizar lenguaje de alto nivel, con rutinas críticas en assembler

Lenguaje C Ej01.C

PC

Lenguaje Assembler Fi01 ASM

```
01DE: CALL
              8000
01DF: MOVE
              0×78,W
91E9: MOVWF
              0×27
01E1: MOVF
              0x27,W
01E2: ADDWF
              0x26,W
01E3: MOVWF
              0×28
01E4: CLRF
              0x29
              0x29,W
01E5: MOVF
```

compilar

Lenguaje Máquina Ej01.HEX

> 0A1010130A200A301A401 0C0390838810083129001 0003083169200073083129 01030F700F70BCA2900008 083169F01831217207808 07808A60017207808A900 0A70027082607A800A901 0F700AC0027210C3029029

ensamblar

desensamblar


grabar

leer



Grabador ó ISP

Programación de un automatismo



PA: Pulsador para abrir


PC: Pulsador para cerrar

FCA: Final de carrera al abrir

FCC: Final de carrera al cerrar

R1, R2: Relés para giro directo-inverso de motor

Programación de un automatismo



Comportamiento del automatismo:

El portón se encuentra en Reposo.

Si se pulsa PA el portón se debe abrir, y parar cuando se detecta FCA.

Si se pulsa PC el portón se debe cerrar, y parar cuando se detecta FCC.

Opciones:

¿Se supone el portón inicialmente cerrado? ¿Se cierra inicialmente?

¿Mientras el portón se está moviendo ignora los pulsadores? (SI/NO)

Diagrama de Estados

Leyendo la descripción del funcionamiento se reconocen 3 estados.

Reposo: El motor está detenido (portón abierto o cerrado). R1=R2=0

Abre: El motor gira en sentido de abrir portón R1=1 R2=0

Cierra: El motor gira en sentido de cerrar portón R1=0 R2=1




Diagrama de Estados (2)

Ejemplo: Portón automático

Opción: Supone portón inicialmente cerrado




Diagrama de Estados (3)

Ejemplo: Portón automático

Opción: Inicialmente se cierra




Diagrama de Estados (4)

Ejemplo: Portón automático

Opción: Atiende pulsadores para invertir marcha




Diagrama de Estados (5)

Ejemplo: Portón automático

Opción: Atiende pulsadores para invertir marcha pero previamente pasa por Reposo







Diagrama de Flujo






Relación entre Diagramas



Codificación en BASIC



REPOSO: R1=0

R2=0

REPOSO2: IF PA=1 THEN

GOTO ABRE

END IF

IF PC=1 THEN

GOTO CIERRA

END IF

GOTO REPOSO2

ABRE: R1=1

R2=0

ABRE2: IF FCA=1 THEN

GOTO REPOSO

END IF

GOTO ABRE2

CIERRA: R1=0

R2=1


CIERRA2: IF FCC=1 THEN

GOTO REPOSO


END IF

GOTO CIERRA2


Conceptos básicos de desarrollo en entorno PICC




Entorno de Desarrollo (IDE) del PICC Creación de proyecto




Entorno de Desarrollo (IDE) del PICC




Entorno de Desarrollo (IDE) del PICC Archivo principal




Entorno de Desarrollo (IDE) del PICC Archivo cabecera



Entorno de Desarrollo (IDE) del PICC Archivo cabecera



Ejemplo: Sumador por puerto serie



A través de Rx (receptor serie) el microcontrolador recibe los datos A y B, los suma y transmite el resultado por Tx (transmisor serie)


Ejemplo: Sumador por puerto serie Programa en C

```
PCW C Compiler IDE
File Project Edit Options Compile View Tools Debug Help
          Microchip 14 bit
                                                        67 66€
       34 th the
                                          \equiv \bigcirc
MT_Ejemplo01.c | MT_Ejemplo01.lst | MT_Ejemplo01.asm |
   #include "E:\Mios\Mecatronica\Curso micros\ejemplo\MT Ejemplo01.h"
   #include <stdlib.h>
   void main()
      int A,B,C;
   // Etapa de Configuración
      setup timer O(RTCC INTERNAL|RTCC DIV 1);
      setup timer 1(T1 DISABLED);
      setup timer 2(T2 DISABLED,0,1);
      setup comparator(NC NC NC NC);
      setup vref(FALSE);
   // Etapa de inicialización
      // Nada
   // Ciclo principal
       do
                           // llave abre ciclo
          A=atoi(qetc()); //recibe dato serie A en ASCII y convierte a entero 8 bits
          B=atoi(qetc()); //recibe dato serie B en ASCII y convierte a entero 8 bits
          C=A+B;
                           //suma A y B y almacena en C
          printf("La suma es: %d",C); // Envía resultado en formato legible
          }while(C!=0): // el ciclo continúa mientras C sea distinto de cero
```

Ejemplo: Sumador por puerto serie Programa en *assembler* (fragmento)

```
PCW C Compiler IDE
File Project Edit Options Compile View Tools Debug Help
                                                          _ 66
                                Microchip 14 bit
                                            \equiv \bigcirc
MT_Ejemplo01.c | MT_Ejemplo01.asm | MT_Ejemplo01.lst
                                                    // llave abre ciclo
                                  A=atoi(getc()); //recibe dato serie A en ASCII y convierte a entero 8 bits
    01D2: (BCF
                   03.5
    01D3:
           CALL
                   017
    01D4:
           MOVF
                   78,W
    01D5:
           MOVWF
                   29
    01D6:
           MOVWF
                   2A
           CALL
    01D7:
                   968
    01D8:
           MOVF
                   78,W
           MOVWF
                   26
    01D9:
                                  B=atoi(getc()); //recibe dato serie B en ASCII y convierte a entero 8 bits
                   017
    01DA:
           CALL
    01DB:
           MOVF
                   78,W
    01DC:
           MOVWF
                   29
    01DD:
           MOVWF
                   2A
    01DE:
           CALL
                   860
           MOVF
    01DF:
                   78,W
    01E0:
           MOVWF
                   27
                                  C=A+B;
                                                   //suma A ų B ų almacena en C
           MOVE
    01E1:
                   27,W
    01E2:
           ADDWF
                   26,W
    01E3:
           MOVWF
                   28
                                  printf("La suma es: %d",C); // Envía resultado en formato legible
    01E4:
           CLRF
                   29
    01E5:
           MOVF
                   29,W
    01E6:
           CALL
                   004
           INCF
    01E7:
                   29,F
    01E8:
           MOVWF
                   77
    01E9:
           MOUWF
                   2C
           CALL
                   127
    01EA:
    01EB:
           MOVLW
                   OC.
           SUBWF
    01EC:
                   29,₩
    01ED:
           BTFSS
                   03.2
           GOTO
                   1E5
    01EE:
    01EF:
           MOVF
                   28,W
    01F0:
           MOVWF
                   2A
```

Ejemplo: Sumador por puerto serie Código de máquina



Ejemplo: Sumador por puerto serie Archivo .HEX para grabar microcontrolador

```
01DA: 2017
             CALL
                     0017
01DR:
      0878
             MNUF
                     0x78,W
81DC:
      00A9
             MOUWE
                     0x29
01NN -
      00AA
             MOUWE
                     0x2A
01DE: 2068
             CALL
                     RARR
                     0x78.W
ព1DF :
      0878
             MNUF
             MOUWE
N1FN:
      00A7
                     0x27
01E1: 0827
             MOVE
                     0x27,W
01F2:
      9726
             ADDWF
                     0x26,W
                     0x28
01F3:
      00A8
             MNUWF
```

:10038000003083169200073083129F008316050801
:100390001030F700F70BCA29000083121F080C1356
:1003A00083169F01831217207808A900AA006820ED
:1003B0007808A60017207808A900AA006820780805
:1003C000A70027082607A800A90129080420A90AD0
:1003D000F700AC0027210C302902031DE52928086D
:1003E000AA001830AB006229A8080319F92983165E