

ADQUISICIÓN DE DATOS



Objetivos:

Introducir los principios, definiciones, y criterios de uso de Sistemas de Adquisición de Datos para automatización/informatización de procesos y ensayos de laboratorio.

Conocer las principales arquitecturas de los Sistemas de Adquisición de Datos.



Temario – Parte 1

- Aplicaciones de la Adquisición de Datos
- Automatización de un proceso. Lazo de control
- La Producción como un proceso Integral. CIM
 - Datos en que circulan en las diferentes áreas.
 - Control Analógico, Digital, SISO, MIMO
 - Jerarquía CIM
- Componentes de un Sistema de Adquisición de Datos
 - Sensores primarios analógicos y digitales. Características. Ejemplos.
 - Señales analógicas, digitales y pulsantes
 - Muestreo y digitalización de una señal analógica.
 - Muestreo múltiple: multiplexación. Arquitecturas. Ejemplos.



Adquisición de datos


- Automatización de Procesos
 - Integrados en instrumentos
 - Control de proceso
 - Robustez
 - Normalización
 - Integración
 - Ej. Producción, Transporte,

- Mediciones y ensayos de Laboratorio
 - Integrados en placas DAQ
 - Análisis
 - Precisión
 - Flexibilidad
 - Simultaneidad de canales
 - Ej. Ensayo Carga/Desplazamiento

- Otras áreas
 - Audio doméstico y profesional
 - Domótica
 - Instrumental de áreas específicas (medicina, navegación)




Automatización de un proceso






Control integral de procesos de manufactura (*) Jerarquía CIM



(*) El modelo puede extenderse a producción de bienes y servicios




Automatización (clásica) de un proceso...






Automatización digital de un proceso SISO



SISO: Single Input, Single Output




Automatización digital de un proceso MIMO



MIMO: Multiple Input, Multiple Output





El control jerárquico de la arquitectura CIM





Sensor Primario Analógico....





Ej: Sensor de temperatura

Rango de Temp 0 a 200°C


Salida 4-20 mA


Offset: 4 mA

kEscala: $(20-4)/(200-0) = 0.08 \text{ mA/}^{\circ}\text{C}$



Sensor Primario Analógico....






Ej: Strain Gauge (galga extensiométrica)





Sensor Primario Digital





Sensor Primario Digital





Ej: Sensor de proximidad inductivo



Sensores y transmisores industriales





Caudalimetro másico





Caudalímetro por ultrasonido

Caudalímetro por electromagnetismo



Características de los sensores

ANALÓGICO

- Repetibilidad
- Ancho de banda
- Sensibilidad
- Sensitividad
- Linealidad
- Rango dinámico



DIGITAL

- Histéresis
- Tiempo de respuesta
- Sensitividad
- Rango de detección




Se denominan también "transmisores", especialmente a los sensores con salidas 0-20 mA y 4-20 mA.




Características de las señales provenientes de sensores

- ANALÓGICA
 - Amplitud
 - Ancho de banda
 - SNR




La información está en la amplitud, y en cada instante puede ser representada por un número real

- DIGITAL
 - Niveles H-L
 - Frecuencia



La información está en el nivel, y en cada instante puede ser representada por un bit

- PULSANTE (modulada)
 - Niveles H-L



La información está en un parámetro temporal Frecuencia f

Período T

Duty Cycle: Ton/(Ton+Toff)
Este valor se obtiene al cabo
de al menos un período



Muestreo y digitalización de una señal analógica



Muestreo y digitalización de una señal analógica

Para que un sistema digital (PC, microcontrolador, etc) pueda almacenar, transmitir o procesar una señal analógica, la misma debe sufrir dos procesos: **Muestreo y Digitalización.**

En ambos procesos la señal puede perder información.

Muestrear una señal es tomar valores de la misma en ciertos instantes. Para capturar el valor en un instante determinado (para luego digitalizarlo) se utiliza un circuito denominado *Seguidor-Retenedor, Sample&Hold o* simplemente *S&H*.

En aplicaciones en las que se quiere un **registro continuo**, se suele utilizar el **muestreo Periódico o Uniforme**, que consiste en tomar valores a **intervalos regulares de tiempo**, **Tm**, denominado *Período de Muestreo*. También se puede hablar de Tasa de Muestreo o *Frecuencia de Muestreo* **fm=1/Tm**.

Es razonable pensar que mientras menor sea **Tm**, mejor se preserva la información. Sin embargo hay límites prácticos, dados por la velocidad de los circuitos para procesar estas muestras, la capacidad de memoria para almacenarlas, el ancho de banda de los canales para transmitirlas etc.


Debe entonces establecerse criterios para elegir la **Frecuencia de Muestreo** adecuada a cada aplicación, que depende del Ancho de Banda BW de la señal a muestrear. El Teorema de Nyquist establece esta relación.


La **digitalización** es un proceso posterior al muestreo, y consiste en convertir el valor de amplitud de la señal analógica, en una representación numérica de dicha amplitud, normalmente binario natural, con un cierto número de bits. El dispositivo electrónico capaz de realizar esta digitalización se denomina *Conversor Analógico/Digital*, o simplemente *A/D*. Mientras más bits se utilicen para representar la amplitud, más resolución tendrá esta representación. Razones prácticas (tecnológicas, económicas) imponen límites a la cantidad de bits de un A/D, luego habrá un cierto **error de cuantización**. Hay que evaluar en cada aplicación qué **Resolución** es requerida, es decir qué error de cuantización es admisible.

Son habituales A/D de 10-12-16 bits en la industria, 16 a 24 en instrumentos de laboratorio etc.



Muestreo y digitalización de una señal analógica







Una señal analógica contiene toda su información de interés en un cierto Rango de Frecuencias. Por ejemplo, una señal de audio de alta calidad ocupa un rango de 20 Hz a 20 kHz, una señal de audio apropiada para de telefonía puede ir de 300 Hz a 3kHz. Este rango se denomina *Ancho de Banda* o BW (en inglés *Bandwidth*).

El **Teorema de Nyquist** establece que la **Frecuencia de Muestreo fm mínima necesaria** para muestrear una señal que ocupa un *Ancho de Banda* BW debe exceder al doble de dicho BW:


fm>2.BW

Por ejemplo, para audio de alta calidad (BW=20kHz), debe ser fm > 40kHz.

Razones prácticas que exceden la asignatura hacen que fm deba ser en realidad entre 3 y 5 veces BW.

La demostración del teorema se puede apreciar claramente en el dominio de la fecuencia...






El paso entre dominios se realiza mediante las operaciones $\mathcal{F}(t)$: (Transformada de Fourier), y $\mathcal{F}^{-1}(t)$ (Transformada Inversa de Fourier).




Caso fm>2.BW



Si se descartan o filtran las componentes superiores del espectro (en gris), vemos que nos queda un espectro idéntico al de la señal original, es decir, en este caso desde la señal muestreada se puede recuperar la señal original.



Caso fm<2.BW: ALIASING



En este caso, con Tm demasiado grande (fm menor que 2.BW), no se puede recuperar la señal original



Muestreo (sampling)

Tiempo de

conversión

Frecuencia de muestreo

(ns, µs, ms):

(Sps, kSps, MSps, GSps):

Sps: Samples per second


Velocidades usuales

Controlador industrial: 1Sps – 10⁴ Sps Laboratorio/otros: 0.1 Sps – 10¹⁰ Sps



El *Conversor Analógico/Digital* convierte un valor de voltaje en un número proporcional a dicho voltaje. El A/D acepta voltajes desde un mínimo Vmin a un máximo Vmax, y se denomina Rango (o Rango Estático) a la diferencia Vmax-Vmin. El número es un binario de **n bits de resolución**), por lo que la representación de salida es en realidad **escalonada**. La diferencia entre el valor analógico real y su correspondiente representación se denomina error de cuantización, y se expresa habitualmente en milivolts.

Mientras **más** bits de salida posea el A/D, se dice que tiene **mayor resolución**, que equivale a decir **menor error de cuantización**. Según cómo convierta el A/D, el error de cuantización puede tener el tamaño de medio escalón (±1/2 LSB) o un escalón (-1 LSB). (**LSB**: *Least significant Bit*, bit menos significativo, es el **mínimo incremento que puede detectarse**)



Estos dos A/D son de igual resolución, pero es mejor el de 1/2 LSB

Algunas definiciones sobre Digitalización

Resolución:

 $R=2^n$

Rango:

Ra= Vmax-Vmin- (usualmente 0)

Error de cuantización absoluto (tamaño del escalón)

Eca =
$$\frac{\text{Rango}}{2^{n}-1}$$

Error de cuantización (relativo)

$$Ecr = \frac{Eca}{Rango} = \frac{1}{2^{n}-1}$$


Resoluciones usuales

Industria: 2¹⁰- 2¹²


Laboratorio: $2^{16} - 2^{24}$ Otros: $2^8 - 2^{18}$



Ejemplo: Cuantización a 4 bits




Ejemplo: Cuantización a 3 bits






Muestreo múltiple: Multiplexación





Muestreo múltiple: Multiplexación


MUESTREO SIMULTÁNEO





Muestreo múltiple: Multiplexación

MUESTREO SIMULTÁNEO 2







Instrumentos y dispositivos de adquisición y control



PID



DATALOGGER





PLC (Autómata Programable)












PC INDUSTRIAL



PLACA DAQ (data acquisition) para PC





Microcontrolador con A/D D/A Integrado

