Lista de herramientas para bricolage

 ${\rm inicio~de~redacci\'on:~2014}$ últimos cambios: 18 de noviembre de 2022

Herramientas básicas:

- Caja (o mejor bolsa) de herramientas robusta.
- Algunas cajitas pequeñas, mejor con tapa. para dejar en ellas temporalmente pequeñas piezas que vayamos desmontando, para que no se pierdan.
- Destornillador Pozidrive PZ2 (el nuevo "de estrella"). (es un tipo de tirafondo o tornillo bastante habitual)
- Destornillador Philips PH2 (el antiguo "de estrella"). (es un tipo de tirafondo o tornillo que era bastante habitual)
- Destornillador plano (pala de unos 5, 6 o 7 mm de ancho). (es un tipo de tirafondo o tornillo bastante habitual)
- Destornillador buscapolos de electicista. para clemas eléctricas pequeñas (suelen tener punta plana de 2 o 3 mm)
- Destonillador Philips o Pozidrive pequeño.
 para tapas de juguetes y mandos.
 nota: los tamaños pequeños se suelen conocer como "destornilladores de precisión" o "de relojero"
- Tijeras de electricista.
- Cutter robusto.
- Juego de llaves fijas (en un rango desde 6-7 a 30-32).
 para lidiar con tornillos/tuercas o con accesorios roscados de fontaneria
- Hilo de teflón.
 para sellar roscas de fontaneria
- Juego de llaves Allen hexagonales o de bola .
 para montaje de muebles
- Alicate normal plano.
- Alicate de puntas redondas.
- Martillo de carpintero.
 para lidiar con clavos u otros objetos que deseemos golpear (nota: si tenemos otro tipo de martillo, la función de la oreja saca-clavos puede hacerse también con unas tenazas)
- Martillo con cabezas de plástico.
 para ajustar/empujar suavemente objetos sobre los que no queramos dejar marca al golpearlos un poco
- Maza de cantero (redonda, "de campana").
 para golpear sobre cinceles, formones y similares
- Cincel plano pequeño (de unos 5 a 10 mm de ancho) (también conocido como cincel "de electricista").
 para trabajos de "abrir huecos" a golpes, donde el hueco no sea demasiado grande.
- Formón (de unos 10 mm de ancho). para hacer cajeras y otros huecos en madera

- Sierra para madera.
 - nota: mejor una de corte fino; las sierras de corte basto cortan más rápido, pero dejan bordes demasiado irregulares que luego es necesario limar/lijar para dejarlos "presentables"
- Sierra para metal.
 nota: sirve también para cortar plástico (por ejemplo, canaletas eléctricas o tubos de PVC)
- Limas de media caña: una basta y una fina. nota: con lima de metales nos podemos apañar para todo tipo de materiales (metal, plástico, madera,...); pero si vamos a usar mucho en madera, merece tener también limas específicas para ese material (sobre todo en el caso de la lima basta)
- Tornillo de banco o de mordaza, para sujetar piezas. nota: suele ser práctico si tiene una parte plana que se pueda usar como pequeño yunque
- Cinta adhesiva 'de montaje' de doble cara .
 para cuando no queramos hacer agujeros ni usar pegamento
- Cinta americana.

de aplicar el pegamento.

se corta muy fácil con la mano, es fuerte una vez pegada en su sitio, sirve para pegar o sujetar todo tipo de cosas,...

- Pegamento instantáneo ('Superglue' o similar).
 - \rightarrow para pegar superficies que ajustan muy bien entre sí. nota: superficies muy porosas (por ejemplo, cerámica) hay que humedecerlas con agua antes
 - aviso: el cianocrilato pega muy rápido la piel humana y separar superficies pegadas grandes puede requerir hasta cirugía, tener mucho cuidado al sujetar las piezas con los dedos.
- Pegamento epoxi de dos componentes ('Araldit' o similar).
 - \rightarrow para pegar superficies irregulares con ligeros huecos (¡1 o 2 mm) entre sí. modo de uso del epoxi: mezclar partes iguales de los dos componentes, mezclar bien y aplicar la mezcla a las superficies a pegar; con epoxi rápidos, en unos 5 minutos las partes se sujetan solas, con expoxi normales es necesario sujetarlas durante todo el curado; dejar curar durante 24 horas; el calor ayuda a conseguir uniones más resistentes.

consejo: las resinas epoxídricas "pringan" mucho, utilizar superficies de mezcla y espátulas desechables; procurar no tocar la resina con los dedos; el papel higiénico es un buen aliado para retirar restos de resina.

En lugar de pegamento epoxi, en algunas aplicaciones se puede utilizar lo se conoce como 'cola de montaje'. Suele ser más sencilla de aplicar y mucho más limpia. Aunque, según en qué materiales, las uniones no suelen ser tan resistentes.

- Masilla gris multiuso (de amasar como si fuera plastilina).
 - \rightarrow para sujetar, rellenar huecos y reconstruir formas.
- Pegamento de contacto ('Supergen' o similar).
 - \rightarrow para zapatos, cuero y similares.

modo de uso: aplicar el pegamento en ambas superficies, apretarlas entre sí para extenderlo y separarlas, dejarlas al aire unos minutos hasta que el pegamento parezca seco, volver a apretar entre sí las superficies y sujetarlas así durante 24 horas.

- Cola de carpintero blanca.
 - \rightarrow para madera.

modo de uso: aplicar la cola en ambas superficies, sujetarlas bien apretadas entre sí, limpiar el exceso de cola de sobresalga (mismamente, con papel higiénico), dejar las piezas así durante 24 horas.

- Cinta métrica (también conocida como flexómetro) de unos 5 o 10 m. nota: para trabajos que requieran medir mucho, son muy útiles un par de reglas metálicas robustas (una de unos 40 cm y otra de unos 150 cm) y una escuadra de carpintero. nota: para trabajos que requieran medir rápido, son muy útiles los medidores láser.
- Algo para hacer marcas: lapiz, rotulador permanente, puntero de trazar en metal,...

- Taladro, que tenga un modo percutor (para agujeros en hormigón).
- nota: Las herramientas eléctricas merece tenerlas en su correspondiente caja o maletín de transporte.
- Granete automático autopercutor: punzón marcador de impacto (con muelle interno)
 Al poderse usar con una sola mano, es muy práctico para marcar puntos de inicio de taladrado.
- Juego de brocas "universales" para metal/plásticos/madera, de variados diámetros (el juego típico suele ir de 2 o 3 mm hasta 10 o 12 mm).

 nota: si pensamos trabajar mucho en madera, interesa tener también brocas específicas para taladrar ese material
- Broca de 6 mm para hormigón.
- Tacos de 6 mm; Tirafondos de 4'5 o de 5 mm (x unos 40 mm longitud) (y otros más largos, según +grosor de lo que vayamos a sujetar); Arandelas variadas para esos tirafondos.

 nota: las cosas quedan mejor sujetas con tirafondos de cabeza plana que con tirafondos normales (que tienen la cabeza avellanada), pero son más difíciles de encontrar.

 nota: en paredes finas o en techos de pladur, madera o yeso, se necesitan tacos de mariposa o tacos expansivos.
- Caja con compartimentos o con cajitas pequeñas en su interior.
 para guardar tacos, tornillos o piezas pequeñas varias.
- Atornillador a bateria. nota: para un uso ocasional, son más cómodos los pequeños de mano; para trabajar mucho, son más robustos los de tipo taladro
- Juego variado de puntas (bits): pozidrive (PZ), philips (PH), torkx (TX), planas, hexagonales,... Con algún mango pequeño para usarlas manualmente (mejor si es de carraca). Y con algún extensor para acoplarlas al atornillador. nota: suele ser conveniente tener aparte una punta (bit) Pozidrive PZ2 (o del tipo de cabeza que tengan los tirafondos o tornillos que usemos más a menudo), más o menos larga y que se pueda insertar directamente en el atornillador (sin extensor ni otro tipo de acoples)
- Escalera pequeña, de dos o tres peldaños, que sea estable al subirnos y que sea fácil de mover de un sitio a otro;
 para trabajos a pequeña altura
- Cinturón porta-herramientas.
- Linterna o frontal LED.
- Gafas de protección.
 nota: para trabajos largos, es más cómoda una pantalla protectora que unas gafas.
- Guantes.
 sobre todo si vamos a agarrar madera con bordes sin tratar (con astillas)

Otras herramientas interesantes:

- Variados tipos de sargentos, o pinzas, o cintas con tensor de carraca, o... para sujetar piezas mientras las manipulamos o las pegamos
- Nivel de burbuja de unos 30 cm.
 para determinar líneas horizontales/verticales
- Juego de destornilladores de precisión para gafas, relojes,...
- Pinzas para agarrar piezas pequeñas

- Alicates de puntas redondas en ángulo para manejar arandelas de sujeción de tornillos o bulones.
- Sierra de vaivén (también conocida como sierra caladora o sierra de calar).
 hojas (bastas-rápidas-) para cortar madera; hojas (finas-precisas-) para cortar madera; hojas para cortar metales
- Amoladora (tambien conocida como rotaflex)
 discos para cortar metal; discos para cortar hormigón; discos para cortar gres—cerámica;
 discos para desgastar (esmeril)
- Lijadora circular.
 discos lija de diversos granos (graduales, en varios pasos: de basto a fino); bayetas de pulir y pulimentos líquidos
- nota: Todas las herramientas eléctricas merece tenerlas cada cual en su propia caja o maletín de transporte.
- Gafas o pantalla de protección y Mascarilla antipolvo. ¡importante!: Trabajando con herramientas eléctricas, son indispensables las protecciones para ojos y pulmones. Además, a la larga, con ellas se trabaja más descansado. nota: merece la pena tener protecciones de calidad (son más cómodas).
- Caja de ingletar (para cortes manuales en ángulo)
- Sierra circular con soporte ajustable a diversos ángulos.
- Tijeras cortachapa.
- Útil de remachar.
 remaches de varios diámetros, según las boquillas del útil.
- Llave(alicate) ajustable, "de ?perro?", "de ?pico de loro?" para tubos y fontaneria. (¡ojo con ella!, agarra y permite girar cualquier elemento, pero siempre deja marcas y muy frecuentemente acabamos rompiendo lo que tratamos de manipular)
- Juego de llaves de tubo para manejar tornillos/tuercas en espacios donde no entran las llaves fijas.
- Alicates corta alambres; Tenazas corta varillas (más o menos grandes, según los diámetros a cortar)
- Maza ; Piqueta (más o menos grandes, según lo que deseemos demoler)
- Palanqueta (para evitar tentaciones de hacer palanca con otras herramientas y, así, evitar deformarlas)

Para trabajos sencillos de gremios varios:

- Pintura: cinta de carrocero (para proteger lo que no deseamos pintar/emplastar), cartón corrugado (para el suelo), manta de plástico/lona/tela (para cubrir objetos difíciles de mover), cepillo de puas metálicas con mango largo (rascar), espátula (rascar), cepillo suave (limpiar, retirar polvo), masilla—yeso ('Aquaplast' o similar), juego de espátulas de carrocero, bloque para lijar, papel de lija basto, papel de lija fino, cubeta para pintura con escurridor, rodillo, extensor para rodillo, bandeja pequeña para pintura, brocha plana (de unos 50 mm), destornillador plano grande y largo (para abrir botes y para remover pintura),...
- Albañileria: capazos de goma (para mezclas, para transportar escombro,...), pala (la hoja con punta es más cómoda para hincar en montones de escombro o de arena) (la hoja recta es más cómoda para recoger), paleta de albañil plana, paletilla de albañil triangular (con punta redondeada), llana dentada (de unos 30-40 cm), llana sin dientes (de unos 30-40 cm), llana con goma/esponja, nivel de burbuja corto (de unos 30 o 40 cm), nivel de burbuja largo (de 1

m o mayor), plomada, hilo y polvo de marcar, clavos de acero, escuadra, reglas de albañil (una de 1 m y otra de unos 2 m), cortadora de azulejos, alicate "de morder" azulejos, corona de perforación de unos 44 mm (agujeros para tubos) y de unos 68 mm (agujeros para mecanismos eléctricos), caballetes con tablones o andamio corrido (para trabajar cómodamente en altura a lo largo de una pared),...

- Fontaneria: bandejas y cubos para recoger liquido, fregona muy absorbente, trapos para empapar y hacer barreras, desatascador de goma, cable desatascador (es como una espiral metálica con un mango manivela), bomba desatascadora (es como un inflador), pasacables de electricista grueso de unos 20 o 30 m de largo, hilo de teflón, llave fija grande de 36,...

 Para tubos de plástico PVC: sierra de metales o cortador de tubos, pegamento específico para PVC. Para tubos de cobre: cortador de tubos, rebañador de bordes, soplete de gras
 - Para tubos de plástico PVC: sierra de metales o cortador de tubos, pegamento específico para PVC. Para tubos de cobre: cortador de tubos, rebañador de bordes, soplete de gas, decapante, hilo de soldadura blanda. Para tubos de acero: sierra de metales o cortador de tubos, rebañador de bordes, machos y terrajas de roscar, aceite de roscar.
- Electricidad: comprobador electrico o multímetro de electricista o pinza amperimétrica (como mínimo, algo para medir continuidad/voltaje; interesante medir amperaje/potencia; resto de medidas son profesionales), tijeras de electricista, destornillador de electricista (cruz-plano), pasacables de varias longitudes (uno corto de unos 3 m. y uno más largo de unos 10 m.), cinta aislante (para sujetar cables al pasacables o entre ellos mientras los deslizamos), clemas de varios tamaños: 6 mm, 10 mm, 16 mm,... (para empalmar/conectar cables entre sí), segueta para cortar canaletas de plástico, cutter robusto, escalera pequeña (de dos o tres peldaños) estable y fácil de mover (para llegar cómodamente al trabajar en registros altos y techos) (para sentarse al trabajar en interruptores y enchufes a media altura ;-), bridas cortas para sujetar cables, bridas largas para sujetar mazos de cables, maceta y cincel de electricista (para hacer huecos donde empotrar cajas), yeso o cemento rápido para fijar las cajas empotradas (¡ojo!, endurece en pocos minutos) (nota: rellenar las cajas con papel para que el cemento no penetre en ellas), tupperware rectangular (donde mezclar pequeñas cantidades de yeso/cemento), espátula (para mezclar yeso/cemento), espátula de carrocero (para aplicar y alisar yeso/cemento),...