
# COMPENSADORES DE FASE

CONTROL


#### COMPENSADOR DE FASE

- Puede requerirse por alguna razón (estabilidad por ejemplo) que se requiera aumentar o disminuir el angulo en cierto punto en el diagrama de bode.
- Un compesador de fase es un sistema con un polo y con un cero, estos úlitmos distintos uno del otro.
- Dicho sistema genera los siguientes diagramas de bode con los cuales se observa la viabilidad de aumentar o dismiunuir angulo al multiplicar por un sistema.



#### COMPENSADOR DE FASE

- Las frecuencias de corte observadas en el diagrama asintótico de magnitud coresponerán a la magnitud del polo o del cero correspondiente
- De forma práctica se observa que entre mas lejanas esten las frecuencias de corte mayor es el angulo
- Sin embargo también se observa que dicho desfasamiento máximo no corresponde al promedio entre las frecuencias de corte y que va variando su posición al alejar o acercar dichas frecuencias



#### FORMAS COMUNES DE MANEJAR **COMPENSADORES**

Compensador de adelanto

$$K_c \alpha \frac{Ts+1}{\alpha Ts+1} = K_c \frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\alpha T}} \qquad (0 < a < 1)$$

manejado:

Comparado con lo 
$$\frac{K_c(s+(-z))}{(s+\frac{1}{\alpha}(-z))} = \frac{K_c(s+w_{cz})}{(s+\frac{1}{\alpha}w_{cz})}$$
manejado: 
$$-p = \frac{1}{\alpha}(-z)$$

Compensador de atraso

$$G_c(s) = K_c \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}$$
  $(\beta > 1)$ 


Comparado con lo 
$$\frac{K_c(s+(-z))}{(s+\frac{1}{\beta}(-z))} = \frac{K_c(s+w_{cz})}{(s+\frac{1}{\beta}w_{cz})}$$

$$-p = \frac{1}{\beta}(-z)$$

## RELACIÓN ENTRE W<sub>CZ</sub> Y W<sub>M</sub>

Para poder comprender la relación entre las frecuencias de corte y la frecuencia média de máximo desfasamiento, realicemos el siguiente ejercicio.

¿Cual es la frecuencia exacta que queda justo en el centro entre l ( $l0^0$ ) y l0 ( $l0^1$ ) en una linea semilogaritmicá? Realizar el cálculo para obtenerla.



$$\log(w_{\rm m}) = \frac{1}{2}\log(10) = \log(\sqrt{10})$$
$$w_{m} = \sqrt{10}$$

## RELACIÓN ENTRE W<sub>CZ</sub> Y W<sub>M</sub>

- Ya que sabemos la lógica matemática que rige una frecuencia media
- Obtenga la fórmula para obtener la frecuencia media ( $w_{\mathrm{m}}$  ) en función de alfa y  $w_{\mathrm{cz}}$

Es decir entre  $w_{cz}$  y  $\frac{1}{\alpha}w_{cz}$ . Utilizar misma lógca que se utilizo para calcular la media entre 1 y 10

$$w_m(\alpha, w_{cz})$$

$$w_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} w_{cz}$$


### RELACIÓN ENTRE MAXIMO DESFASAMIENTO Y ALFA

• El cálculo del angulo máximo de desfasamiento si es un poco mas complejo de entender, y por el momento utilizaremos la siguiente relación

$$Sen(\emptyset_m) = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$$

• Suponga un sistema con el siguiente Diagrama de Bode

## EJERCICIO COMPESNADOR DE ADELANTP



$$Gp(s) = \frac{(1/100)(s+100)(s+200)}{(s+1)(s+4)(s+5)}$$

Diseñe el compensador que logre que el sistema tenga un desfasamiento máximo de -180 grados