

Manuais de procedimentos complementares

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de procedimentos complementares](#) / [Manuais complementares de balanças](#) / [Manual de como configurar balanças pesadeiras](#)

Manual de como configurar balanças pesadeiras

Neste manual será explicado como configurar balanças pesadeiras.

1. Configurações no cadastro de produtos

As balanças pesadeiras não estarão conectadas diretamente ao sistema. Elas funcionam através da impressão de etiquetas e do uso de um leitor de código de barras para fazer o lançamento dos produtos no PDV.

O primeiro passo para a utilização da balança será definir quais produtos serão pesados. Para isso, deve-se acessar o cadastro do produto e, na guia **Principal**, criar e vincular um departamento chamado **Pesado**.

Inclusão de Produtos

PrincipalImpostosDados AdicionaisReceitaCombustíveisAnexos

Informações Gerais

Código.....2Cód Barra:Local:

Código de Fábrica:Desc. Catálogo:

Descrição.....TESTE

Unidade.....UNUNIDADENCM:

UN Trib. Exterior:UNCEST:

Informações de Classificação de Produto

Grupo.....

Subgrupo.....

Departamento.....1PRODUTO PESADO

Classificado por..

Grade.....

Informações de Custos e Quantidades

Estoque Inicial...Quantidade:Embalagem Venda:

Embalagem compra...Estoque Mínimo:

Estoque Máximo...Custo Aquisição:Custo Médio:

Margem Bruta %...Preço de Venda:

Margem Mínima %...Preço Mínimo R\$:Comissão:

Informações de pesos e medidas

Peso Bruto(kg):Comprimento(cm):Altura(cm):

Peso Líquido(kg):Largura(cm):

Dias para contato:

Garantia.....

OKFechar

Ainda dentro do cadastro do produto, na guia **"Dados adicionais"**, é preciso definir o item como um produto de balança e se a etiqueta será impressa com quantidade ou preço. Essa configuração é feita primeiramente no software da balança. No sistema deverá ser informado a mesma configuração.

Inclusão de Produtos

PrincipalImpostosDados AdicionaisReceitaCombustíveisAnexos

Informações de pesos e medidas exclusivo para segmento de construção

Dimensão:

Classe:

Metragem:

PI:

Informações adicionais

Aplicação:

Observações:

Conta Analítica:

Nº de dias para bloquear venda se o preço não for alterado:

Adicional:

Código ANVISA:

Produto imprime ficha/vale

Posse de mercadorias (Sintegra):

Informações para balança

Produto de Balança?

Teclado:

Posição:

Validade (dias):

Etiquetas com:

Controle por validade

Fazer o controle do produto por validade:

Validade (dias):

Data de validade:

OK

Fechar

- **Quantidade:** irá indicar a quantidade (peso) do item.
- **Preço:** irá indicar o valor do item pesado.

Exemplo de etiqueta:

The diagram shows a product label titled "Teste de Produto Pesado" with a barcode and the following text: "PESO Liq. 0,565Kg", "R\$/Kg: 3,95", and "TARA 0,000Kg Data 15.10.13". Below the barcode is a 12-digit code "2 0 3 2 7 0 0 0 2 2 3 5". At the bottom, a box contains "TOTAL R\$ 2,23". Annotations with arrows point to specific parts: "2: Indica que é produto pesado" points to the first digit; "0327: Código do Item" points to the first four digits; "2,23: Valor do item" points to the value in the total box; and "5: Dígito Verificador" points to the last digit of the code.

2. Configurações de exportação

Após concluir a configuração dos produtos, será necessário definir o local de exportação dos arquivos que irão comunicar com o software da balança. Para isso, acesse as configurações do sistema e abra a guia **Produtos**.

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=9076

2/3

[illegible]

Deve ser informado o local de exportação no campo de acordo com a marca da balança que está sendo utilizada. Além disso, no campo **Número de dígitos para o código interno**, é preciso definir quantos dígitos do códigos de barra existirão à esquerda do código interno do produto no sistema, por exemplo:

Um produto de código 19 no sistema, com código de barras 1234567**1900**, possuirá 7 dígitos antes do código interno. Logo, deve-se informar 7 no campo. Após isso, pressione **OK** para salvar a configuração.

3. Exportação

Após concluir todas as configurações, é possível fazer a exportação dos dados para o arquivo. Caso haja alguma dúvida de como realizar esse procedimento, o usuário pode consultar o [Manual do módulo exporta balança](#).

Manual atualizado á partir da versão 1.24.2.0

Última atualização: quinta, 24 jul 2025, 14:50

◀ Manual de como configurar balanças de checkout

Seguir para...

Lista de bancos homologados no sistema ►