Arquitectura y Sistemas Operativos.

Clase 1: Introducción a las Arquitecturas de Computadoras

Profesor: Ing. David Roco.

Agenda



- Introducción y objetivos.
- Historia y evolución de las arquitecturas de computadoras.
- Componentes básicos de una computadora.
- Tipos de arquitecturas.
- Aplicación práctica: Sistemas de numeración.
- Preguntas y discusión.

Introducción y Objetivos

- Entender qué es la arquitectura de computadoras.
- Explorar la historia y evolución de las arquitecturas.
- Identificar los componentes básicos de una computadora.

¿Qué es la Arquitectura de Computadoras?

Definición:

 La arquitectura de computadoras se refiere a la estructura y organización de los componentes de una computadora y cómo interactúan entre sí.

La arquitectura de computadoras es una rama de la ingeniería informática que se centra en el diseño y la organización de los componentes de un sistema de computación. Se refiere a la estructura y el funcionamiento de una computadora, abarcando tanto el hardware como el software que permite su operación.

Importancia de la Arquitectura de Computadoras

- **Rendimiento:** Influye directamente en la velocidad y eficiencia con la que una computadora puede procesar datos.
- **Eficiencia Energética:** Afecta el consumo de energía y la disipación de calor de los sistemas computacionales.

- **Capacidad de Expansión y Actualización:** Determina cómo y cuánto puede ampliarse o mejorarse un sistema a lo largo del tiempo.
- **Compatibilidad:** Asegura que el hardware y el software trabajen juntos de manera armoniosa.

Historia de las Arquitecturas de Computadoras

• Breve resumen histórico:

- Generaciones de computadoras.
 - Primera
 - Segunda
 - Tercera
 - Cuarta
 - Quinta y más allá.
- Evolución de la tecnología y diseño.



Primera Generación Tubos de Vacío

• Características:

- Uso de tubos de vacío para circuitos electrónicos.
- Computadoras de gran tamaño y consumo energético.
- Programación mediante lenguajes de bajo nivel (ensamblador).

• Ejemplos Notables:

- **ENIAC** (**Electronic Numerical Integrator and Computer**): Considerada la primera computadora electrónica general. Utilizaba aproximadamente 18,000 tubos de vacío y ocupaba una sala completa.
- UNIVAC I (Universal Automatic Computer I): Primera computadora comercialmente disponible en los EE. UU., utilizada para aplicaciones de negocios y gobierno.




Segunda Generación (1956-1963) Transistores

• Características:

- Sustitución de tubos de vacío por transistores, que eran más pequeños, más rápidos y más eficientes en términos de energía.
- Introducción de lenguajes de alto nivel (FORTRAN, COBOL).

• Ejemplos Notables:



• **IBM 7090**: Computadora científica que utilizaba transistores y era mucho más rápida y confiable que sus predecesoras.



Tercera Generación (1964-1971) Circuitos Integrados

• Características:

- Uso de circuitos integrados (ICs), que permitieron la miniaturización y mayor capacidad de procesamiento.
- Multiprogramación y sistemas operativos más avanzados.

• Ejemplos Notables:

- **IBM System/360**: Introdujo una arquitectura uniforme para una familia de máquinas que abarcaban un amplio rango de capacidades. Fue un hito en la estandarización.
- **DEC PDP-8**: Uno de los primeros miniordenadores, que hizo posible el uso de computadoras en pequeños negocios y laboratorios.



Cuarta Generación (1971-Presente) Microprocesadores

• Características:

- Introducción del microprocesador, que integra la CPU en un solo chip.
- Desarrollo de computadoras personales (PCs).
- Reducción drástica del tamaño y costo de las computadoras.

• Ejemplos Notables:

- **Intel 4004**: El primer microprocesador comercial, que contenía 2,300 transistores y ejecutaba 60,000 operaciones por segundo.
- IBM PC: Estableció un estándar en la industria para computadoras personales.



Quinta Generación y Más Allá, IA y Computación Cuántica

• Características:

- Investigación y desarrollo en inteligencia artificial y aprendizaje automático.
- Progresos en computación cuántica, que utiliza principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos mucho más rápidos y complejos que las computadoras clásicas.



• Ejemplos Notables:

• Computadoras Cuánticas de IBM y Google: IBM Q System One y Google Sycamore, que han demostrado la capacidad de resolver problemas complejos mucho más rápido que las computadoras tradicionales.

Componentes Básicos de una Computadora



CPU



Memoria.




Dispositivos de entrada/salida.



Bus de Datos.


La CPU (Unidad Central de Procesamiento)

- Es el "cerebro" de la computadora, responsable de ejecutar instrucciones y procesar datos.
- Compuesta por la Unidad de Control (CU), la Unidad Aritmética y Lógica (ALU) y los registros.




Memoria (RAM y ROM)

- Tipos de memoria:
 - o RAM (Volátil).
 - o ROM (No volátil).





• **Memoria Secundaria (Discos Duros, SSD)**: Almacena datos e información a largo plazo.





Dispositivos de Entrada/Salida (E/S)

Permiten la interacción del usuario con la computadora y el intercambio de datos con otros dispositivos (teclado, ratón, impresora, monitor).

- Ejemplos:
 - o Teclado, ratón, monitor, impresora.



Bus de Datos


El bus de datos es el sistema de comunicación que transfiere datos entre los componentes de una computadora, incluyendo la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada/salida (E/S). Es esencial para la operación y coordinación eficiente de todos los elementos del sistema.

Líneas de Datos:	Líneas de Dirección:	Líneas de Control:
• Transportan los datos entre los componentes.	• Especifican la dirección de memoria o el dispositivo al que se están enviando los	Gestionan el flujo de datos y coordinan las operaciones de
• El ancho del bus (número de líneas) determina la cantidad de datos que se pueden	datos.	lectura y escritura.
transferir simultáneamente.	• Permiten que la CPU se comunique con ubicaciones específicas de memoria o con dispositivos específicos.	• Incluyen señales como "lectura", "escritura" y "interrupción".

Tipos de Arquitecturas de Computadoras

• Clasificación:


- o Arquitectura de Von Neumann.
- o Arquitectura Harvard.



Arquitectura de Von Neumann

• Características:


La arquitectura de Von Neumann, también conocida como arquitectura de Princeton, es una estructura de diseño para computadoras que fue propuesta por el matemático y físico John von Neumann en 1945. Esta arquitectura se caracteriza por el uso de una única memoria para almacenar tanto los datos como las instrucciones de un programa.



Arquitectura Harvard

• Características:

La arquitectura Harvard es un tipo de arquitectura de computadora que utiliza memorias separadas y buses distintos para las instrucciones y los datos. Esto permite que las instrucciones y los datos se accedan simultáneamente, mejorando el rendimiento del sistema.



Comparación: Von Neumann vs Harvard

Característica	Arquitectura de Von Neumann	Arquitectura Harvard
Memoria	Memoria unificada para datos e instrucciones.	Memorias separadas para datos e instrucciones.
Buses	Un bus compartido para datos e instrucciones.	Buses separados para datos e instrucciones.
Acceso a Memoria	Acceso secuencial a datos e instrucciones.	Acceso simultáneo a datos e instrucciones.
Rendimiento	Puede sufrir cuellos de botella.	Mejor rendimiento debido a accesos simultáneos.
Complejidad de Diseño	Diseño más simple y menos costoso.	Diseño más complejo y costoso.
Seguridad	Menos seguro, posibilidad de modificación de instrucciones por los datos.	Más seguro, menor riesgo de modificación accidental de instrucciones.
Flexibilidad	Mayor flexibilidad para programas automodificables.	Menos flexible debido a la separación de memorias.
Usos Comunes	Computadoras personales, servidores.	Sistemas embebidos, microcontroladores, DSPs.

Ejemplos IBM PC, EDVAC, ENIAC. AVR Microcontroladores, DSPs, PIC.	Eficiencia de Memoria	Menos eficiente, mismo bus para todo.	Más eficiente, buses dedicados.
	Ejemplos	IBM PC, EDVAC, ENIAC.	AVR Microcontroladores, DSPs, PIC.



Arquitectura RISC vs CISC



Es una arquitectura de computadora caracterizada por tener un conjunto reducido de instrucciones simples y rápidas.

Las instrucciones RISC son generalmente de longitud fija y se ejecutan en un solo ciclo de reloj.

Ejemplos de procesadores RISC incluyen ARM, MIPS y PowerPC.



CISC es una arquitectura de computadora que utiliza un conjunto de instrucciones más amplio y complejo.

Las instrucciones CISC pueden ser de longitud variable y ejecutarse en múltiples ciclos de reloj.

Ejemplos de procesadores CISC incluyen los procesadores x86 de Intel y AMD.

Característica	RISC (Reduced Instruction Set Computer)	CISC (Complex Instruction Set Computer)			
Conjunto de Instrucciones	Reducido, con instrucciones simples y uniformes	Amplio, con instrucciones complejas y variadas			
Ciclos de Reloj por Instrucción	Generalmente una instrucción por ciclo de reloj	Múltiples ciclos de reloj por instrucción			
Tamaño de Instrucción	Longitud fija	Longitud variable			
Decodificación de Instrucciones	Rápida y sencilla	Más lenta y compleja			
Pipelines	Optimizado para pipelines largos y eficientes	Pipelines más cortos y complejos			
Memoria	Utiliza más registros para minimizar el acceso a memoria	Utiliza menos registros, más acceso a memoria			
Ejecución de Instrucciones	Ejecución rápida y uniforme	Ejecución más lenta y variada			
Diseño del Hardware	Diseño del hardware más simple y eficiente	Diseño del hardware más complejo			
Uso de Software	Mayor dependencia de software optimizado	Menor dependencia de software optimizado			
Aplicaciones	Aplicaciones embebidas, dispositivos móviles	Computadoras personales, servidores			
Ejemplos de Procesadores	ARM, MIPS, PowerPC	Intel x86, AMD x86			

Aplicación Práctica: Sistemas de Numeración

- Conversión de números:
 - o Decimal a binario.
 - Binario a decimal.

TAB	LA	DE	CAF	RACT	ERE	S D	EL C	ÓDIG	10 A	SCII
1 © 2 0 3 V 4 + 5 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 !!	25 1 26 27 28 - 29 3 31 7 32 33 1 35 4 36 \$ 37 8 6 39 4 40 () 42 4 43 +	49 1 50 2 51 3 52 4 53 5 54 6 55 7 56 8 57 9 58 :; 60 < = > 61 = > 63 ? 64 0 65 A 66 B 67 C	73 I 74 J K 76 L 77 M N 79 O P 80 P 81 Q 82 R 83 R 84 T 85 U V 88 X 89 Y 90 Z	97 a 98 b 99 c 100 d 101 e 102 f 103 g 104 h 105 i 107 k 108 l 109 m 111 n 111 n 111 g 113 q 1115 s	121 y 122 z 123 (124 125) 126 C 127 128 C 129 û 130 â 131 â 132 ã 133 à 135 c 136 ê 137 ē 138 è 139 ĭ	145 æ 146 æ 147 ô 148 ö 149 ò 150 ù 151 ŷ 153 ô 154 ĉ 155 ¢ 156 £ 157 ₽ 160 á 161 62 ó 163 ù	169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 187 186 187 187 187 188 188 188 188 187 187 187 188 188 188 187 187 187 188 187 188 187 188 187 188 188 187 187 188 188 188 188 188 188 187 188 18	193 1 194 1 195 1 196 1 197 1 198 1 200 201 2 203 2 204 1 205 2 207 2 208 2 209 7 210 2	217	241 ± 242 ± 243 ≤ 244 ∫ 245 ± 247 ≈ 248 ° 249 • 250 • 251
20 ¶ 21 § 22 = 23 ± 24 †	44 , 45 - 46 . 47 / 48 0	68 D 69 E 70 F 71 G 72 H	92 \ 93] 94 ^ 95 ~	116 t 117 u 118 v 119 w 120 x	140 î 141 î 142 Ă 143 Å 144 É	164 ñ 165 Ñ 166 4 167 9 168 ¿	188 J 189 J 190 J 191 192 L	212 213 214 215 216	236 œ 237 ф 238 є 239 n 240 =	CORTESIA DE

LOS CARACTERES DEL 0 AL 31 SON CARACTERES DE CONTROL (EL 7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,26,27 NO SON IMPRIMIBLES ¡ESTA HOJA ES GRATUITA! CETIS 146 COMPUTACIÓN L.I. JOSÉ LUIS REYES DÉCTO

Ejercicio Práctico 1

- Actividad:
 - o Convertir el número 25 a binario.

$$\frac{25}{2} = 12$$
 Resto 1

$$\frac{12}{2} = 6$$
 Resto 0

$$6/2 = 3$$
 Resto 0

$$\frac{3}{2} = 1$$
 Resto 1

Binario = 1 1 0 0 1

Ejercicio Práctico 2

- Actividad:
 - o Convertir el número binario 11001 a decimal.

$$2^{4}x$$
 1 + 2^{3} x 1 + 2^{2} x 0 + 2^{1} x 0 + 2^{0} x 1 = 25
16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25

Resumen de la Clase

• Puntos clave:

- Historia de las arquitecturas.
- o Componentes básicos.
- Tipos de arquitecturas.

Preguntas y Discusión

- Espacio para preguntas:
 - o Abierto a dudas y discusión.

Referencias y Lecturas Recomendadas

- Libros y artículos:
 - "Computer Organization and Design" por Patterson y Hennessy.
 - o "Modern Operating Systems" por Tanenbaum.
- Tema de la próxima clase:
 - Estructura y Funcionamiento de la CPU
- Link de artículos web.
 - o Computadoras: Quinta generación | Tecnología + Informática (tecnologia-informatica.com)
 - <u>Tipos De Arquitectura De Computadoras TIPOSDE</u>