



# PROTOCOLO CLÍNICO ZERO-CONTRAST OCT

Estandarización de la técnica de lavado con suero salino para proteger la función renal y medir el ahorro de contraste.

## 1 PREPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN

**H2O**

### Preparación del fluido

Suero salino fisiológico heparinizado.

**500 mL salino + 5000 UI heparina**

**NTG**

### Prevención de espasmo

Administrar nitroglicerina intracoronaria antes de inyectar.

**100-200 mcg nitroglicerina**

## 2 SISTEMA DE INYECCIÓN

**20 mL**

ó

**50 mL****LUER-LOCK**

## 3 EJECUCIÓN Y PULLBACK



### INYECCIÓN MANUAL


**Vigorosa - 15 a 20 mL/tirada**



### RETROCESO CATÉTER

**Pullback rápido en 1 segundo**

## 4 TECNOLOGÍA REQUERIDA

**ULTREON™ 3.0****Dragonfly OPSTAR™**

## 5 DOCUMENTACIÓN eCRF

Registrar obligatoriamente tras la adquisición:



**Éxito del lavado con salino**



**Necesidad de reconversión a contraste**



**Volumen final de contraste al término de la ICP**

## 6 OBJETIVO DEL REGISTRO

Documentar la viabilidad del protocolo Zero-Contrast OCT, la calidad del lavado con suero salino y la reducción de contraste yodado dentro del Registro OPSTAR-AI Levante. Guía operativa de consulta rápida; la decisión clínica final corresponde al operador.



Abrir  
protocolo

QR directo