

PROTOCOLO CLÍNICO ZERO-CONTRAST OCT

Estandarización de la técnica de lavado con suero salino para proteger la función renal y medir el ahorro de contraste.

1 PREPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN

H2O

Preparación del fluido

Suero salino fisiológico heparinizado.

500 mL salino + 5000 UI heparina

NTG

Prevención de espasmo

Administrar nitroglicerina intracoronaria antes de inyectar.

100-200 mcg nitroglicerina

2 SISTEMA DE INYECCIÓN



20 mL

ó

50 mL

LUER-LOCK

3 EJECUCIÓN Y PULLBACK



INYECCIÓN MANUAL

Vigorosa - 15 a 20 mL/tirada



RETROCESO CATÉTER

Pullback rápido en 1 segundo

4 TECNOLOGÍA REQUERIDA



ULTREON™ 3.0



Dragonfly OPSTAR™

5 DOCUMENTACIÓN eCRF

Registrar obligatoriamente tras la adquisición:



Éxito del lavado con salino



Necesidad de reconversión a contraste



Volumen final de contraste al término de la ICP

6 OBJETIVO DEL REGISTRO

Documentar la viabilidad del protocolo Zero-Contrast OCT, la calidad del lavado con suero salino y la reducción de contraste yodado dentro del Registro OPSTAR-AI Levante. Guía operativa de consulta rápida; la decisión clínica final corresponde al operador.



Abrir
protocolo

QR directo