

PROTOCOLO CLINICO

ZERO-CONTRAST OCT

Estandarizacion de la tecnica de lavado con suero salino para proteger la funcion renal y medir el ahorro de contraste.

1 PREPARACION Y CONFIGURACION

H2O

Preparacion del fluido

Suero salino fisiologico heparinizado

500 mL salino + 5000 UI heparina

NTG

Prevencion de espasmo

Administrar nitroglicerina intracoronaria antes de

100 - 200 mcg nitroglicerina

2 SISTEMA DE INYECCION

JERINGA

Utilizar exclusivamente

LUER-LOCK

20 mL

o

50 mL

3 EJECUCION Y PULLBACK

INYECCION MANUAL**!****Inyeccion manual vigorosa****15 - 20 mL** por tirada**+****RETROCESO CATETER****<>****Pullback rapido en****1 segundo**

4 TECNOLOGIA REQUERIDA

ULTREON

Software ULTREON 3.0

OPSTAR

Cateter Dragonfly OPSTAR

5 DOCUMENTACION eCRF

Registrar obligatoriamente tras la adquisicion:

OK**Exito del lavado con salino****Necesidad de reconversion a contraste****mL****Volumen final de contraste al termino de la ICP**

6 OBJETIVO DE REGISTRO

Documentar la viabilidad del protocolo Zero-Contrast OCT, la calidad del lavado con suero salino y la reduccion de contraste yodado dentro del Registro OPSTAR-AI Levante. Este protocolo es una guia operativa de consulta rapida; la decision clinica final corresponde al operador.