

PROTOCOLO CLÍNICO ZERO-CONTRAST OCT

Estandarización de la técnica de lavado con suero salino para proteger la función renal y medir el ahorro de contraste.

1 PREPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN

H2O

Preparación del fluido

Suero salino fisiológico heparinizado.

500 mL salino + 5000 UI heparina

NTG

Prevención de espasmo

Administrar nitroglicerina intracoronaria antes de inyectar.

100-200 mcg nitroglicerina

2 SISTEMA DE INYECCIÓN

**20 mL**

ó

50 mL**LUER-LOCK**

3 EJECUCIÓN Y PULLBACK

**INYECCIÓN MANUAL****Vigorosa - 15 a 20 mL/tirada****RETROCESO CATÉTER****Pullback rápido en 1 segundo**

4 TECNOLOGÍA REQUERIDA

**ULTREON™ 3.0****Dragonfly OPSTAR™**

5 DOCUMENTACIÓN eCRF

Registrar obligatoriamente tras la adquisición:

**Éxito del lavado con salino****Necesidad de reconversión a contraste****Volumen final de contraste al término de la ICP**

6 OBJETIVO DEL REGISTRO

Documentar la viabilidad del protocolo Zero-Contrast OCT, la calidad del lavado con suero salino y la reducción de contraste yodado dentro del Registro OPSTAR-AI Levante. Guía operativa de consulta rápida; la decisión clínica final corresponde al operador.

**Abrir
protocolo**

QR directo