Consignes de securite - Interventions sur circuits hydrauliques sous pression

1. Principes

- Aucune intervention sans permis de travail signe par le chef d'atelier.
- Le technicien doit etre habilite HYD-N2 (validite 3 ans).
- Travail isole interdit pour toute ouverture de circuit > 100 bar.

2. Sequence de mise en securite (obligatoire, dans cet ordre)

- a) Poser la charge et abaisser tous les equipements au sol.
- b) Arreter le moteur, retirer la cle, poser la pancarte 'NE PAS DEMARRER'.
- c) Ouvrir et cadenasser le coupe-batterie (cadenas personnel).
- d) Decompresser : actionner chaque commande 5 fois, verifier 0 bar au manometre.
- e) Verifier l'absence d'energie residuelle (accumulateur : purge par vanne VA-1).

3. Interdits absolus

- Rechercher une fuite avec la main : utiliser un carton ou du papier.
- Desserrer un raccord ou un bouchon sous pression.
- Se placer sous une fleche levee non calee mecaniquement.
- Modifier le tarage du limiteur au-dela de 260 bar.

4. Conduite a tenir en cas d'incident

- Injection d'huile sous la peau : urgence chirurgicale, appeler le 15 immediatement, meme si la plaie parait benigne.
- Projection oculaire : rincage 15 min a l'eau claire, puis consultation.
- Deversement > 5 L : kit absorbant, balisage, declaration environnement sous 24 h.

5. Remise en service

- Retirer les cadenas uniquement par leur proprietaire.
- Controle d'etancheite a la pression de service pendant 10 min.
- Essai fonctionnel a vide puis en charge, consignation dans le carnet machine.