

### Aula 12b

Prof. Marcelo Sousa



## Agenda

• Queue Sets

• Event Groups

• TSI

• TSS



## Queue Sets

- Introduzidos na versão 7.4
- Usados quando uma tarefa precisa receber múltiplos eventos de outras tarefas



## Queue Sets

• Se estes eventos tiverem características diferentes (uns apenas notificam, outros enviam um byte, outros enviam um buffer de dados, etc), você não pode usar apenas uma Queue ou semáforo para receber estes eventos.



### Queue Sets

 Padrão de projeto comum usado nestes casos é criar uma estrutura para representar estes eventos contendo o seu ID e um ponteiro para os dados do evento:

```
typedef struct
{
    int id;
    void *data;
} AppEvent;
```



• Dentro da tarefa, bloqueamos em uma Queue esperando pelo evento, tratando o evento recebido de acordo com seu ID:

```
void vTaskEvent(void * pvParameters)
   AppEvent event;
    for(;;)
        xQueueReceive(eventQueue, &event, portMAX DELAY); /* wait event */
        switch(event.id) {      /* handle event */
            case EVENT KEY:
                processEventKey(event.data);
                break;
            case EVENT PRINTER:
                processEventPrinter();
                break;
            case EVENT_DISPLAY:
                processEventDisplay();
                break;
```



## Queue Sets

- Com **Queue Sets**, é possível fazer com que uma tarefa possa ficar *blocked* esperando por múltiplos semáforos e/ou Queues ao mesmo tempo
- Para usar esta funcionalidade, é necessário:
  - Criar uma Queue Set com a função xQueueCreateSet();
  - Agrupar semáforos e Queues com a função xQueueAddToSet();
  - Bloquear esperando pela recepção de um destes elementos com a função xQueueSelectFromSet().



## Queue Sets

• Neste caso, o exemplo ficaria:

```
void vTaskEvent(void * pvParameters)
   xQueueSetMemberHandle xActivatedMember;
    xQueueSetHandle xQueueSet;
    unsigned char key;
    /* create queue set */
    xQueueSet = xQueueCreateSet(EVENT MAX);
    /* add queues to queue set */
    xQueueAddToSet(xQueueKey, xQueueSet);
    /* add semaphores to queue set */
    xQueueAddToSet(xSemaphoreDisplay, xQueueSet);
    xQueueAddToSet(xSemaphorePrinter, xQueueSet);
    for(;;)
```



## Queue Sets

(continuação)

```
for(;;)
    { /* wait event */
        xActivatedMember = xQueueSelectFromSet(xQueueSet, portMAX DELAY);
        /* handle event */
        if(xActivatedMember == xQueueKey) {
            xQueueReceive(xActivatedMember, &key, 0);
            processEventKey(key);
        else if(xActivatedMember == xSemaphoreDisplay) {
            xSemaphoreTake(xActivatedMember, 0);
            processEventDisplay();
        else if(xActivatedMember == xSemaphorePrinter) {
            xSemaphoreTake(xActivatedMember, 0);
            processEventPrinter();
```



## Queue Sets

- Entretanto, a primeira solução tem as seguintes vantagens:
  - A implementação com Queue Sets usa mais memória RAM, já que precisamos criar uma queue ou semáforo para cada tipo de evento;
  - O código fica maior, ocupando mais espaço em flash;
  - Consome mais ciclos de CPU, já que o fato do kernel precisar varrer uma queue set leva mais tempo do que varrer uma simples Queue.
- A principal motivação para o uso deste recurso da API é a migração de aplicações para o FreeRTOS, já que outros OS têm uma função que bloqueia em múltiplos objetos do kernel.



## Low-power Tickless RTOS

- Nas aplicações de baixo consumo de energia, o sistema deve ficar no modo de menor consumo possível caso nenhuma outra tarefa do sistema esteja pronta para execução.
- Entretanto, o sistema continua acordando a cada tick do sistema.
- Uma solução é usar o <u>Low-power tickless RTOS</u>. Com esta funcionalidade habilitada, o kernel desliga a interrupção do tick durante todo o tempo em que não existir nenhuma tarefa pronta para execução, mantendo a aplicação o máximo de tempo possível em modo de baixo consumo de energia.

### Queue Sets

• Pode ser criado com a função xEventGroupCreate():

```
EventGroupHandle t xEventGroup;
  /* Tenta criar o grupo */
  xEventGroup = FRTOS1 xEventGroupCreate();
  /* Grupo criado com sucesso? */
  if( xEventGroup == NULL )
      /* Erro ao criar o Event group por falta de heap. */
  else
      /* Event group criado com sucesso. */
```



### FreeRTOS versão 8.0.0

• Liberada dia 19/02/2014

- Introduziu os Event Groups.
  - Agrupa bits (Event Bits) em grupos (Event Groups),
     que podem ser usados como mecanismo de sincronização (notificação) entre tarefas.

## **Event Group**

• Pode ser criado com a função xEventGroupCreate():

```
EventGroupHandle t xEventGroup;
  /* Tenta criar o grupo */
  xEventGroup = FRTOS1 xEventGroupCreate();
  /* Grupo criado com sucesso? */
  if( xEventGroup == NULL )
      /* Erro ao criar o Event group por falta de heap. */
  else
      /* Event group criado com sucesso. */
```



## **Event Group**

 Nº de bits (flags) do grupo será 8 se configUSE\_16\_BIT\_TICKS for definido em 1

• Serão 24 bits se configUSE\_16\_BIT\_TICKS for 0



## **Event Group**

• Espera pelo bit é definida com a função xEventGroupWaitBits ():

### Event Group

• A tarefa fica no estado *blocked* esperando por uma mudança em um dos bits com a função xEventGroupWaitBits():

```
#define BIT_2 (1 << 2)
void task1(void *pvParameters)
    xEventGroup = (EventGroupHandle_t) pvParameters;
    EventBits t uxBits;
    for (;;) {
        /* Aguarda o bit ser setado */
        uxBits = FRTOS1_xEventGroupWaitBits(xEventGroup, BIT_2, pdTRUE,
                                      pdFALSE, portMAX DELAY);
        /* bit setado, faça algo! */
                                                                   17
```



# Exemplo de xEventGroupWaitBits()



### Cont. do exemplo:

```
if( ( uxBits & ( BIT_0 | BIT_4 ) ) == ( BIT_0 | BIT_4 ) )
    /* xEventGroupWaitBits() returned because both bits were set. */
else if( ( uxBits & BIT 0 ) != 0 )
    /* xEventGroupWaitBits() returned because just BIT 0 was set. */
else if( ( uxBits & BIT 4 ) != 0 )
    /* xEventGroupWaitBits() returned because just BIT 4 was set. */
else
    /* xEventGroupWaitBits() returned because xTicksToWait ticks passed
    without either BIT 0 or BIT 4 becoming set. */
```

### Event Group

• Outra tarefa pode setar um bit com a função xEventGroupSetBits():

```
void task2(void *pvParameters)
    xEventGroup = (EventGroupHandle t) pvParameters;
    EventBits t uxBits;
    for (;;) {
        /* Espera por um pacote de dados da rede */
        rx_package();
        /* Trata o pacote */
        handle package();
        /* Notifica que recebeu pacote */
        uxBits = FRTOS1_xEventGroupSetBits(xEventGroup, BIT_2);
                                                                20
```



### Diferença entre Event Groups e Queue Sets

 Várias tarefas podem ser "acordadas" com um único bit de um Event Group

 Apenas uma tarefa será "acordada" quando o evento acontecer

• Event Group é mais leve



### Cortex M e o FreeRTOS

• http://www.freertos.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html



# Arquivo de config.

http://www.freertos.org/a00110.html



## Evolução do FreeRTOS:


http://www.freertos.org/History.txt



# Touch Sensing Interface

## Capacitância numa PCB

•  $C = (k\epsilon_0 A) / d$ 



- k é a constante dielétrica do material que separa as placas condutoras
- $\varepsilon_0$  é a permissividade do espaço livre (8.85 × 1012 F/m)



# Capacitância numa PCB

- Considerações:
  - O objeto a ser detectado (o dedo) forma uma das placas do capacitor, enquanto a outra placa é formada pelo eletrodo na PCB.
  - Quanto maior o objeto a ser detectado, maior será a placa do capacitor correspondente e maior será a mudança na capacitância
  - Eletrodos maiores têm maior sensibilidade



# Capacitância numa PCB

- Considerações:
  - Espessura do dielétrico tem um impacto direto na sensibilidade. Quando mais próximo estiver o dedo do eletrodo, maior a mudança na capacitância
  - Capacitâncias parasitas no circuito do eletrodo se somam e podem dificultar a detecção da aproximação do objeto



# Ver documentação

- AN3863: Designing Touch Sensing Electrodes
  - Electrical Considerations and Recommended Layout
     Patterns

- KLQRUG: Kinetis L Peripheral Module Quick Reference (A Compilation of Demonstration Software for Kinetis L Series Modules)
  - Chapter 10 Touch Sense Input (TSI) Module




# Sensor de toque


• Solução de sensor de toque inclui uma superfície plana coberta com um isolante

• O circuito do sensor processa os sinais para identificar se ocorreu um toque

## Sensor de toque

 Quando o sistema mede as mudanças de capacitância no circuito para identificar o toque, o sistema é chamado de sensor capacitivo de toque









# Circuitos de detecção de toque

- Método RC mede o tempo de carga do capacitor através de um resitor de alto valor  $1M\Omega$ 
  - Método simples, mas não é tão robusto




## Touch Sensing Interface

- Método da carga e descarga
  - Cria uma onda triangular, que apresenta um determinado valor pico a pico ou delta



## Touch Sensing Interface

- Utiliza um oscilador interno como referência
  - Oscilador interno com capacitor fixo, para acompanhar os mesmos desvios de temperatura e tensão





## Touch Sensing Interface

### Recursos

- Suporta até 16 eletrodos externos
- Detecção das alterações de capacitância dos eletrodos com limitares superior e inferior programáveis
- Gatilho de varredura configurável por hardware ou software
- Detecção automática da capacitância do eletrodo através de todos os modos de operação
- Capacidade de acordar o MCU dos modos low power



## Touch Sensing Interface

- Características
  - Não precisa de componentes externos
  - Arquitetura de 1 pino por eletrodo
  - Imune às variações de temperatura de voltagem
  - Número de varreduras pode ser ajustado para tempo de resposta mais rápido ou maior resolução, até 4096 ciclos



# Touch Sensing Software




## Touch-Sensing Software V. 3.1


- Suporta Kinetis K e L, S08, ColdFire V1 e Coldfire+
- Aplicações de example para placas Tower, KwikStik e Freedom
- Integração com MQX
- Integração com Processor Expert
- Advanced Filtering and Integrating Detection (AFID)
- TSI Noise mode
- Tolerante a água
- Eletrodos de proximidade e de blindagem
- Decodificador analógico



### FRDM-KL25Z com TSS


Analog Slider Electrode





### FRDM-KL25Z com TSS


AN4637 mostra como usar o método GPIO





### TSS com a TSI

#### Xtrinsic Touch-Sensing Software (TSS) Library



Overview Documentation

Downloads

**Training & Support** 

#### Application Notes

Xtrinsic touch-sensing software (TSS) Suite, is an innovative touch-sensing software library offers differentiated features such as water tolerance, noise detection and touch detection algorithm for reduced false touches under electrical noise

Robustness and flexibility adds value to targeted Freescale silicon. The TSS 3.1 free software library supports a unified API for ARM®Cortex™-M0+, ARM® Cortex™ -M4, ColdFire+ and HCS08 MCU platforms and different capacitance measurement algorithms.

#### **Features**

- Support for Kinetis K, Kinetis L, S08, ColdFire V1, and
- Example applications for Tower, KwikStik and Freedom boards
- MQX integration
- Processor Expert integration
- Advanced Filtering and Integrating Detection (AFID)
- TSI Noise mode
- Water tolerant
- Proximity and shielding electrode(s)
- Analog decoder

#### Related Software and Tools

TWRPI-ROTARY: Capacitive Touch Rotary Plug-In for the Tower System


FRDM-KE02Z40M: Freescale Freedom Development Platform for Kinetis KE02 MCUs

FRDM-KE04Z: Freescale Freedom Development Platform for the Kinetis KE04 MCUs

#### More -

#### Benefits

- Touch added to one-chip solution to reduce overall system cost and size
- Improved touch detection algorithm for reduced false touches under electrical noise
- Enables over 1,000 Freescale 8-bit and 32-bit MCUs as touch



#### **Supported Devices**

- MCF51.JM: Flexis 32-bit V1 ColdFire USB Microcontroller
- + ColdFire+ MCUs
- + Touch Sensors
- S08P: 8-bit 5V EEPROM with TSI MCUs
- + K1x Baseline MCUs
- K30 100: Kinetis K30 Segment LCD 100 MHz MCUs

- ± K6x Ethernet Crypto MCUs
  - K70 120: Kinetis K70 Graphic LCD 120/150 MHz MCUs
- # Kinetis I Series MCUs

#### **Featured Documentation**

AN3863: AN3863, Designing Touch Sensing Electrodes - Application Notes

#### **Download Now**



#### Download TSS 3.1

Xtrinsic touch-sensin software (TSS) Suite

#### Featured Training & Events

#### On-Demand Training

Kinetis L Series Tutorial - Touch-Sensing with Processor Expert

Convert Your Freescale 8-bit MCU into a Smart Touch Sensor

#### **Featured Product**



#### **CRTouch**

Enables resistive touch screens to handle basic gesture recognition

#### **Featured Partners**

Pounce Consulting

#### Featured Video



MCU-Based Capacitive Touch Sensing Demonstrations


(03:18 min)






### FRDM-KL25Z com TSS e TSI

AN4330 mostra como usar o método TSI no TSS







### Trabalho

 Implementar na FRDM-KL25Z uma aplicação no FreeRTOS com TSS no modo TSI