
<u>Controladores Lógicos</u> <u>Programáveis</u>

- 1. Histórico
- 2. Anatomia do CLP
- 3. Princípio de Funcionamento
- 4. Programação dos CLPs
- 5. Redes de CLPs
- 6. CLPs no Nosso Laboratório


1. Histórico

- · Originalmente os Painéis de Relés (Relay Sequencers)
 - · Programação hardwired
 - Acondicionamento dos painéis
 - Críticos para a Indústria Automobilística
- Controlador Lógico Programável
 - Surgido em 1968 na Divisão de Hidramáticos da GM
 - · Substituição aos Painéis de Relés
 - · Nomenclatura: CLP, PLC, CP etc.
- Um CLP é um computador de pequeno porte, autocontido e robusto projetado para controlar processos no ambiente industrial.



 Cada CLP contém um microprocessador programado para dirigir os terminais de saída de uma maneira especificada, com base dos valores dos terminais de entrada.

2. Anatomia de um CLP




[Figura 12.13 – p. 522]


- · Fonte de Alimentação
- · Processador (CPU)
- · Memória de Programa
- · Memória de Dados
- · Módulos de entrada e saída
- Podem ser construídos no CLP ou módulos de plug in separados
- · Barramento do CLP

Entradas e Saídas Discretas


- · Módulos de Entrada Discreta
 - · 240 Vac, 120 Vac, 24 Vdc ou 5 Vdc.




- · Módulos de Saída Discreta
 - · Alimentam lâmpadas, relés, pequenos motores etc.



Entradas e Saídas Analógicas



(a) Analog input module




- (b) Analog output module
- Módulo de Entrada Analógica
 - Contém conversores A/D
- · Módulos de Saída Analógica
 - · Contém conversores D/A
- · Entradas e Saídas Analógicas Especializadas
 - · Módulo de Termopar
 - · Módulo de Controle de Movimento
 - · Módulo de Comunicação
 - · Módulo de Contador de Alta Velocidade

3. Princípio de Funcionamento


- Execução, por parte da CPU de um programa denominado Executivo
 - O Sistema Operacional do CLP
- · O Executivo realiza ciclicamente
 - Leitura das Entradas e respectiva armazenagem na Memória Intermediária de Entrada (MIE)
 - Execução do programa de controle do usuário
 - Atualização das Saídas com base nos valores da Memória Intermediária de Saída (MIS)
- · Ciclo de Varredura ou Scanning
 - · Diferença entre um CLP e um Relay Sequencer
- Quebras do ciclo de varredura por mecanismos de Interrupção ou Watchdog

Ilustração do Ciclo de Varredura

· Ligações e Programa



· Execução das Etapas




4. Programação de CLPs

- De maneira geral, o programa do CLP é um conjunto de expressões booleanas.
- As expressões são avaliadas uma a uma seqüencialmente a cada ciclo de varredura, e o resultado correspondente é armazenado na memória intermediária do CLP.
- Ao terminar a avaliação, a parte da memória intermediária correspondente às saídas (MIS) é copiada nas saídas.
- Linguagens de programação do CLP (Norma IEC 1131-3)
 - · Linguagens Gráficas
 - Diagramas de Funções Seqüenciais (Sequential Function Chart – SFC)
 - Equivalente ao Grafcet
 - Diagramas de Contatos (Ladder Diagram LD)
 - Diagramas de Blocos de Funções (Function Block Diagram – FBD)
 - Linguagens Textuais
 - Lista de Instruções (Instruction List IL)
 - Texto Estruturado (Structured Text ST)


5. Redes de CLPs

· Redes de Equipamentos em ambientes industriais




- · Nível de Informação
 - · Redes não deterministas
 - · Exemplo: Ethernet.
- · Nível de Controle
 - · Redes deterministas
 - · Sistema Token.
 - Exemplos: *Control Net* (Allen Bradley), *ALNET* (Altus) etc.

- · Nível de Dispositivo
 - · CLP sem/com redes de dispositivos



· Conexão de equipamentos em redes de dispositivos



- · Sistemas Pooling, Mudança de Estado ou Strobe.
- · Exemplos: Device Net, Profibus e Fieldbus.

6. CLPs no Nosso Laboratório

- · Piccolo da Altus
- · TP 02 da Weg
 - · Quais os CLPs e módulos?
 - · Características Técnicas
 - Anatomia
 - Funcionamento
 - Programação
- · Trabalho!