

Introdução a Sistemas de Controle Digital e Modelagem de Sistemas no Tempo Discreto

Prof. Nilo Rodrigues

Sistemas de Controle e Automação




 Os sistemas de controle analógicos utilizam circuitos elétricos e eletrônicos para implementar as funções de controle.





 Os sistemas de controle digitais utilizam computadores associados a conversores AD/DA para implementar as funções de controle.






- Os primeiros sistemas de controle digital utilizavam computadores de grande porte que ocupavam bastante espaço.
- Com o desenvolvimento dos microcomputadores (~1970), os sistemas físicos passaram a ser controlados por computadores pessoais, instalados junto à planta.
- O computador digital pode executar duas funções:
 - Supervisão (externa à malha de realimentação);
 - ❖ Controle (interna à malha de realimentação).
- As funções de transferência, representando compensadores construídos com componentes analógicos são agora substituídas por cálculos do computador digital que imitam o compensador físico.




- O uso de computadores digitais apresenta algumas vantagens:
 - Redução de custo;
 - Flexibilidade para fazer mudanças no projeto;
 - Imunidade a ruído.
- Como a principal função do computador digital é controlar o processo de interesse, sua posição na malha de controle é em substituição ao compensador analógico.





 A conversão digital-analógica é simples e efetuada de forma instantânea, através da soma de tensões elétricas ponderadas com os pesos 1, 2, 4, ..., 2ⁿ.




110 **>** 6 volts



- A conversão analógica-digital, por outro lado, é um processo de duas etapas e não é instantâneo. Inicialmente o sinal analógico é convertido em um sinal amostrado e depois transformado em uma seqüência de números binários.
- Taxa mínima de amostragem: Deve ser pelo menos duas vezes a banda passante do sinal, ou ocorrerá distorção (freqüência de Nyquist)
- O sinal analógico é amostrado em intervalos periódicos e mantido constante durante o período de amostragem pelo segurador de ordem zero (z.o.h) que produz uma aproximação do sinal analógico na forma de degraus.
- Seguradores de ordem superior geram formas de onda mais complexas e mais exatas entre os instantes de amostragem.





- Para converter o valor amostrado em um número binário, a faixa dinâmica de valores de tensão do sinal analógico é dividida em níveis discretos, e a cada nível é atribuído um número binário (quantização).
- Diferença entre níveis de quantização: $M/2^n$




- Erro de quantização: Note que haverá um erro associado a cada valor analógico digitalizado, exceto nas tensões que correspondem aos limites da quantização.
- O processo de quantização faz o arredondamento das tensões analógicas para o nível mais próximo, logo o erro de quantização máximo será metade da diferença entre os níveis de quantização.

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{M}{2^n} = \frac{M}{2^{n+1}}$$

 A segunda etapa da conversão analógica-digital é associar a cada nível de quantização um número binário e a partir de então enviar o sinal ao computador digital via interface de dados.






- Ao substituir o controlador analógico, o computador passa a operar com uma aproximação do sinal analógico quantizada em amplitude.
- Ao analisar sistemas de controle discretos com realimentação, a taxa de amostragem terá impacto direto nas características de estabilidade e resposta transitória.




5

- O fato de os sinais serem amostrados e retidos com valor constante em intervalos especificados faz com que o desempenho do sistema se altere ao mudar a taxa de amostragem.
- Iremos modelar o computador digital representado por um amostrador e um segurador de ordem zero. Neste processo, a transformada de Laplace se torna incômoda e precisamos substituí-la pela transformada z.
- Um sinal pode ser amostrado utilizando uma chave com ciclo de abertura e fechamento em intervalos constantes.





 Uma outra opção de amostragem é utilizar o produto da forma de onda no domínio do tempo por uma função de amostragem formada por uma seqüência de pulsos de amplitude, largura e freqüência constantes.





 A forma de onda no domínio do tempo amostrada é dada por:

$$f_{T_W}^*(t) = f(t)s(t) = f(t)\sum_{k=-\infty}^{\infty} u(t-kT) - u(t-kT-T_W)$$

 Aplicar a transformada de Laplace diretamente na equação acima não é simples. Uma simplificação pode ser feita se admitirmos que a largura uniforme dos pulsos é pequena em comparação ao período de forma que a função possa ser considerada constante durante o intervalo de amostragem.

$$T_W \ll T$$
 $f(t) \approx f(kT)$



Então, para uma largura de pulso pequena:

$$f_{T_W}^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT)[u(t-kT)-u(t-kT-T_W)]$$

 Aplicando a Transformada de Laplace, fazendo uso da propriedade da função transladada:

$$F_{T_{W}}^{*}(s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) \left[\frac{e^{-kTs}}{s} - \frac{e^{-kTs - T_{W}s}}{s} \right] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) \left[\frac{1 - e^{-T_{W}s}}{s} \right] e^{-kTs}$$

• O termo $e^{-T_W s}$ pode ser expandido em série e simplificado para T_W pequeno:

$$e^{-T_W s} = 1 - T_W s + \frac{(T_W s)^2}{2!} - \dots \cong 1 - T_W s$$



Logo:

$$F_{T_W}^*(s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) \left[\frac{1 - 1 + T_W s}{s} \right] e^{-kTs} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) T_W e^{-kTs}$$


 Aplicando a Transformada Inversa de Laplace e fazendo uso novamente da propriedade da função transladada:

$$f_{T_W}^*(t) = T_W \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) \delta(t - kT)$$

 O resultado da amostragem com pulsos retangulares pode ser visto como uma série de funções impulso das quais a área é o produto da largura do pulso retangular pela amplitude da forma de onda amostrada.




 O amostrador pode ser modelado por dois blocos: o primeiro representando um amostrador ideal que não depende das características da forma de onda de amostragem e o segundo dependente da largura do pulso de amostragem.



Modelagem do Segurador de Ordem Zero

 O segurador de ordem zero tem a função de reter o último valor amostrado da forma de onda.



Se admitirmos um amostrador ideal (T_W = 1), a função f*(t) é representada por uma seqüência de funções impulso. O segurador de ordem zero fornece uma seqüência de funções degrau, cuja amplitude é f(kT).



Modelagem do Segurador de Ordem Zero

- Sabemos que a função de transferência de qualquer sistema linear é igual à Transformada de Laplace da resposta ao impulso.
- Como um impulso único do amostrador resulta em um degrau durante o intervalo de amostragem, a transformada de Laplace deste degrau de saída é a função de transferência do segurador de ordem zero.
- Usando um impulso aplicado no instante zero, a transformada do degrau resultante que inicia em t = 0 e termina em t = T é:

$$G_h(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$



Na próxima aula...

Transformada Z

Prof. Msc. Nilo Rodrigues

