# 南昌大学物理实验报告

课程名称:		普通物理实验	(2)
实验名称:	热电	且偶的定标与温度	<b>麦的测量</b>
学院:	理学院	专业班级:	物理学 151 班
学生姓名:	黄泽豪	学号:	5502115014
实验地点:	B512	座位号:	13
实验时间:	第八周	月星期五下午三点	<u>点四十五开始</u>

### 【实验目的】

- 1.学习使用电势差计测定温差电动势
- 2.掌握热电偶定标曲线的绘制规则
- 3.学习用直线拟合方法处理实验数据

## 【实验仪器】

热电偶、杜瓦瓶、温度计(两支)、直流电势差计、EH-3 数字化热血实验 仪、槽式加热器

## 【实验原理】

温度是表征热力学系统冷热程度的物理量,温度的数值表示法叫温标。常用的温标有摄氏温标、华氏温标、热力学温标。

温度会使物体的某些物理性质发生改变。一般来讲,任一物质的任一物理性质只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可以用它来标志温度,也即制作温度计。常用的温度计有水银温度计、酒精温度计、热电偶温度计等。

将两种不同的金属焊接到一个回路中,如果使它们处于两个不同的温度环境下,则回路中就会出现一个通常不为零的电动势,这个电动势称为温差电动势,产生这个温差电动势的金属回路称为温差电偶或热电偶。

热电偶的温差电动势主要取决于所选用的材料和两个接触点的温度,但材料中所含的杂质和加工工艺过程也会对它产生一定的影响。因而,由同样的两种材料组成的热电偶,对于它们的温差电动势与温度的关系可能并不完全相同。所以对于每一支焊好的热电偶温度计,都应先进行分度定标,即测定出温差电动势与温度间的确定关系,然后才能用它来测量温度。


两种不同的金属互相接触时,在它们的接触面上产生一个接触电势差(珀耳贴电动势);同一种金属两端处于不同的温度下也会产生一个电势差(汤姆孙电动势)。热电偶所产生的温差电动势是这两种电动势之和,与温度有关。可以把温差电动势 $\varepsilon$ 与温度 T 的关系写成  $\varepsilon = f(T-T_0)$ .此式不是严格的线性关系,可将其展开为无穷级数

$$\varepsilon = a + b(T - T_0) + c(T - T_0)^2 + \cdots$$
(1)

式中 $T_0$ 是恒温端(亦称冷端)的温度,T是另一端(即工作端)的温度。若选取 $T=T_0$ 时, $\varepsilon=0$ ,可得 $\alpha=0$ ,式(1)应写成

$$\varepsilon = b(T - T_0) + c(T - T_0)^2 + \cdots$$
(2)

式中 b、c 等是与组成该热电偶的材料等因素有关的系数。对于一支做好的热电偶,当其冷端温度  $T_0$  固定时,温差电动势  $\varepsilon$  仅仅是工作端温度 T 的函数,可用实验方法确定出二者的函数关系(或定出 b、c 等系数)。根据其温差电动势  $\varepsilon$  的值来测定温度 T,热电偶的结构示意如图 26-1 所示。



## 【实验内容及步骤】

1.测定温差电动势,绘制定标曲线。


热电偶的分度一般是这样进行的,将热电偶的冷端放置在冰水混合物中,工 作端的温度就是 $T_0 = 0$ °C(如将冷端置入室温下的某种液体内,则可用水银温度 计测出其温度 $T_0$ );将热电偶的工作端置入油中或其他温度较高又可调节的环境 中,用温度计测出一系列高低不同的温度点T,同时用电势差计分别测出相应的 温差电动势 $\varepsilon_i$ ; 绘制出 $\varepsilon_i$  曲线,即完成热电偶的分度。如果热电偶的工作端 温度需要到几百度以上,则常将其工作端置入各种正在熔化或正在凝固过程中的 某种纯金属液体中,则工作温度T就是该金属的熔点或凝固点,可视为已知温度。

电势差计见图 26-2, 使用方法为:

- (1) 插上电源,打开箱后侧电源开关,把倍率开关 $S_i$ 从"断"旋到所需倍 率, "测量—输出"开关 $S_2$ 置于"测量"位置,调节"调零"旋钮,使检流计 指针指零。
- (2) 扳键开关S,扳向"标准"(注意:扳键要向前推到底不松手),调节 "工作电流调节"旋钮,使检流计指零。
- (3) 将热电偶按极性接入"未知"端钮(注意: 热电偶红线接"+"极,黑 线接"-"极),扳键开关S,扳向"未知",调节三个测量盘 $(\times 10, \times 1, \times 0.1)$ ,使 检流计指零,被测电压(势)为测量盘读数与倍率乘积。
  - (4) 使用完毕后,倍率开关 $S_1$ 置于"断"位置,并切断电源。

#### 【实验步骤】

- (1) 按图 26-3 连接电路, 检查无误后通电预热。
- (2) 将电势差计预热到待用




- (3)通过 EH-3 数字化热学实验仪,调节好工作端的温度待其稳定后,从电势差计上读取相应的温差电动势(注意,在测量时先让工作端按选定温度点依次升高温度;然后再依次降低温度,并在选定温度点测量其他温差电动势)。
- (4) 在坐标纸上作出 $\varepsilon-\tau$ ( $\tau=T-T_0$ )图线。用最小二乘法(直线拟合)求出热电动势 $\varepsilon$ 与温差 $\tau$  的关系 $\varepsilon=b\tau$ ,并以此关系为依据,对热电偶温度计进行标定。
- (5) 根据 $\varepsilon = b\tau$ 算出此热电偶温度计所测沸水的温度值(实验中先测出沸水的温差电动势),并与标准值比较。

## 【数据处理】

$t_i / {^{\circ}C}$	40	50	60	70	80	90	100
$\varepsilon_{i\uparrow}$ / mV	0.888	1.229	1.614	2.079	2.576	3.16	3.242
$\varepsilon_{i\downarrow}$ / mV	0.759	1.178	1.581	2.039	2.54	3.031	3.189
$-\frac{-}{\varepsilon}$ /mV	0.8235	1.2035	1.5975	2.059	2.558	3.0955	3.2155

表中, $t_i$ 是选定温度点, $\epsilon_t$ 是升温过程中对应 $t_i$ 温度点的温差电动势, $\epsilon_t$ 是升温过程中对应 $t_i$ 温度点的温差电动势, $\epsilon_i = (\epsilon_{i\uparrow} + \epsilon_{i\downarrow})/2$ 



使用 Excel 拟合可得  $\varepsilon = 0.0426t - 0.9012$ 

当沸水温度 $t_{\text{sc}} = 100$ °C时, $\varepsilon = 3.2155$ mV,用上式求得 $t_{\text{fg}} = 96.64$ °C

## 【思考题】

1. 如果实验中热电偶"冷端"不放在冰水混合物中,而直接处于室温或空气中,对实验结果有什么影响?

答: 热电偶的"冷端"所对应的 $T_0$ 的温度值可能会变化,这时测出的热电动势就不是 $T-T_0$ 所对应的值了。

2. 在实验过程中,为了测量准确,应特别注意哪些方面?

答:温度计的下端与热电偶的"热端"需尽量挨在一起;电势差计应勤校准、快测量。

3. 简述杜瓦瓶内水温为何要保持均匀。

答: 热电偶的 "冷端" 所对应的 T<sub>6</sub> 的温度值需要保持不变,只有杜瓦瓶内水温保持均匀,温度值才能保持不变。

4. 确定热电偶的温差电动势与温度的关系。

答:  $\varepsilon = bT - C$ , 其中  $C = bT_0$ 。

#### 【误差分析】

- 1. 温度计测得的温度可能与热电偶的"热端"温度不同,使测得的热电动势不准确。
- 2. 水升温过快,在读数时,水温已经升高或降低了一些,测得的热电动势可能不准确。

### 【实验结果分析与小结】

1.实验改进建议:①实验中,温度计测得的温度很可能不是热电偶"热端"的温度,可用橡皮筋将温度计和热电偶捆在一起,减小温度计测出来的温度与热电偶上的温度差。②实验中,需要用手举着温度计和热电偶,使其不与电饭锅底接触,但是用手举着它们很不稳定,而且手也容易累,假如用架子把它支撑起来,

即可以使它更加稳定,也可以腾出手来控制电势差计。支撑的方法有很多,可以用试管架夹着,也可以利用电饭锅盖上的孔直接固定在电饭锅盖上。

- 2.因为水的温度一直在变化,所以实验测得的热电动势一定会存在误差,且 在温度升高时测得的热电动势一定会大于真实值,而温度降低时测得的热电动势 一定会低于真实值,取两者平均值作为每个温度所对应的的热电动势可大大降低 误差。这种方法在用静态法测杨氏模量的时候也有使用这种方法。
- 3.实验过程中,水降温的速度与升温速度比起来要慢上许多,所以可以通过添加常温水的方法让水温迅速降低,但需要注意的是,每次加完水后都需要搅拌锅内的液体,使水温保持均匀,这样才能使读数更加准确。

## 【原始数据】(见下页)

b t	南	昌大	学物	理实	<b>会验</b>	报告	
学生姓名:	清東 学	号: 5502115	1014年東班	E级: 4549	し」 班级编	号:	
实验时间:							
ti /2	60	70	80	90	100	40	to
Eil/mv	1.614	2.079	2.576.	3.160.	3.242	0.888	1.229
2i V/mV	1.581.		2540.		3.189	6739.	1.178.
						En	20
					1	· /	
	=		19			600	
11000							2
*		10000					
				,			
1							
					8 V		
1							