VRS 2. Cvičenie

1. Príprava na prácu na cvičení

- Vytvoriť si účet na github.com
- Stiahnúť si a nainštalovať Githb Desktop z desktop.github.com
- Vytvoriť si embedded C projekt s názvom vrs_cv2, pričom ako HW bude zvolená nie vývojová doska ale MCU STM32L152RE a interfejs na debugovanie bude STLink

2. Práca s GPIO registrami

- Oboznámte sa s registrami GPIO z referenčného manuálu pre STM32L152RE MCU
- Aké registre máme na nastavenie funkcie GPIO a aké na samotnú prácu s GPIO?
- Nezabúdajte, že pre každou prácou s perifériou MCU je potrebné túto perifériu spustíť. Nateraz vám stači vedieť, že príslušnú GPIO perifériu (v tomto prípade GPIOA)
 spustíte
 následovne

RCC AHBPeriphClockCmd(RCC AHBPeriph GPIOA, ENABLE);

1. Úloha

Na pine PA5 máme pripojenú zelenú LED. Na to aby sme túto LED mohli ovládať potrebujeme nastaviť príslušnú GPIO perifériu a jej príslušný port následovne:

GPIO mode => OUT
Output type => PushPull
PullUp PullDown => UP
GPIO speed => 40MHz

Nezabúdajte, že chcete nastaviť príslušný pin daného portu tak, aby ste neovplyvnili nastavenie ostatných pinov daného portu!

Projekt komitnite.

Samozrejme, že LED budeme chcieť aj zapnúť, vypnúť alebo prepnuť jej stav. Na toto sa dá použiť buď prístup pomocou dátoveho registru ODR, alebo register pre atomárny prístup BSRR, v prípade definíce v stm32l1xx.h je tento rozdelený na dve časti BSRRL - tu sa nastavuje pin a BSRRH - tu sa nuluje pin.

Vyskúšajte si v hlavnej slučke Vášho programu každý spôsob nastavenia a zhodenia pinu pomocou krokovania aplikácie. Sledujte stavy registrov príslušnej GPIO periférie a robte si screenshooty zmien týchto stavov. Po odskúšaní každého spôsobu ovládania LED komitnite projekt.

- Zapnutie/Vypnutie LED pomocou ODR
- Zapnutie/Vypnutie LED pomocou BSRR
- Prepínanie stavu LED pomocou ODR

Projekt komitnite.

2. Úloha

Na pine PC13 máme pripojené tlačidlo, ktorého stavy chceme snímať. Nastavenia periférie bude v tomto prípade následovné:

GPIO mode => IN
Output type => PushPull
PullUp PullDown => NOPULL

Nezabúdajte, že chcete nastaviť príslušný pin daného portu tak, aby ste neovplyvnili nastavenie ostatných pinov daného portu!

Projekt komitnite.

V prípade vstupov sa využíva prístup pomocou dátoveho registra IDR. Definícia tohto registru je v stm32l1xx.h. V hlavnej slučke si vyskúšajte sledovania stavu toho pinu pomocou registra IDR. Vytvorte si premennú BUTTON, ktorá bude odzrkadlovať stav tlačidla, teda ak je stalčené bude táto premenná mať hodnotu 1 inak 0.

Stlačte tlačidlo a pozrite si IDR register, urbote jeho screenshot. Toto iste opakujte keď je tlačidlo uvolnené.

3. Úloha

Vytvorte program, v ktorom bude blikať LED vo Vami vybranom intervale, tak aby bolo blikanie viditeľné. Na časovanie môžete použiť for cyklus.

Projekt komitnite.

Vytvorte program, ktorý bude sledovať stav tlačidla a tento stav bude zobrazovať na LED.

Projekt komitnite.

Vytvorte program, ktorý po každom stlačení tlačidla zmení stav LED (zo svieti na nesvieti a naopak). Nezabudnite, že stlačenie tlačidla znamená, že tlačidlo prejde stavmi z 0 - 1 - 0.

Taktiež si je dobre uvedomiť, že počas stlačenia tlačidla nastávajú prechodové deje zákmitu kontaktu a preto treba ošetriť aj tento problém. Google je tu pre Vás.

Projekt komitnite.

Záver.

Vypracujte zadanie v písomnej forme a zaveste to na Github, alebo zdielajte cez google docs.