Manual de Set de Instrucioines MRA CE4301: Arquitectura de Computadores

Versión de Documento 1

Índice general

1.	Intr	oducci	ión	1
	1.1.	Termi	nología	1
	1.2.	Descri	pción de Arquitectura	2
		1.2.1.	Registros	2
		1.2.2.	Set de instrucciones	3
2.	Con	ijunto	de instrucciones de MRA	4
	2.1.	Instru	cciones de control de flujo	4
		2.1.1.	Salto incondicional relativo	4
		2.1.2.	Salto incondicional indirecto	4
		2.1.3.	Salto condicional	5
		2.1.4.	Dirección relativa a PC	5
	2.2.	Instru	cciones de computación de enteros	6
		2.2.1.	Operaciones de enteros registro-registro	6
		2.2.2.	Operaciones de incremento y decremento de un registro por inmediato	7
		2.2.3.	Operaciones de desplazamientos por inmediato	7
	2.3.	Opera	ciones de multiplicación	8
	2.4.	Instru	cciones de acceso a memoria	8
		2.4.1.	Load/Store	8
	2.5.	Carga	de inmediato a registro	9
	2.6.	Espaci	io de extensión	9

	2.7.	Espacio de control	10
3.	Con	njunto de pseudo-instrucciones de MRA	11
	3.1.	Pseudo-instrucciones de control de flujo	11
		3.1.1. Salto incondicional relativo	11
		3.1.1.1. hlt	11
		3.1.1.2. nop	11
		3.1.2. Salto incondicional indirecto	12
		3.1.2.1. ret	12
		3.1.2.2. rst	12
	3.2.	Pseudo-instrucción de llamada a funciones	12
		3.2.0.1. blk	12
	3.3.	Pseudo-instrucciones de ALU	13
		3.3.0.1. mov	13
		3.3.0.2. neg	13
	3.4.	Pseudo-instrucción de carga de inmediato a registro	14
	3.5.	Pseudo-instrucciones almacenamiento en el $stack$	14
		3.5.0.1. psh	14
		3.5.0.2. pop	15
	3.6.	Pseudo-instrucciones RAW	15
		3.6.0.1. word	15
		3.6.0.2. hword	15

Capítulo 1

Introducción

Este documento describe la arquitectura MRA, la cual cubre todos los aspectos de sus sistemas.

Cualquier comentario acerca de decisiones de diseño tomadas por el equipo será formateado igual a este párrafo.

1.1. Terminología

Esta sección describe terminología usada para describir componentes del sistema.

- pc: program counter. Guarda la dirección de memoria de la instrucción que se está ejecutando.
- *lr: link register*. Guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción tras realizar el llamado a una función.
- sp: stack pointer. Guarda la dirección de memoria del tope de la pila.
- src: registro del cual se obtienen sus valores para ser operados.
- dest: registro en el cual se guarda el resultado de una operación.
- *immN*: valor inmediato, escalar, cuya representación binaria es de N bits.
- label: etiqueta que se coloca en el programa para designar un bloque.
- target: etiqueta a la cual se desea saltar.
- offset: cantidad de instrucciones que se desean saltar a partir del valor del pc.
- Comportamiento indefinido: corresponde a un estado donde no se tiene certeza de lo que pueda suceder.

1.2. Descripción de Arquitectura

El MRA es arquitectura de tipo RISC. Es *load/store*, ya que las operaciones de procesamiento de datos solo operan en el contenido del registro, no directamente en el contenido de la memoria.

Cuenta con campos de instrucciones uniformes y de longitud fija de 16 bits, para simplificar la decodificación de instrucciones.

El tamaño de una palabra es de 32 bits. Una media palabra se define de 16 bits.

1.2.1. Registros

MRA cuenta con 16 registros de propósito general, cada uno con 32 bits de ancho. Los registros de propósito general r1–r15 contienen valores que las instrucciones interpretan como una colección de valores booleanos o como enteros binarios sin signo o con signo en complemento a dos.

- El registro r0 está cableado directamente a cero.
- Los registros r1-r6 funcionan como registros temporales.
- Los registros r8-r11 corresponden a *scratch registers*, que son utilizados generalmente en la implementación de subrutinas.
- Como parte de la convención de llamada a subrutinas, los argumentos se pasan en los registros r12 y r13.
- En los registros r10 y r11 se almacenan los valores de retorno de subrutinas.
- El registro r14 funciona como puntero al *stack*. Es decir, almacena la dirección de memoria del valor en el *top* de la pila.
- El registro r15 está reservado como *link register*. Se encarga de guardar las direcciones de retorno tras el llamado a subrutinas. Almacena la siguiente instrucción después del llamado.

Los registros se definen de 32 bits por diversas razones. En primer lugar, registros de menor cantidad de bits limitarían la magnitud de los valores que se pueden operar. Adicionalmente, es el ancho adecuado para almacenar direcciones de memoria completas y así poder operarlas. Por el uso específico del ISA, los 32 bits son necesarios y suficientes para almacenar valores de píxeles en el formato RGBA que utiliza 4 bytes para su representación.

Por otro lado, debido a la convención de llamada definida, la cantidad óptima de registros en el ISA es de 16. Esto también se debe a que para facilitar la decodificación el número de registros debe ser una potencia de 2. Valores que cumplan esta condición y sean inferiores a 16 imposibilitarían implementar de manera correcta dicha convención y tener aún registros restantes para operar. Por el contrario, potencias de 2 mayores a 16 implicarían más bits en las decodificación de las instrucciones.

Los registros tienen los siguientes sinónimos:

31	0
r0 / zero	
r1 / t0	
r2 / t1	
r3 / t2	
r4 / t3	
r5 / t4	
r6 / t5	
r7 / t6	
r8 / s0	
r9 / s1	
r10 / s2 / o0	
r11 / s3 / o1	
r12 / a0	
r13 / a1	
r14 / sp	
r15 / lr	

1.2.2. Set de instrucciones

El orden de precedencia de los tipos de instrucciones se visualiza a continuación:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
		(offset	[11:4					00	000			offse	et[3:0]		BAL
	00	000			im	m4					1000	0000)			EXT
	im	$\overline{\mathrm{m4}}$						00	00010	0000	000					EXT
	S	rc			src/	\det					1000	0000)			MUL
	00	000			S	rc					0100	0000)			BIN
	00	000			im	m4					1100	0000)			SYS
	de	est				imm	4				1	0000	000			IMM
re	eg pa	ir		'		offse	t			co	ond		00	000		BCC
			•	off	set						11		d	.est		ADR
	sr	c1			sr	c2		C	pcod	le	0		d	.est		ALU
	(0000)	•		S	src	•	L	(01		d	.est		MEM
		imm!	5			00	000		S	(01		src_{i}	/dest		INC
		imm!	5			S	src		S	(01		d	est		SHI


Capítulo 2

Conjunto de instrucciones de MRA

El presente capítulo describe las instrucciones que forman parte del set de MRA.

2.1. Instrucciones de control de flujo

2.1.1. Salto incondicional relativo




La instrucción BAL realiza un salto incondicional relativo hacia la dirección de *label*. El tamaño máximo del salto es de $\pm 4 \text{KiB}$, o sea 2048 instrucciones.

Posibles permutaciones: 2^{12}

Uso:

bal <label>

2.1.2. Salto incondicional indirecto



La instrucción BIN realiza un salto incondicional indirecto hacia la dirección que contiene el registro ra.

Posibles permutaciones: 2⁴

Uso:

bin <ra>

2.1.3. Salto condicional

15	12	2 11	5 4	3 2 0	
	0000	offset[7:0]	condition	reg pair	
	4	7	2	3	
		label	01: BLT	Valid reg pair	
		label	10: BEQ	Valid reg pair	
		label	11: BNE	Valid reg pair	

Las instrucciones BEQ, BNE y BLT definen saltos condicionales según el resultado de la comparación entre los dos registros que integran un par de registros válido.

Un par de registros válidos está compuesto por registros que cumplan lo siguiente: rb es un registro par y rb = ra + 1. Es decir, rb es par, y ra y rb son consecutivos.

BLT realiza el salto hacia el *label* si ra es menor que rb, considerando valores con signo. BEQ lo realiza si ra es igual a rb, mientras que BNE si ra es distinto de rb.

La condición debe ser diferente de 0, ya que este caso codifica otro tipo de instrucción.

El rango de salto es de ± 128 bytes, es decir, 64 instrucciones.

Posibles permutaciones: $2^{10} * 3$

Uso:

2.1.4. Dirección relativa a PC

15		6 5	4 3	0
	label	11	rd	
	10	2	4	
			dest	

La instrucción ADR almacena en rd la dirección de memoria correspondiente al label.

Como consideración rd debe ser distinto de r0.

Posibles permutaciones: $2^{10} * 15$

Uso:

2.2. Instrucciones de computación de enteros

La mayoría de las instrucciones computacionales de enteros operan sobre los valores de 32 bits que se encuentran contenidos en los registros de propósito general. Estas instrucciones se codifican como operaciones de registro-inmediato o como operaciones registro-registro. En la mayoría de los casos el destino es el registro rd.

2.2.1. Operaciones de enteros registro-registro

15	12 11	8 7	5	4	3	0
ra	rb	opo	code	0	rd	
4	4		3	1	4	
$\operatorname{src}1$	src2	001:	AND		dest	
$\operatorname{src}1$	src2	010:	ORR		dest	
$\operatorname{src}1$	$\mathrm{src}2$	011:	XOR		dest	
$\operatorname{src}1$	$\mathrm{src}2$	100:	SHL		dest	
$\operatorname{src}1$	$\mathrm{src}2$	101:	SHR		dest	
$\operatorname{src}1$	src2	110:	ADD		dest	
$\operatorname{src}1$	src2	111:	SUB		dest	

AND, ORR y XOR toman los registros ra y rb, y los operan lógicamente bit a bit mediante and, or y xor respectivamente. El resultado de cada una se guarda en rd.

SHL y SHR realizan desplazamientos a la izquierda y derecha respectivamente en el registro ra las veces indicadas en rb, y almacena el resultado en rd. Corresponden a desplazamientos variables.

ADD y SUB guardan en rd el resultado de la suma o resta, respectivamente, de los registros ra y rb.

En todos los casos rd debe ser distinto de r0.

Posibles permutaciones: $2^8 * 7 * 15$

2.2.2. Operaciones de incremento y decremento de un registro por inmediato

15	11	. 10	7 6	5 5	4 3 0	
	imm[4:0]	0000	S	01	rz	
	5	4	1	2	4	
	immediate		0: INC		m src/dest	
	immediate		1: DEC		m src/dest	

La instrucción INC realiza un incremento de la cantidad especificada por el inmediato imm al valor en el registro rz. El resultado se almacena en el mismo rz.

DEC funciona de manera similar a INC, pero realiza un decremento del valor especificado por el inmediato.

El registro rz debe ser distinto de r0. El inmediato es zero-extended y debe ser diferente de cero.

Posibles permutaciones: $(2^5 - 1) * 2 * 15$

Uso:

$$inc < rz >$$
, $< imm5 >$
 $dec < rz >$, $< imm5 >$

2.2.3. Operaciones de desplazamientos por inmediato

15 11	1 10	7 6	5 4	1 3	0
imm[4:0]	ra	S	01	rd	
5	4	1	2	4	
immediate	src	0: SLI	01	dest	
immediate	src	1: SRI	01	dest	


SLI realiza un desplazamiento lógico hacia la izquierda del registro ra las veces indicadas por el inmediato *imm* y guarda el resultado en el registro de destino rd.

SRI funciona de manera similar a SLI, pero el desplazamiento es hacia la derecha.

El registro de fuente y destino tienen que ser diferentes de r0. El valor del inmediato debe cumplir lo siguiente: $1 \le imm5 \le 31$, sin extensión de signo.

Posibles permutaciones: 31 * 15 * 2 * 15

2.3. Operaciones de multiplicación



MUL realiza la multiplicación sin signo de los valores en los registros ra y rz, y guarda el resultado en rz.

Tanto ra como rz deben ser distintos de 0.

Posibles permutaciones: 15²

Uso:

$$\text{mul} < \text{rz} >, < \text{rz} >, < \text{ra} >$$

2.4. Instrucciones de acceso a memoria

2.4.1. Load/Store

MRA es una arquitectura *load-store*, en la cual solo estas instrucciones pueden acceder a memoria. El resto de las instrucciones operan únicamente sobre registros de propósito general.

15	11 10 7	6	5 4	3 0	
00000	ra	L	01	rd	
5	4	1	2	4	
	src	0: STW	01	dest	
	src	1: LDW	01	dest	

La instrucción STW guarda el valor indicado en ra en la dirección de memoria especificada en rd.

LDW carga un valor desde la dirección de memoria especificada en ra en el registro rd.

El registro ra debe ser distinto de cero.

Posibles permutaciones: $2^5 * 15$

2.5. Carga de inmediato a registro

15		12 11	7 6		0
	rd	imm[4:0]	1000000	
	4	5		7	
	dest	immed	liate		

La instrucción IMM carga en el registro rd el inmediato imm. Este es sign-extended y debe estar en el rango: $-16 \le imm5 \le 15$.

Se debe considerar que rd debe ser distinto de r0.


Para cargar inmediatos fuera del rango mencionado, existe una pseudo-instrucción para el caso general con imm32. La misma está realmente compuesta por un ADR seguido de LDW.

Posibles permutaciones: $2^5 * 15$

Uso:

imm < rd >, < imm5 >

2.6. Espacio de extensión




Instrucción que proporciona a quien implemente el ISA extender las instrucciones.

Para el caso donde imm >= 16 se tiene la siguiente codificación:

Posibles permutaciones: $2 * 2^4 - 1$

ext < imm8 >

2.7. Espacio de control



Esta instrucción permite la realización de operaciones estándares del sistema. Ejecutar un SYS no definido en la especificación genera un comportamiento indefinido.

Posibles permutaciones: 2^4

Uso:

sys < imm4>

Capítulo 3

Conjunto de pseudo-instrucciones de MRA

El presente capítulo describe las pseudo-instrucciones que el set de MRA proporciona. Estas no se consideran como parte del ISA, sino que se están compuestas por una o varias de las instrucciones del set.

3.1. Pseudo-instrucciones de control de flujo

3.1.1. Salto incondicional relativo

3.1.1.1. hlt

La instrucción HLT realiza saltos incondicionales a la misma dirección de tal manera que el programa se mantiene en un bucle infinito al llegar a esta instrucción.

Está compuesta por una instrucción BAL donde el label es la misma dirección de la instrucción.

Composición:

bal .

Uso:

hlt

3.1.1.2. nop

NOP define una instrucción que no implementa ninguna operación.

Uso:

nop

3.1.2. Salto incondicional indirecto

3.1.2.1. ret

Instrucción utilizada para retornar cuando se realiza el llamado a una función.

Está compuesta por una instrucción BIN donde el target es el link register.

Composición:

bin lr

Uso:

ret

3.1.2.2. rst

La instrucción RST se encarga de reiniciar la ejecución del programa. Para esto, hace uso de la instrucción BIN para realizar un salto incondicional a la posición cero, que es donde se encuentra el inicio del programa.

Composición:

bin zero

Uso:

rst

3.2. Pseudo-instrucción de llamada a funciones

3.2.0.1. blk

BLK se utiliza para realizar llamados a funciones dentro del programa.

Para llevarlo a cabo, en primer lugar utiliza la instrucción ADR para almacenar la dirección de retorno relativa el pc en el *link register* y seguidamente realiza un salto incondicional relativo con BAL a la dirección de la función.

Composición:

```
adr lr, <offset> bal <offset>
```

Uso:

blk < label>

3.3. Pseudo-instrucciones de ALU

3.3.0.1. mov

La instrucción MOV realiza el movimiento de los contenidos de un registro ra, en el registro de destino rd.

Para realizar esto, utiliza la instrucción ADD, donde el destino es rd, y se suman los valores de r0 que es siempre cero y ra. Esto resulta en que el contenido de ra se copia a rd.

Composición:

```
add <rd>, zero, <ra>
```

Uso:

3.3.0.2. neg

NEG se encarga de obtener el valor negativo del valor contenido en el registro ra y lo almacena en rd

Está definida como una instrucción SUB donde rd se mantiene como el registro de destino, el primer operando corresponde a r0 y el segundo es ra. De esta manera se almacena en rd el resultado de restar el valor de ra a r0 (cero).

Composición:

```
sub <rd>, zero, <ra>
```

Uso:

3.4. Pseudo-instrucción de carga de inmediato a registro

Esta pseudo-instrucción proporciona la posibilidad de almacenar un valor superior a 4 bits en el registro rd. Para esto utiliza una composición de las instrucciones ADR y LDW.

Composición:

```
adr < ra >, < imm> ldw < ra >, [< ra >]
```

Uso:

3.5. Pseudo-instrucciones almacenamiento en el stack

3.5.0.1. psh

La instrucción PSH se encarga de almacenar los valores de los registros especificados en el espacio de direccionamiento del *stack*.

Para cada registro en esa lista, en primer lugar se utiliza la instrucción DEC para decrementar el $stack\ pointer$ en 4 y posteriormente se almacena el valor del registro en la dirección del sp calculada mediante el uso de la instrucción STW.

Si se recibe más de un registro, se realiza la composición para cada uno de ellos en el orden especificado.

Composición:

$$psh < ra >, < rb >, < rc >, \dots$$

3.5.0.2. pop

La instrucción POP se encarga de cargar en los registros especificados los contenidos del stack.

Para cada registro en esa lista, se carga en el mismo el valor que se encuentra en la dirección de memoria especificada en el stack pointer, mediante el uso de la instrucción LDW. Seguidamente, se incrementa el valor del sp en 4 para apuntar a la siguiente dirección. Para esto se hace uso de la instrucción INC.

Si se recibe más de un registro, se realiza la composición para cada uno de ellos en el orden especificado.

Composición:

```
\begin{array}{ll} ldw < ra>, & [sp] \\ inc & sp, & 4 \end{array}
```

Uso:

pop
$$\langle ra \rangle$$
, $\langle rb \rangle$, $\langle rc \rangle$, ...

3.6. Pseudo-instrucciones RAW

3.6.0.1. word

La instrucción WORD toma una inmediato del tamaño de una palabra (32 bits) y lo escribe directamente en el archivo binario del programa, es decir, la codificación de esta instrucción es el valor del inmediato.

Uso:

```
word < imm32 >
```

3.6.0.2. hword

HWORD se encarga de escribir directamente en el archivo binario del programa el valor del inmediato de tamaño *halfword* (16 bits). Al igual que para WORD, la codificación de esta instrucción es el valor del inmediato.

```
word <imm16>
```

Bibliografía