Universidad del Valle de Guatemala Programación de Microcontroladores, Sec 20 Julio Andrés Avila, Carné 19285

Lab 9

- 1. Los bits sirven para configurar el respectivo módulo a utilizar, por ejemplo CCP1CON puede configurarse como capture/compare/PWM y CCP2CON con las mismas opciones pero no necesariamente la misma, sus salidas son pines distintos.
- 2. Si el Duty Cycle es de 0% el pin se queda apagado, ya que en ningún instante la señal se enciende, es como si el periodo se quedara infinitamente apagado.
- **3.** En la realidad, un servomotor necesita específicamente una señal que tenga un tiempo definido de apagado, mientras que con el PIC le estamos danto un tiempo definido para todo el periodo, pero igualmente funciona.