

# Programação e IoT - Aula 03 Microcontrolador



### INTRODUÇÃO AO ARDUINO

- Arduino é uma plataforma de *open-source*: hardware e software
- Criado em 2005 (Massimo Banzi e outros colaboradores) para auxiliar o **ensino de eletrônica** para estudantes de design e artistas
- Objetivos: desenvolver protótipos com o menor custo possível
- Grande comunidade de desenvolvedores





#### PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO ARDUINO


#### **Hardware**

Representado por uma placa de prototipagem



#### **Software**

Ambiente de desenvolvimento que possibilita desenvolver códigos e programar a placa






#### **HARDWARE**

#### Componente físico (placa).

- Existem diversas placas oficiais de Arduino
- De modo geral, tais placas possuem conectores que servem para interface com o mundo externo
- Os conectores estão ligados diretamente aos pinos de conexão do microcontroladores
- Já os pinos possuem funções específicas, como:
  - entrada e saída digital
  - entradas analógicas
  - saídas analógicas
  - alimentação
- Os pinos e suas respectivas funções dependem exclusivamente do microcontrolador presente na placa

https://www.arduino.cc/en/Main/Products









#### **SOFTWARE**

#### Ambiente onde se realiza a programação.

- O ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do Arduino provê um framework para desenvolvimento de aplicações baseadas em microcontroladores
- Os programa criados no IDE são referenciados como Sketch
- A linguagem utilizada para programação é um subconjunto da linguagem C/C++
- A biblioteca de funções disponibilizada permite um alto grau de abstração do código em relação aos recursos utilizados no microcontrolador
- O IDE comunica-se com à placa do Arduino através de uma porta serial (COM virtual USB)

```
Blink | Arduino 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0)
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
 Blink §
// the setup function runs once when you press reset or power the board
  // initialize digital pin LED BUILTIN as an output.
  pinMode (LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(LED BUILTIN, LOW);
                                     // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);
                                      // wait for a second
```



Arduino/Genuino Uno em COM7

### Programação e IoT

CARACTERÍSTICAS DO ARDUINO UNO REV3




### **ARDUINO UNO REV3**

Dado	Valor	
Microcontrolador	ATmega328P	
Alimentação	7 ~12 V (recomendada) 6 < alimentação < 20 V	
Pinos Digitais	14 pinos (0 ~ 13) (6 permitem saída PWM)	
Pinos Analógicos	6 pinos (A0 ~A5)	
Memória	FLASH: 32KB (0,5KB para boot) SRAM: 2KB EEPROM: 1KB	
Clock	16 MHz	





### **ARDUINO UNO REV3 (continuação)**



























### ARDUINO UNO REV3 (continuação)




Conexão dos pinos do microcontrolador e os terminais do Arduino.

#### ATmega328P

Arduino function			1	Arduino function
reset	(PCINT14/RESET) PC6□	1 28	☐ PC5 (ADC5/SCL/PCINT13	analog input 5
digital pin 0 (RX)	(PCINT16/RXD) PD0□	2 27	☐ PC4 (ADC4/SDA/PCINT12	) analog input 4
digital pin 1 (TX)	(PCINT17/TXD) PD1 □	3 26	☐ PC3 (ADC3/PCINT11)	analog input 3
digital pin 2	(PCINT18/INT0) PD2□	4 25	☐ PC2 (ADC2/PCINT10)	analog input 2
digital pin 3 (PWM)	(PCINT19/OC2B/INT1) PD3	5 24	☐ PC1 (ADC1/PCINT9)	analog input 1
digital pin 4	(PCINT20/XCK/T0) PD4 □	6 23	☐ PC0 (ADC0/PCINT8)	analog input 0
VCC	vcc⊏	7 22	□GND	GND
GND	GND□	8 21	□AREF	analog reference
crystal	(PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6□	9 20	□ AVCC	VCC
crystal	(PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7	10 19	☐ PB5 (SCK/PCINT5)	digital pin 13(LED)
digital pin 5 (PWM)	(PCINT21/OC0B/T1) PD5□	11 18	☐ PB4 (MISO/PCINT4)	digital pin 12
digital pin 6 (PWM)	(PCINT22/OC0A/AIN0) PD6	12 17	☐ PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3	) digital pin 11(PWM)
digital pin 7	(PCINT23/AIN1) PD7□	13 16	☐ PB2 (SS/OC1B/PCINT2)	digital pin 10 (PWM)
digital pin 8	(PCINT0/CLKO/ICP1) PB0 ☐	14 15	☐ PB1 (OC1A/PCINT1)	digital pin 9 (PWM)
			l	

Os pinos digitais 11, 12 & 31 são utilizados no conector ICSP para MOSI, MISO & SCK (conectados aos pinos 17, 18 & 19 do ATmega328P). Evite cargas de baixa impedância nestes pinos, quando utilizar o conector ICSP.






Forma de programação



### MICROCONTROLADOR ATmega328P MEMÓRIA FLASH

- Possui 32K words (16-bits) de memória NOR FLASH
- Memória não volátil
- Permite 10.000 ciclos de apagar/escrever
  - Apaga um bloco de bytes
  - Permite atualização
- A seção de BOOT permite que a seção de aplicação seja alterada por software, sem utilizar o JTAG
  - Pode ser configurado para 128, 256, 512 ou 1024 words

Área da memória onde o programa é armazenado, mesmo sem energia os dados ficam armazenados e possuem um tempo de acesso rápido.





# MICROCONTROLADOR ATmega328P MEMÓRIA EEPROM

- Possui 1K bytes de memória EEPROM
- Memória não volátil
- Endereçamento especial: 0 ~ 0x03FF
- Permite 100.000 ciclos de apagar/escrever
  - Permite escrita em um único byte
- A operação de gravação é lenta: 3,3ms
  - 26.368 ciclos de clock

Versão atualizada da EPROM (escreve e apaga por luz ultravioleta). A EEPROM utiliza a eletricidade para escrever e apagar.

### MICROCONTROLADOR ATmega328P MEMÓRIA SRAM

32 Registers
64 I/O Registers
160 Ext I/O Reg.

Internal SRAM
(2048 x 8)

0x0000 - 0x001F 0x0020 - 0x005F 0x0060 - 0x00FF 0x0100

0x08FF

- Possui 2K bytes de memória SRAM
  - Endereços adicionais para os registradores de I/O
- Memória volátil e rápida
  - Uso temporário

Onde o programa cria e manipula as variáveis.



### Programação e IoT

PROGRAMANDO O ARDUINO UNO REV3



### ESTRUTURA DO CÓDIGO

- A função setup é executada somente na inicialização do programa. É utilizada para realizar as configurações iniciais do microcontrolador:
  - Definição dos pinos de I/O
  - Parametrização da comunicação serial
  - Entre outras
- A função loop corresponde ao executado continuamente pelo microcontrolador
  - Isto é, ao encerrar a execução, a função será chamada novamente

#### Blink§

```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
    // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage)
    delay(1000); // wait for a second
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage)
delay(1000); // wait for a second
}
```



## **VARIÁVEIS**

Tipo	Número de bits	Faixa de valores	Exemplo
<u>bool</u>	1	0 ou 1 LOW ou HIGH false ou true	<pre>bool meuFlag = false;</pre>
<u>char</u>	8	-128 a 127	<pre>char contador = -10; char lf = '\n';</pre>
unsigned char ou byte	8	0 a 255	<pre>unsigned char contador = 210; byte mascara1 = 0x6A; byte mascara2 = 0xb01101010;</pre>
<u>int</u>	16	-32,768 a 32,767	int contador = -3456;
unsigned int	16	0 a 65,535	<pre>int contador = 34567;</pre>
long	32	-2,147,483,648 a 2,147,483,647	<pre>long speedOfLight = 186000L;</pre>
unsigned long	32	0 a 4,294,967,295	<pre>unsigned long time = millis();</pre>

# **FUNÇÕES BÁSICAS - delay()**

Pausa o programa por uma quantidade especificada de tempo (em milissegundos).

- Um segundo = 1000 milissegundos
- Sintaxe
  - delay(ms)
- Parâmetros
  - ms: o número de milissegundos para pausar o programa (unsigned long)
- Função sem retorno

```
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
}
```



### Programação e IoT

USANDO OS PINOS DIGITAIS DO ARDUINO UNO REV3



### CONCEITOS BÁSICOS - PINOS: ENTRADA E SAÍDA DIGITAL

- A <u>placa Arduino UNO</u> possui 14 pinos que podem ser configurados como entrada ou saídas digitais. Estes pinos são numerados de 0 a 13
- Tais pinos operam com dois níveis de tensão definidos:
  - Nível lógico alto, correspondente a 5V
  - Nível lógico baixo, correspondente a 0V.
- Assim, uma saída digital pode ser configurada para definir um nível lógico alto ou baixo. O efeito resultante é determinado pelo elemento conectado ao pino
- Da mesma maneira, uma entrada digital pode estar em nível lógico alto ou baixo, sendo este nível determinado pelo elemento conectado ao pino







# **FUNÇÕES BÁSICAS - pinMode()**

Define o modo de operação de um determinado pino: entrada ou saída digital (com ou sem pullup)

- Sintaxe
  - pinMode(numeroPino, modo)
- Parâmetros
  - numeroPino: número do pino
  - modo: pode ser
    - INPUT
    - OUTPUT
    - INPUT\_PULLUP
- Função sem retorno


```
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
void loop() {
  bool chave = digitalRead(3);
  if (chave == false)
    digitalWrite(2, HIGH);
  else
    digitalWrite(2, LOW);
```



# FUNÇÕES BÁSICAS - pinMode()

```
void setup(){
 pinMode(7, INPUT);
```

```
void setup(){
  pinMode(7, INPUT_PULLUP);
}
```



Resistores internos conectados a alimentação.

```
void setup(){
  pinMode(13, OUTPUT);
```



## FUNÇÕES BÁSICAS - digitalRead()

# Lê o valor de um pino digital especifico

- Sintaxe
  - digitalRead(numeroPino)
- Parâmetro
  - numeroPino: número do pino de entrada
- Retorna a condição atual do pino:
  - HIGH ou LOW

```
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
void loop() {
  bool chave = digitalRead(3);
  if (chave == false)
    digitalWrite(2, HIGH);
  else
    digitalWrite(2, LOW);
```



# **FUNÇÕES BÁSICAS - digitalWrite()**

Define a condição de um pino de saída digital específico: HIGH ou LOW

- Sintaxe
  - digitalWrite(numeroPino, valor)
- Parâmetros
  - numeroPino: número do pino de saída
  - valor: HIGH ou LOW
- Função sem retorno

```
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
void loop() {
  bool chave = digitalRead(3);
  if (chave == false)
    digitalWrite(2, HIGH);
  else
    digitalWrite(2, LOW);
```




### Programação e IoT

USANDO OS PINOS ANALÓGICOS DO ARDUINO UNO REV3




# CONCEITOS BÁSICOS - PINOS: ENTRADA ANALÓGICA

- A <u>placa Arduino UNO</u> possui 6 pinos que podem ser configurados como entrada analógicas
  - Possuem um conversor analógico/digital
  - Estes pinos são numerados de A0 a A5
- Internamente o Arduino possui um conversor A/D com resolução de 10 bits
  - Dessa forma, uma entrada que varia entre OV e 5V terá um valor representado entre 0 e 1023  $(2^{10}-1)$
  - Ou ainda, cada incremento corresponde a 4,88mV



Entradas Analógicas





# FUNÇÕES BÁSICAS – analogRead()

Lê o valor de um pino analógico específico e converte para um valor digital correspondente

- Isso significa que este irá mapear tensões entre 0 e a tensão operacional (5V ou 3.3V) para valores inteiros entre 0 e 1023
- O intervalo de entrada pode ser mudado através da função analogReference()
- Sintaxe
  - analogRead(nomePino);
- Parâmetros
  - nomePino: nome do pino
    - A0 a A5
- Retorno
  - Leitura analógica do pino (int)
    - Valor entre 0 e 1023

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  int ldr = analogRead(A0);
  if(ldr > 450)
    Serial.println("Claro");
  else
    Serial.println("Escuro");
```



## FUNÇÕES BÁSICAS – analogReference()

Configura a tensão de referência para a entrada analógica (o valor máximo do intervalo de entrada)

- Sintaxe
  - analogReference(tipo);
- Parâmetros
  - tipo: qual tipo de referência usar:
    - DEFAULT (5 V no arduino UNO)
    - INTERNAL (1,1 V no arduino UNO)
    - EXTERNAL (0 a 5 V aplicado no pino)
- Função sem retorno

```
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  analogReference (DEFAULT);
void loop() {
  int ldr = analogRead(A0);
  if(ldr > 450)
    Serial.println("Claro");
  else
    Serial.println("Escuro");
```




### Programação e IoT

COMUNICAÇÃO SERIAL NO ARDUINO UNO REV3



# **CONCEITOS BÁSICOS - COMUNICAÇÃO SERIAL**

- A <u>placa Arduino UNO</u> possui apenas um canal de comunicação por hardware.
- Com este recurso é possível receber e enviar informações de e para outros dispositivos.
  - Por exemplo, o computador ou um módulo GPS
- A comunicação é dita serial pois cada byte de uma transação é transferido bit a bit
- As principais características de configuração de um canal serial são as seguintes:
  - taxa de comunicação (baudrate)
  - bits de dados (data bits)
  - bits de parada (stop bit)
  - paridade (parity bit)
- Cabe ressaltar que os elementos envolvidos da comunicação devem estar configurados da mesma maneira.





## FUNÇÕES BÁSICAS - Serial.begin()

Configura a taxa de transferência em bits por segundo (baud rate) para transmissão serial

- Sintaxe
  - Serial.begin(speed)
  - Serial.begin(speed, config)
- Parâmetros
  - speed: a taxa de transmissão em bits per second (baud rate) -(long)
  - config: parâmetro opcional com o número de bits, paridade, e stop bits:
    - SERIAL\_8N1 (o padrão)
- Função sem retorno

```
void setup() {
  pinMode (3, INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  bool chave = digitalRead(3);
  if (!chave)
    Serial.println("A chave foi pressionada");
```



## FUNÇÕES BÁSICAS - Serial.println()

Imprime dados na porta serial como texto ASCII seguido pelo caratere de retorno de carruagem (ASCII 13 ou '\r') e um cactere de nova linha (ASCII 10 ou '\n').

 Essa função assume as mesmas formas que <u>Serial.print()</u>

#### Sintaxe

- Serial.println(val)
- Serial.println(val, formato)

#### Parâmetros

- val: o valor a ser impresso qualquer tipo de dados
- formato: parâmetro opcional para especificar a base do numeral (se val for int) ou número de casas decimais (se val for float)
  - DEC, HEX, OCT ou BIN

#### Retorno

 Número de bytes escritos, porém a leitura desse número é opcional – (size\_t)

```
void setup() {
  pinMode(3, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  bool chave = digitalRead(3);
  if(!chave)
  {
    Serial.println("A chave foi pressionada");
  }
}
```




### Programação e IoT

O ARDUINO UNO REV3




### DIAGRAMA UNIFILAR X DIAGRAMA DE MONTAGEM





### **ESQUEMÁTICO DO ARDUINO UNO REV3**



### Programação e IoT

TINKERCAD DEBUGGER



#### TINKERCAD DEBUGGER

- O Tinkercad possui uma funcionalidade de depuração muito útil na verificação do código criado
- Após iniciar a simulação de um código pressione o botão DEPARADOR



- Clique na linha do código para definir pontos de parada para o código
- Passe o mouse sobre as variáveis
  - Mostra seu valor corrente
- Pressione o botão NEXT



Avança para a próxima linha

Pressione o botão CONTINUAR



Avança para a próxima parada

```
9 int contador = 0;
   void setup()
12
     pinMode(4, INPUT);
     pinMode(8, OUTPUT);
15 }
16
   void loop()
     botao = digitalRead(4);
     // Alterna o estado do pisca do LED ao pressionar
     if (botao != botaoAnterior)
       botaoAnterior = botao;
24
       if (botao == 1) {
25
          contador += 1;
26
27
     // Acende o LED se contador for par
     if (contador % 2 == 0)
       // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
31
       digitalWrite(8, HIGH);
       delay(200); // Wait for 200 millisecond(s)
32
       // turn the LED off by making the voltage LOW
```

### **REFERÊNCIAS**

- https://www.embarcados.com.br/arduino-primeiros-passos/
- https://www.embarcados.com.br/pinos-digitais-do-arduino/
- https://www.embarcados.com.br/arduino-entradas-analogicas/
- https://www.embarcados.com.br/arduino-comunicacao-serial/
- https://www.arduino.cc/reference/en/#functions
- https://www.robocore.net/tutoriais/como-utilizar-uma-protoboard.html

